sentec.

Manuale utente



di LuMon™ System Software GUI 1.0.x.x/software TIC 1.6.x.xxx

LuMon[™] Belts/SensorBelts

Manuale utente di LuMon[™] System

2ST200-125 Rev 002 | 2023-03

Garanzia

Il produttore garantisce all'acquirente originale che ogni componente nuovo di LuMon™ System è privo di difetti di fabbricazione e dei materiali. L'unico obbligo del produttore derivante dalla presente garanzia è di riparare o sostituire con un componente di ricambio, a propria discrezione, qualsiasi componente (coperto dalla garanzia secondo il giudizio del produttore).

Esclusioni di garanzia e prestazioni del sistema

Sentec AG non può garantire né verificare le caratteristiche prestazionali del sistema e neppure accettare richieste di risarcimento in garanzia o relative alla responsabilità del prodotto nei casi in cui le procedure consigliate non siano state effettuate, il prodotto sia stato utilizzato impropriamente, trascurato o soggetto a incidenti, il prodotto sia stato danneggiato da fattori esterni, siano stati utilizzati accessori diversi da quelli consigliati da Sentec AG, il sigillo di garanzia sulla parte inferiore del monitor non sia integro o le riparazioni dello strumento non siano state effettuate da *tecnici autorizzati da Sentec per LuMon™*.

Progetti/brevetti relativi a LuMon[™] System: consultare la scheda delle specifiche di LuMon[™] System disponibile all'indirizzo www.Sentec.com/education/eit/plpm-eit.

Marchi commerciali: Sentec™, Advancing Noninvasive Patient Monitoring™, LuMon™ e Sentec EIT™ sono marchi commerciali di Sentec AG.

Termini d'uso dei componenti software: i dispositivi Sentec che utilizzano un software possono usare software di Sentec, di terze parti e/o open source, a seconda della configurazione. Il software di Sentec, di terze parti e/o open source può essere soggetto a diversi termini di licenza. Le informazioni relative a questo aspetto dei software di Sentec, di terze parti e/o open source utilizzati in LuMon™ System sono disponibili nella pagina Web: https://www.Sentec.com/licenses

© 2020 Sentec AG: il contenuto di questo manuale utente non può essere riprodotto in qualsiasi forma né trasmesso a terze parti senza il previo consenso scritto di Sentec AG.

Pur facendo tutto il possibile per garantire la correttezza delle informazioni fornite in questo manuale utente, Sentec AG non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali errori o omissioni. Questo manuale utente è soggetto a modifiche senza preavviso.

Segnalare qualsiasi grave incidente correlato al dispositivo al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente.



LuMon[™] Monitor SensorBeltConnector LuMon[™] Connector



SensorBelt LuMon™ Belt ContactAgent NeoContactAgent LuMon™ Contact Spray

Produttore: Sentec AG | Kantonsstrasse 14 | 7302 Landquart | Svizzera | <u>www.Sentec.com</u>

Rappresentante UE: Sentec GmbH | Carl-Hopp-Straße 19A | 18069 Rostock | Germania

INDICE

1	INTRODUZIONE	6
1.1	LUMON™ SYSTEM	6
1.2	INFORMAZIONI SUL MANUALE UTENTE	8
1.3	SIMBOLI, TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI	8
2	INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	9
2.1	SIMBOLI E MESSAGGI RELATIVI ALLA SICUREZZA	9
2.2	MESSAGGI DI AVVERTENZA E ATTENZIONE	9
2.3	INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (CEM)	13
2.4	LEGENDA DEI SIMBOLI	15
3	INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI	16
3.1	UTILIZZATORE PREVISTO	
3.2	Uso previsto: aspetti generali	16
3.3	Uso previsto: indicazioni per l'uso	16
3.4	Controindicazioni	17
4		10
4 1		IO
4.1		10
4.2	PRINCIPIO DI FUNZIONAMIENTO PER E OTILIZZO A SCOPO DI MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITA POLMONARE	
4.3	CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLA SENTEC EIT	19
4.4	LIMITAZIONI DELLA TIE/SENTEC EIT	19
5	PANORAMICA DEL SISTEMA	21
<mark>5</mark> 5.1	PANORAMICA DEL SISTEMA LuMon™ Monitor	<mark>21</mark> 21
<mark>5</mark> 5.1 5.2	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE	21 21 22
5 5.1 5.2 5.3	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE	21 21 22 23
5 5.1 5.2 5.3 5.4	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY.	21 21 22 23 24
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY METRI A NASTRO	21 22 22 23 24 25
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY METRI A NASTRO LUMON™ MONITOR: GUI	21 21 22 23 24 25 27
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY METRI A NASTRO LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE	21 21 22 23 24 25 27
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY METRI A NASTRO LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE SCHERMATA SCOUTVIEW	21 22 23 24 25 27 27 27 30
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY METRI A NASTRO LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE SCHERMATA SCOUTVIEW SCHERMATA LUFUVIEW	21 22 23 24 25 27 27 30 33
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY METRI A NASTRO LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE SCHERMATA SCOUTVIEW SCHERMATA LUFUVIEW	21 21 22 23 24 25 27 27 30 33 37
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY METRI A NASTRO LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE SCHERMATA SCOUTVIEW SCHERMATA LUFUVIEW SCHERMATA VENTVIEW ASPETTI COMUNI DELLE IMMAGINI DI TIE E DEI TREND	21 22 23 24 25 27 30 30 37 38
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE. CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY. METRI A NASTRO. LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE SCHERMATA SCOUTVIEW SCHERMATA LUFUVIEW. SCHERMATA VENTVIEW ASPETTI COMUNI DELLE IMMAGINI DI TIE E DEI TREND INDICATORI VISIVI	21 21 22 23 24 25 27 27 30 33 37 38 40
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE. CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY. METRI A NASTRO. LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE. SCHERMATA SCOUTVIEW SCHERMATA LUFUVIEW. SCHERMATA VENTVIEW ASPETTI COMUNI DELLE IMMAGINI DI TIE E DEI TREND INDICATORI VISIVI PARAMETRI REGOLABILI DALL'OPERATORE	21 22 23 24 25 27 27 30 30 33 38 40 45
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE. CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY. METRI A NASTRO LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE SCHERMATA SCOUTVIEW SCHERMATA LUFUVIEW SCHERMATA VENTVIEW ASPETTI COMUNI DELLE IMMAGINI DI TIE E DEI TREND INDICATORI VISIVI PARAMETRI REGOLABILI DALL'OPERATORE INSTALLAZIONE E CONTROLLO PREOPERATIVO	21 21 22 23 24 25 27 30 33 37 38 40 47
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.5 6.7 7 7.1	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR CONNETTORI PER CINTURE. CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY. METRI A NASTRO LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE SCHERMATA SCOUTVIEW SCHERMATA LUFUVIEW. SCHERMATA VENTVIEW ASPETTI COMUNI DELLE IMMAGINI DI TIE E DEI TREND INDICATORI VISIVI PARAMETRI REGOLABILI DALL'OPERATORE INSTALLAZIONE E CONTROLLO PREOPERATIVO UTILIZZO DEL CONNETTORE DEL TERMINALE EQUIPOTENZIALE	21 22 23 24 25 27 27 27 30 33 33 37 38 40 40 45 47
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7.1 7.1	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR. CONNETTORI PER CINTURE. CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY. METRI A NASTRO LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE SCHERMATA SCOUTVIEW SCHERMATA LUFUVIEW SCHERMATA VENTVIEW ASPETTI COMUNI DELLE IMMAGINI DI TIE E DEI TREND INDICATORI VISIVI PARAMETRI REGOLABILI DALL'OPERATORE INSTALLAZIONE E CONTROLLO PREOPERATIVO UTILIZZO DEL CONNETTORE DEL TERMINALE EQUIPOTENZIALE FONTE DI ALIMENTAZIONE	21 22 23 24 25 27 27 30 30 33 38 40 45 47 47
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.3 6.4 6.5 6.6 7 7 7.1 7.2 7.2	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON™ MONITOR. CONNETTORI PER CINTURE. CINTURE. AGENTE DI CONTATTO/SPRAY. METRI A NASTRO. LUMON™ MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE . SCHERMATA SCOUTVIEW . SCHERMATA LUFUVIEW. SCHERMATA LUFUVIEW . ASPETTI COMUNI DELLE IMMAGINI DI TIE E DEI TREND INDICATORI VISIVI . PARAMETRI REGOLABILI DALL'OPERATORE INSTALLAZIONE E CONTROLLO PREOPERATIVO. UTILIZZO DEL CONNETTORE DEL TERMINALE EQUIPOTENZIALE FONTE DI ALIMENTAZIONE ACCENSIONE DEL LUMON™ MONITOR E CONTROLLO DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA .	21 22 23 24 25 27 27 27 30 33 33 33 37 38 40 45 47 47 47 47 48
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7 7.1 7.2 7.3 7.4	PANORAMICA DEL SISTEMA LUMON [™] MONITOR CONNETTORI PER CINTURE. CINTURE AGENTE DI CONTATTO/SPRAY. METRI A NASTRO. LUMON [™] MONITOR: GUI PANORAMICA DELLA GUI E NAVIGAZIONE SCHERMATA SCOUTVIEW SCHERMATA SCOUTVIEW. SCHERMATA LUFUVIEW. SCHERMATA VENTVIEW ASPETTI COMUNI DELLE IMMAGINI DI TIE E DEI TREND INDICATORI VISIVI PARAMETRI REGOLABILI DALL'OPERATORE INSTALLAZIONE E CONTROLLO PREOPERATIVO UTILIZZO DEL CONNETTORE DEL TERMINALE EQUIPOTENZIALE. FONTE DI ALIMENTAZIONE ACCENSIONE DEL LUMON [™] MONITOR E CONTROLLO DELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA. CONTROLLO PREOPERATIVO	21 21 22 23 24 25 27 27 30 30 33 30 33 37 38 40 45 47 47 47 48 49

8	APPLICAZIONE DELLA CINTURA E INIZIO DEL MONITORAGGIO	50
8.1	Applicazione della cintura SensorBelt e inizio del monitoraggio di pazienti adulti e pediatri 50	CI
8.2	Applicazione della cintura LuMon™ Belt Adult e inizio del monitoraggio di pazienti adulti e pediatrici	53
8.3	APPLICAZIONE DELLA CINTURA LUMON™ BELT NEO E INIZIO DEL MONITORAGGIO DI NEONATI E LATTANT	.55
8.4	CONTROLLO DELLA CORRETTEZZA DELLE IMPOSTAZIONI	57
8.5	CONTROLLO DELL'ADEGUATEZZA DELLA MODALITÀ ANALISI SELEZIONATA	61
9	DURANTE IL MONITORAGGIO DEL PAZIENTE	.64
9.1	SELEZIONE DI MODELLI DI TORACE E POLMONI ESTRAPOLATI DA TC SPECIFICI PER IL PAZIENTE	64
9.2	RUOLO DELLA POSIZIONE DEL PAZIENTE	65
9.3	QUALITÀ DEI DATI DI TIE CALCOLATI	67
9.4	IMMAGINI DINAMICHE COMPLESSIVE E PLETISMOGRAMMA	68
9.5	RILEVAMENTO DEI RESPIRI	70
9.6	FREQUENZA RESPIRATORIA	70
9.7	Modalità analisi	71
9.8	TREND DI EELI, EILI E AERAZIONE	73
9.9	IMMAGINE DELLA DISTENSIONE: DISTENSIONE RELATIVA DEL VOLUME CORRENTE	74
9.10	CENTRO DELLA VENTILAZIONE, SILENT SPACES E SPAZI POLMONARI FUNZIONALI	76
9.11	EVENTI CONTRASSEGNATI DALL'OPERATORE E ACQUISIZIONE DI SCHERMATE	77
9.12	REGISTRAZIONE O ESPORTAZIONE DI DATI	78
10	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO	81
10 10.1	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO	81 81
10 10.1 10.2	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA	81 81 81
10 10.1 10.2 10.3	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO	81 81 81 81
10 10.1 10.2 10.3	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE	81 81 81 81 81
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA	81 81 81 81 83 83
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA. INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA. TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA	81 81 81 81 83 83
 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR	81 81 81 81 83 83 83
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI O SMONTATI DA LUMON [™] SYSTEM	81 81 81 83 83 83 85 85
10 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA. INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA. TERMINE DEL MONITORAGGIO. MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE. SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI O SMONTATI DA LUMON [™] SYSTEM ISTRUZIONI PER IL REIMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE	81 81 81 83 83 83 85 85
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI O SMONTATI DA LUMON [™] SYSTEM ISTRUZIONI PER IL REIMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .	81 81 81 83 83 83 85 85 85
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI O SMONTATI DA LUMON [™] SYSTEM ISTRUZIONI PER IL REIMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SPECIFICHE TECNICHE	81 81 81 83 83 83 85 85 85 85
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 13.1	INTERRUZIONE TEMPORANEA DE MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA. INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA. INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA. TERMINE DEL MONITORAGGIO. MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA . PULIZIA E DISINFEZIONE. SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR . SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI O SMONTATI DA LUMON [™] SYSTEM . ISTRUZIONI PER IL REIMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SPECIFICHE TECNICHE. PRESTAZIONI DEL SISTEMA.	81 81 81 83 83 83 85 85 85 85 85
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 13.1 13.2	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR ISTRUZIONI PER IL REIMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONI DEL SISTEMA CARATTERISTICHE DEL SISTEMA, CONFORMITÀ E COMPATIBILITÀ	81 81 81 83 83 85 85 85 85 85 88 88
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 13.1 13.2 13.3	INTERRUZIONE TEMPORANEA DE FINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI O SMONTATI DA LUMON [™] SYSTEM ISTRUZIONI PER IL REIMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONI DEL SISTEMA CARATTERISTICHE DEL SISTEMA, CONFORMITÀ E COMPATIBILITÀ LUMON [™] MONITOR	81 81 81 83 83 83 85 85 85 85 88 88 88 88
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 13.1 13.2 13.3 13.4	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA. INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE DELLA CINTURA. TERMINE DEL MONITORAGGIO. MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE. SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI O SMONTATI DA LUMON [™] SYSTEM ISTRUZIONI PER IL REIMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SPECIFICHE TECNICHE. PRESTAZIONI DEL SISTEMA. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA, CONFORMITÀ E COMPATIBILITÀ. LUMON [™] MONITOR CONNETTORI PER CINTURE.	81 81 81 83 83 85 85 85 85 85 87 88 88 88 90 91
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI O SMONTATI DA LUMON [™] SYSTEM ISTRUZIONI PER IL REIMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONI DEL SISTEMA. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA, CONFORMITÀ E COMPATIBILITÀ LUMON [™] MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE	81 81 81 83 83 83 85 85 85 85 85 88 88 88 88
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA TERMINE DEL MONITORAGGIO MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI O SMONTATI DA LUMON [™] SYSTEM ISTRUZIONI PER IL REIMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONI DEL SISTEMA. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA, CONFORMITÀ E COMPATIBILITÀ LUMON [™] MONITOR CONNETTORI PER CINTURE CINTURE AGENTE DI CONTATTO	81 81 81 83 83 85 85 85 85 85 85 88 88 88 90 91 92 92
10 10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7	INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO SENZA RIMOZIONE DELLA CINTURA. INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL MONITORAGGIO CON RIMOZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA CINTURA. TERMINE DEL MONITORAGGIO. MANUTENZIONE CONTROLLI DI ROUTINE, MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLI DI SICUREZZA PULIZIA E DISINFEZIONE. SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DEL LUMON [™] MONITOR SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DI O SMONTATI DA LUMON [™] SYSTEM ISTRUZIONI PER IL REIMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SPECIFICHE TECNICHE. PRESTAZIONI DEL SISTEMA. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA, CONFORMITÀ E COMPATIBILITÀ. LUMON [™] MONITOR. CONNETTORI PER CINTURE. CINTURE AGENTE DI CONTATTO. CLASSIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO.	81 81 81 83 83 83 85 85 85 85 87 88 88 88 90 91 92 92 92

14	ALLEGATO	95
14.1	Accessori, ricambi fondamentali e documenti relativi a LMS	95
14.2	Terminologia	96
14.3	ABBREVIAZIONI UTILIZZATE IN QUESTO MANUALE UTENTE	100
14.4	BIBLIOGRAFIA	103

1 INTRODUZIONE

1.1 LuMon[™] System

LuMon™ System (LMS) è un sistema di tomografia a impedenza elettrica (TIE o EIT) compatto e leggero, che consente il monitoraggio non invasivo della respirazione del paziente e delle variazioni del contenuto/volume di aria nelle regioni comprese in una sezione trasversale dei polmoni del paziente. Il sistema consente di visualizzare i risultati sotto forma di *immagini di TIE, curve, parametri e indici* aggiornati in tempo reale.

🔶 NOTA

LuMon™ System non è concepito per la diagnosi, è progettato unicamente per l'uso come dispositivo ausiliario per la valutazione del paziente e deve essere utilizzato insieme a sintomi e segni clinici.

LuMon[™] System è costituito dai LuMon[™] Monitor (5.1), dai connettori per cinture (5.2) che consentono di collegare ai LuMon[™] Monitor le cinture Sentec per TIE in tessuto (5.3) disponibili in diverse misure e dagli agenti di contatto/spray Sentec (5.4) utilizzati come mezzo per l'accoppiamento di impedenza tra la cintura e la cute del paziente. I metri a nastro (5.5) consentono all'utente di stabilire la misura della cintura consigliata, ovvero la misura della cintura che meglio si adatta allo specifico paziente.

LuMon[™] System è disponibile in due configurazioni

- (1) per pazienti adulti e pediatrici, mostrato nella Tabella 1-1, con una serie di cinture adatte a una circonferenza sottoseno compresa tra 78 e 130 cm circa (abbreviazione: LMS-A).
- (n) per neonati e lattanti, mostrato nella Tablella 1-2: LuMon™ System configurazione per pazienti adulti/pediatrici
 1. LuMon™ Belt & LuMon™ Contact Spray



• Tabella 1-3, con una serie di cinture adatte a una circonferenza sottoseno compresa tra 17 e 52 cm circa (abbreviazione: LMS-N).





Tablella 1-2: LuMon™ System — configurazione per pazienti adulti/pediatrici () – LuMon™ Belt & LuMon™ Contact Spray

 Tabella 1-3: LuMon™ System: configurazione per neonati/lattanti (k)
 LuMon™ Monitor - Neo
 LuMon™ Connector
 LuMon™ Belt Neo
 NeoContactAgent

 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent

 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent

 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent

 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent

 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent

 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent

 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent

 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent

 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Image: Contact Agent
 Imagent
 Image: Contact Agent</t

1.2 Informazioni sul manuale utente

Questo manuale utente contiene le informazioni necessarie per l'utilizzo e la manutenzione di LuMon[™] System. Prima di provare a utilizzare LuMon[™] System, leggere questo manuale utente e prestare particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza (2). Rispettare scrupolosamente le istruzioni fornite nei messaggi di avvertenza e attenzione.

Le indicazioni e controindicazioni di LuMon[™] System sono riportate nella sezione 3. Il principio alla base del funzionamento e i limiti della TIE in generale e nello specifico della TIE offerta da Sentec (Sentec EIT) sono esplicitati nella sezione 4. Nella sezione 5 viene fornita una breve descrizione dei componenti di LuMon[™] System. La sezione 6 descrive l'interfaccia grafica utente (GUI) del LuMon[™] Monitor. La procedura per l'installazione di LuMon[™] System è spiegata nella sezione 7.

La sezione 8 illustra come applicare le cinture e iniziare il monitoraggio, la sezione 9 contiene una descrizione delle informazioni visualizzate durante il monitoraggio e la sezione 10 spiega coma interrompere temporaneamente o definitivamente il monitoraggio.

Le informazioni relative alla manutenzione e alla risoluzione dei problemi sono riportate, rispettivamente, nelle sezioni 11 e 12. Infine, la sezione 13 contiene le specifiche di LuMon™ System.

🔶 NOTA

Le affermazioni contenute nel presente manuale utente sono valide solo per i LuMon™ Monitor dotati delle versioni software indicate sulla copertina, dove "x" rappresenta qualunque numero. Le versioni dei software installati sul LuMon™ Monitor (GUI e TIC, O) sono visualizzate nell'area 'Impostazioni di sistema' di ScoutView (Figura 6-8). Se sul LuMon™ Monitor utilizzato sono installati versioni dei software diverse da quelle indicate sulla copertina, fare riferimento alla versione del manuale utente di LuMon™ System corrispondente (vedere www.Sentec.com/education/eit/plpm-eit).

1.3 Simboli, terminologia e abbreviazioni

I simboli e i messaggi relativi alla sicurezza sono definiti nella sottosezione 2.1.

Nella sottosezione 2.4 è riportata una legenda dei simboli presenti sui componenti di LuMon™ System (1.1), sulle relative confezioni e sulla documentazione associata.

Nella sottosezione 14.2 è riportato un elenco dei termini definiti in questo manuale utente.

- Nella Tabella 14-1 sono definiti i termini generali relativi ai componenti di LuMon™ System che comprendono diverse varianti. A meno che la differenziazione tra le diverse varianti dei prodotti sia rilevante per uno specifico contesto, verranno utilizzate le versioni generali dei termini.
- Nella Tabella 14-2 sono definiti i termini relativi alla Sentec EIT.

Si precisa che i termini riportati in corsivo e/o con l'iniziale maiuscola nella Tabella 14-2 sono riportati in *corsivo* e/o con l'iniziale Maiuscola nell'intero manuale utente.

Si sottolinea inoltre che il simbolo (↑) contrassegna le informazioni e le istruzioni valide unicamente per la configurazione per pazienti adulti/pediatrici di LuMon[™] System, mentre il simbolo (♣) contrassegna le informazioni e le istruzioni valide unicamente per la configurazione per neonati/lattanti del sistema.

Nella sottosezione O è riportato un elenco delle abbreviazioni utilizzate in questo manuale utente.

2 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

2.1 Simboli e messaggi relativi alla sicurezza

I simboli e i messaggi relativi alla sicurezza sono riportati e definiti come segue:

AVVERTENZA

Le avvertenze segnalano all'utente il rischio di situazioni gravi (decesso, lesioni o eventi avversi) per il paziente, l'utente o l'ambiente.

ATTENZIONE

I messaggi di attenzione indicano una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, potrebbe causare lesioni minori o di modesta entità.

🔶 NOTA

Le note forniscono linee guida o informazioni aggiuntive.

Nella sottosezione 2.2 è riportato un elenco completo dei messaggi di avvertenza e attenzione. Alcuni di questi messaggi vengono ripetuti in altre sezioni del manuale utente per rimarcare uno specifico aspetto relativo alla sicurezza. Le note sono inserite nelle sezioni a cui si riferiscono.

2.2 Messaggi di avvertenza e attenzione

AVVERTENZA

LuMon[™] System deve essere utilizzato da personale sanitario qualificato. Prima di utilizzare LuMon[™] System, il personale deve aver letto e compreso questo manuale, le istruzioni per l'uso degli accessori, tutte le informazioni cautelative e le specifiche del sistema. L'utilizzo non corretto di LuMon[™] System può provocare lesioni, determinare misure non accurate e/o danneggiare il dispositivo.

AVVERTENZA

Ispezionare visivamente il NeoContactAgent prima dell'uso per individuare eventuali tracce di proliferazione microbica.

AVVERTENZA

Utilizzare esclusivamente apparecchiature, accessori, prodotti monouso o componenti forniti o consigliati da Sentec AG. L'utilizzo di componenti diversi può provocare lesioni, determinare misure non accurate e/o danneggiare il dispositivo.

AVVERTENZA

Per inumidire il tessuto a strisce della cintura, utilizzare solo gli agenti di contatto/spray Sentec come indicato in questo manuale. Non utilizzare altri agenti o liquidi come gel per ECG o per ultrasuoni. Così facendo si rischia di compromettere le misurazioni effettuate dalla cintura e le prestazioni di LuMon™ System.

AVVERTENZA

Le misure effettuate e le immagini visualizzate da LuMon™ System possono essere influenzate da eventuali manipolazioni o spostamenti del paziente.

AVVERTENZA

Non utilizzare i LuMon™ Monitor, i connettori per cinture o le cinture che presentano danni o guasti tecnici. In caso contrario si rischia di provocare lesioni, determinare misure non accurate e/o danneggiare il dispositivo.

AVVERTENZA

Per ridurre la possibilità che il paziente si impigli nei cavi o ne venga strangolato, posizionare e fissare i cavi in modo opportuno. Non lasciare eventuali cinture non applicate a portata del paziente.

🔺 AVVERTENZA

Per garantire la sicurezza del paziente, non posizionare il LuMon[™] Monitor, montato o meno, in qualsiasi punto in cui rischi di cadere o ribaltarsi sul paziente. Accertarsi di fissare correttamente il LuMon[™] Monitor quando lo si monta, per esempio, su un supporto a rotelle o su una staffa/binario da parete. Inoltre, non sollevare il LuMon[™] Monitor afferrando il connettore per cinture o il cavo di alimentazione in CA, poiché questi componenti rischiano di scollegarsi dal LuMon[™] Monitor e farlo cadere sul paziente.

AVVERTENZA

Prima di pulire il LuMon™ Monitor, ricordarsi sempre di spegnerlo e scollegarlo dalla rete di alimentazione in CA.

AVVERTENZA

Fatta eccezione per l'utilizzo di detergenti e di disinfettanti come indicato in questo manuale, non spruzzare, versare o lasciare fuoriuscire alcun liquido sui LuMon[™] Monitor (in particolare sulle aperture dell'involucro esterno), sui connettori per cinture, sulle cinture e sugli altri accessori. Non immergere alcuna parte di LuMon[™] System né consentire all'acqua o ad altri liquidi di penetrare all'interno del dispositivo. In caso contrario si aumenta il rischio di scosse elettriche e/o di danneggiamento del dispositivo. Se si bagna involontariamente un LuMon[™] Monitor, scollegarlo dalla rete di alimentazione in CA, asciugarne l'esterno con un panno, lasciarlo asciugare bene e farlo ispezionare a un tecnico qualificato (per es. un ingegnere biomedico) prima di riutilizzarlo.

🔺 avvertenza

Non esporre il LuMon[™] Monitor a livelli elevati di umidità e non consentire la penetrazione di qualsiasi fluido all'interno del LuMon[™] Monitor. Mantenere sempre spine, connettori, prese e porte scrupolosamente puliti e asciutti. In caso contrario si aumenta il rischio di scosse elettriche e/o di danneggiamento del dispositivo.

ATTENZIONE

Smaltire la batteria in conformità alle disposizioni e alle normative locali per le batterie agli ioni di litio.

AVVERTENZA

Pericolo di esplosione e incendio. Non utilizzare il LuMon™ Monitor in presenza di gas/anestetici infiammabili o esplosivi né di altre sostanze infiammabili o esplosive. LuMon™ Monitor non è approvato per essere utilizzato in ambienti ricchi di ossigeno.

AVVERTENZA

II ContactAgent e il LuMon[™] Contact Spray sono aerosol estremamente infiammabili. Mantenerli lontano da superfici calde/fiamme libere/fonti di calore/scintille. Non fumare. Non spruzzare su una fiamma libera o un'altra fonte d'innesco. Contenitore pressurizzato: non perforare, schiacciare o bruciare, neanche dopo l'uso. Tenere al riparo dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. In caso contrario si aumenta il rischio di incendio e/o esplosione.

ATTENZIONE

Il mezzo di contatto non deve essere applicato direttamente sulla cute del paziente.

🔺 avvertenza

Prima di utilizzare LuMon[™] System, verificare che non interferisca con dispositivi per la misurazione della bioimpedenza, come apparecchiature per il monitoraggio dell'impedenza respiratoria o per ECG, EOG o EEG, collegati allo stesso paziente. L'interferenza con simili dispositivi può compromettere il monitoraggio del paziente.

AVVERTENZA

Non utilizzare LuMon[™] System su pazienti con pacemaker interno o esterno o altri impianti attivi, come i defibrillatori, LuMon[™] System può interferire con il funzionamento di tali dispositivi.

AVVERTENZA

LuMon[™] System NON è approvato per essere utilizzato insieme a un defibrillatore. Prima di utilizzare un defibrillatore sul paziente, è pertanto necessario rimuovere la cintura. In caso contrario si rischia di ridurre l'efficacia della defibrillazione o di danneggiare il dispositivo.

AVVERTENZA

Questo dispositivo è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai requisiti relativi ai dispositivi medici ai sensi della norma IEC 60601-1-2. Tali requisiti sono studiati per garantire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose presenti in un tipico contesto di installazione medico. Quando si interpretano i dati del monitoraggio occorre essere consapevoli che è comunque possibile che si verifichino interferenze in grado di influenzare LuMon™ System e/o altri dispositivi, con conseguenti effetti negativi sul monitoraggio del paziente. Nel caso in cui si osservino interferenze o se ne sospetti la presenza, contattare un tecnico qualificato, il rappresentante di zona di Sentec EIT o Sentec AG.

AVVERTENZA

Non utilizzare apparecchiature di comunicazione in RF portatili (comprese le periferiche come i cavi delle antenne e le antenne esterne) a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi componente di LuMon™ System. In caso contrario, le prestazioni di LuMon™ System possono essere compromesse.

🔺 avvertenza

Non utilizzare il LuMon[™] Monitor adiacente o impilato su altre apparecchiature, poiché queste ultime possono provocare interferenze elettromagnetiche e determinare quindi misure non corrette. Se è necessario utilizzare il LuMon[™] Monitor adiacente o impilato su altre apparecchiature, monitorarlo per verificare che funzioni normalmente nella configurazione in cui sarà utilizzato.

🔺 avvertenza

Gli strumenti chirurgici ad alta frequenza possono influenzare il funzionamento di LuMon™ System e non possono pertanto essere utilizzati insieme a LuMon™ System.

🔺 AVVERTENZA

NON COMPATIBILE CON RM. Non utilizzare LuMon[™] System insieme ad apparecchiature per l'imaging a risonanza magnetica (RM). La corrente indotta nella cintura e nel connettore per cinture rischia di provocare ustioni al paziente e la qualità dell'immagine della RM rischia di essere influenzata da LuMon[™] System così come LuMon[™] System rischia di essere influenzato dalle apparecchiature per RM.

AVVERTENZA

Durante il normale utilizzo (fatta eccezione per il trasporto all'interno della struttura ospedaliera), si consiglia di mantenere il monitor sempre collegato alla rete di alimentazione in CA.

AVVERTENZA

Se si utilizza il monitor collegato alla rete di alimentazione in CA con batteria esaurita e successivamente si scollega o interrompe l'alimentazione mediante rete in CA, il monitor rischia di spegnersi immediatamente.

🔺 AVVERTENZA

Non collegare il LuMon™ Monitor a una presa elettrica controllata tramite interruttore a parete, poiché il LuMon™ Monitor potrebbe essere inavvertitamente scollegato dalla rete di alimentazione in CA e, una volta esaurita la batteria, potrebbe spegnersi.

AVVERTENZA

Per evitare il rischio di scosse elettriche, collegare questa apparecchiatura a una rete di alimentazione in CA con messa a terra di protezione. Verificare che le linee di alimentazione e di messa a terra di protezione siano collegate correttamente. Come misura precauzionale, collegare questa apparecchiatura direttamente a prese a parete fisse unicamente all'interno di ospedali o strutture ospedaliere. Non collegarla a ciabatte né utilizzare prolunghe e non collegarla a una rete di alimentazione in CA pubblica.

Per Stati Uniti e Giappone rispettivamente: è possibile garantire una messa a terra affidabile solo se il LuMon™ Monitor è collegato a una presa di questo tipo contrassegnata rispettivamente con la dicitura "HG" (Hospital Grade, per uso ospedaliero) o "HGJ" (Hospital Grade Japan, per uso ospedaliero secondo gli standard giapponesi).

AVVERTENZA

Le apparecchiature accessorie (per es. un PC o un'unità di memoria USB alimentata da fonte esterna) collegate alle porte dati del LuMon[™] Monitor devono essere certificate come conformi agli standard IEC applicabili (per es., IEC 60601-1, UL 60601-1, CSA C22.2 N. 601-1-M90 o IEC 60950). Inoltre, tutte le configurazioni risultanti da tali collegamenti devono essere conformi ai requisiti per i sistemi imposti dallo standard IEC 60601-1. Chiunque colleghi apparecchiature accessorie al LuMon[™] Monitor configura un sistema medico e si assume pertanto la responsabilità di garantire che il sistema risultante sia conforme ai requisiti per i sistemi imposti dallo standard IEC 60601-1. Chiunque di apparecchiature accessorie al compatibilità elettromagnetica IEC 60601-1-2. Il collegamento di apparecchiature accessorie alle porte dati del LuMon[™] Monitor deve essere effettuato da personale qualificato.

AVVERTENZA

Le cinture SensorBelt e LuMon[™] Belt possono essere utilizzate su un singolo paziente: non cercare di riutilizzarle, pulirle, disinfettarle o sterilizzarle. L'utilizzo di una cintura su più di un paziente aumenta il rischio di infezione e contaminazione crociata. L'utilizzo di una cintura una volta terminato il relativo *tempo cintura* rischia di compromettere l'integrità biologica e la funzionalità della cintura, oltre alle prestazioni del sistema nel suo complesso. Una volta trascorso il *tempo cintura* o dopo aver terminato il monitoraggio di un paziente, smaltire la cintura.

AVVERTENZA

Non applicare SensorBelt, LuMon[™] Belt, ContactAgent, LuMon[™] Contact Spray o NeoContactAgent su ferite aperte e non coperte. In caso contrario si aumenta il rischio di infezione e irritazione dei tessuti.

ATTENZIONE

In conformità alla norma ISO 10993-1, è stata condotta una valutazione delle cinture e degli agenti di contatto/spray relativa all'utilizzo sulla cute integra di un singolo paziente per un tempo cumulativo massimo di 30 giorni. Nonostante questo, in rare occasioni sono stati osservati in neonati e lattanti eritemi (arrossamenti della cute) nella zona della cute su cui è stata applicata la cintura. Se si verifica un arrossamento della cute, la situazione si risolve generalmente entro poche ore dalla rimozione della cintura. Se necessario, riesaminare periodicamente la cute del paziente.

🔺 avvertenza

Dopo aver rimosso la cintura, eliminare con un panno i residui di ContactAgent dal paziente.

AVVERTENZA

Pulire e disinfettare i componenti riutilizzabili di LuMon[™] System come descritto in questo manuale utente dopo aver terminato il monitoraggio di un paziente e prima di utilizzare il sistema su un nuovo paziente e, durante l'uso su un singolo paziente, a intervalli regolari secondo quanto previsto dal protocollo della struttura. Prima di ogni utilizzo, preparare LuMon[™] System come indicato in questo manuale. In caso contrario, aumenta il rischio di contaminazione crociata e infezione per il paziente.

AVVERTENZA

Tutti i componenti di LuMon[™] System o rimossi dal sistema devono essere considerati potenzialmente contaminati e sono una potenziale fonte di infezione. Smaltire tutti i componenti rimossi dal dispositivo secondo le normative locali in materia di rifiuti medici.

AVVERTENZA

La ControlBox e la MatchBox del SensorBeltConnector generano una ridotta quantità di calore e le superfici di questi componenti possono raggiungere una temperatura superiore di alcuni °C alla temperatura ambiente. Rispettare le indicazioni seguenti per non aumentare il rischio di ustioni cutanee localizzate:

- 1) Non posizionare la MatchBox direttamente a contatto con il paziente e collocare la ControlBox in modo tale da evitare il contatto con la cute del paziente.
- 2) Se possibile, non coprire la ControlBox o la MatchBox con lenzuola o coperte per non determinare un aumento della temperatura della cute.
- 3) Per ridurre al minimo la pressione esercitata sul torace del paziente in posizione prona nel punto in cui la MatchBox si inserisce nella docking station della cintura SensorBelt, e per consentire che i fenomeni di convezione allontanino il calore dal punto in cui si trova la MatchBox, collocare ai lati della docking station due piccoli cuscini.

AVVERTENZA

La ControlBox di LuMon™ Connector genera una ridotta quantità di calore e la sua superficie può raggiungere una temperatura superiore di alcuni °C alla temperatura ambiente. Rispettare le indicazioni seguenti per non aumentare il rischio di ustioni cutanee localizzate:

- 1) Posizionare la ControlBox in modo da evitare che entri in contatto con la cute del paziente.
- 2) Se possibile, non coprire la ControlBox con lenzuola o coperte per non determinare un aumento della temperatura della cute.

ATTENZIONE

Occorre tenere presente che una cintura applicata a un paziente può compromettere la qualità di eventuali radiografie (per es., radiografie del torace).

ATTENZIONE

Per non interpretare i risultati in modo errato occorre sapere che in alcune situazioni le variazioni dell'impedenza polmonare visualizzate dal *pletismogramma* possono essere legate non tanto alla respirazione quanto ad altre fonti quali l'attività cardiaca; per questo motivo è bene non affidarsi unicamente alla rappresentazione visiva del *pletismogramma*, ovvero della *curva* dell'*impedenza polmonare*, per ottenere informazioni sulla respirazione.

🔺 AVVERTENZA

La qualità dei dati può essere compromessa, le misure possono risultare non corrette e i risultati possono essere interpretati in modo erroneo nel caso in cui:

- 1) La misura della cintura collegata non corrisponda alla misura consigliata
- 2) La cintura non sia stata applicata e posizionata nel modo consigliato
- 3) La *rotazione* e l'*inclinazione* visualizzate dal LuMon[™] Monitor non riflettano l'effettiva posizione del paziente
- 4) Non siano stati determinati e inseriti correttamente i dati del paziente, la mezza/completa circonferenza sottoseno o lo spostamento cintura (si precisa che quando si avvia il monitor vengono ripristinati i valori predefiniti per queste impostazioni, è quindi necessario reinserire questi valori dopo ogni riavvio del monitor)
- 5) Sia stata selezionata una modalità analisi inadeguata

ATTENZIONE

Nella *modalità TB-I* si suppone che i valori minimi e massimi e, di conseguenza, le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima rilevate entro gli *intervalli di analisi*, siano correlati alla respirazione, e in particolare ai punti temporali di fine espirazione e fine inspirazione, indipendentemente dall'entità o dalla frequenza delle variazioni dell'*impedenza polmonare*. Per evitare un'errata interpretazione dei dati, tenere conto del fatto che per questa ragione è possibile che le *immagini di TIE relative alla respirazione e gli indici* generati nella *modalità TB-I* non siano sempre significativi a livello fisiologico.

ATTENZIONE

Per evitare un'errata interpretazione dei risultati, tenere conto che i *Dependent Silent Spaces*, i *Non-Dependent Silent Spaces* e le componenti orizzontale e verticale del *centro della ventilazione* [CoV(v) e CoV(h)] sono meno significativi quando il vettore di gravità è sostanzialmente perpendicolare rispetto alla sezione del torace esaminata, definita dal *piano della cintura*. Questo avviene, per esempio, se il paziente è in posizione eretta o seduto con il torso eretto.

ATTENZIONE

Per evitare un'errata interpretazione dei risultati, tenere conto che i *contorni del torace* e *dei polmoni* e i corrispondenti modelli del torace e dei polmoni utilizzati da LuMon™ System per valutare i *dati TIE* misurati possono scostarsi significativamente dalla situazione reale, per esempio nel caso di pazienti con anomalie anatomiche (per es. sottoposti a resezione polmonare) o patologie. Non utilizzare i *contorni dei polmoni* e del *torace* visualizzati per effettuare valutazioni o diagnosi.

ATTENZIONE

L'utilizzo di detergenti e disinfettanti diversi da quanto consigliato può provocare danni e/o deterioramento dei materiali del dispositivo, determinando un guasto del dispositivo.

ATTENZIONE

Esercitando sul dispositivo una forza meccanica eccessiva durante la pulizia si rischia di danneggiare i materiali del dispositivo, determinando un guasto del dispositivo.

ATTENZIONE

Non toccare, premere o sfregare le superfici del LuMon™ Monitor o del connettore per cinture con composti detergenti abrasivi, strumenti, spazzole o materiali con superfici ruvide e non far entrare in contatto i dispositivi con qualsiasi cosa in grado di graffiare le superfici del LuMon™ Monitor o del connettore per cinture.

ATTENZIONE

Non utilizzare soluzioni a base di acetone o petrolio né altri solventi aggressivi per pulire il LuMon™ Monitor o il connettore per cinture. Queste sostanze possono deteriorare i materiali del dispositivo, determinando un guasto del dispositivo.

ATTENZIONE

LuMon[™] System e i relativi accessori sono forniti non sterili. Non sterilizzare alcun componente dell'apparecchiatura con radiazioni, vapore o ossido di etilene. Non sterilizzare in autoclave né sotto pressione.

ATTENZIONE

Non utilizzare le cinture SensorBelt o LuMon™ Belt se la confezione è danneggiata.

🔺 AVVERTENZA

II LuMon[™] Monitor non contiene componenti riparabili dall'utente. Lo sportello del LuMon[™] Monitor può essere rimosso esclusivamente da *tecnici autorizzati da Sentec per LuMon*[™]. Le eventuali riparazioni e tutti i test di sicurezza e funzionalità devono essere effettuati da tecnici qualificati. In caso contrario si rischia di provocare lesioni, determinare misure non accurate e/o danneggiare il dispositivo.

AVVERTENZA

Non modificare LuMon[™] System senza l'approvazione esplicita di Sentec. Le modifiche apportate al sistema da persone senza la formazione adeguata o l'utilizzo di componenti non approvati rischia di provocare lesioni, determinare misure non accurate e/o danneggiare il dispositivo.

AVVERTENZA

Rimuovere la cintura LuMon™ Belt se sporca.

AVVERTENZA

II LuMon™ Monitor non è un monitor per apnea.

2.3 Informazioni sulla sicurezza relative alla compatibilità elettromagnetica (CEM)

LuMon[™] System è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato in 13.8.

2.3.1 Emissioni elettromagnetiche

Questa apparecchiatura genera, usa e può emettere energia a radiofrequenze e, se non viene installata e utilizzata secondo il manuale utente, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. L'utilizzo di tale apparecchiatura in una zona residenziale probabilmente può causare interferenze dannose; in questo caso gli utenti devono obbligatoriamente eliminare l'interferenza a proprie spese.

LuMon[™] Monitor è stato testato e ritenuto conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe A, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC e delle disposizioni sulle interferenze del Ministero delle comunicazioni canadese.

🗘 NOTA

Le caratteristiche delle emissioni di questa apparecchiatura la rendono adatta all'uso in zone industriali e strutture ospedaliere (CISPR 11, Classe A). Se la si utilizza in un contesto residenziale (per cui è normalmente necessario rispettare i requisiti dello standard CISPR 11, classe B), è possibile che questa apparecchiatura non offra una protezione adeguata ai servizi di comunicazione a radiofrequenze. È possibile che l'utente debba adottare opportune misure di mitigazione, come lo spostamento o la modifica dell'orientamento dell'apparecchiatura.

2.3.2 Precauzioni per le scariche elettrostatiche

Prima e durante l'uso del dispositivo impiegare sempre procedure, protezioni e prodotti adeguati per le scariche elettrostatiche (ESD). Se non si eseguono le procedure per la gestione delle ESD, i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche presenti all'interno del dispositivo rischiano di danneggiarsi. Tali danni ai componenti non sono coperti dalle garanzie Sentec. Le scariche elettrostatiche (ESD) possono raggiungere tensioni significative, causando danni ai circuiti stampati (PCB) o ad altri componenti del sistema. I danni dovuti alle ESD possono accumularsi, anche se il problema non è immediatamente visibile in quanto causa solo una diminuzione delle prestazioni e non un guasto effettivo evidente del dispositivo. Le scariche elettrostatiche si verificano in misura maggiore in condizioni di bassa umidità o a causa del contatto con tappeti, lenzuola o indumenti.

2.3.3 Suscettibilità elettromagnetica

LuMon[™] Monitor è conforme allo standard collaterale per la CEM (compatibilità elettromagnetica) della norma IEC 60601-1-2. Alcuni dispositivi trasmittenti (ad esempio, telefoni cellulari, walkie-talkie, telefoni cordless, trasmettitori cercapersone), emettono però radiofrequenze che potrebbero influenzare o disturbare il funzionamento del LuMon[™] Monitor.

2.4 Legenda dei simboli

La tabella seguente riassume i simboli riportati su LuMon[™] System (e sui relativi componenti), sulle confezioni e sulla documentazione associata. Questi simboli forniscono informazioni essenziali per un corretto utilizzo; l'ordine in cui compaiono non corrisponde a un ordine di priorità.

(Seguire le istruzioni per l'uso	格	Collegamento Ethernet
[]i	Consultare le istruzioni per l'uso	\otimes	Monouso
^	Produttore	(İ)	Riutilizzabile su un singolo paziente
\sim	Data di produzione	-¢	Indicazione della misura della cintura (circonferenza sottoseno in cm)
EC REP	Rappresentante autorizzato per l'UE	Σ	Data di scadenza
CE	'Conformitée Européenne': questo marchio indica che il dispositivo è conforme ai regolamenti e alle direttive europei applicabili come esplicitato nella dichiarazione di conformità	e A	Informazione sul contenuto: quantità nominale
3	Simbolo che indica la conformità alla direttiva 75/324/CEE relativa agli aerosol		Attenzione Aerosol estremamente infiammabile
MD	Dispositivo medico		Mantenere asciutto
REF	Codice di riferimento	*	Tenere lontano dalla luce del sole
SN	Numero di serie		Limiti di umidità
LOT	Numero di lotto o di batch	(++) (++)	Limiti di pressione
Rx only	Dispositivo soggetto a prescrizione	X	Limiti di temperatura
IP _{xy}	Classe di protezione IP xy		Limite di temperatura superiore
-=	Fusibile		Non usare se la confezione è danneggiata
(((••)))	Trasmettitore a radiofrequenze	X	Smaltire secondo la direttiva del Consiglio 2012/19/UE
Ŕ	Parte applicata di tipo BF (secondo la norma IEC 60601-1)		Azioni dell'utente consigliate
0	Off (alimentazione)	ŕ	Informazioni/istruzioni applicabili alla configurazione per pazienti adulti/pediatrici di LuMon™ System
	On (alimentazione)	å	Informazioni/istruzioni applicabili alla configurazione per neonati/lattanti di LuMon™ System
●	Collegamento USB		Ingredienti nella nomenclatura INCI
D	Indicatore alimentazione CA/batteria	11	Conservare in posizione verticale
1010	Porta seriale		Trasporto
\checkmark	Terminale equipotenziale		Conservazione

3 INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI

3.1 Utilizzatore previsto

LuMon[™] System (1.1) è destinato a essere utilizzato esclusivamente da personale sanitario abilitato che ne comprende i principi di funzionamento e di utilizzo (4).

NOTA

Prima di utilizzare LuMon™ System, il personale deve aver letto e compreso questo manuale, le istruzioni per l'uso degli accessori, tutte le informazioni cautelative e le specifiche del sistema.

3.2 Uso previsto: aspetti generali

LuMon[™] System (1.1) è concepito per essere utilizzato su pazienti che necessitano di una valutazione o del monitoraggio della respirazione e della funzionalità polmonare (regionale). Questi comprendono i pazienti che respirano spontaneamente o che richiedono ossigeno supplementare, supporto respiratorio o ventilazione meccanica. Il sistema è progettato per monitorare anche la distribuzione della ventilazione nei pazienti in posizione supina, prona e laterale, nei casi in cui la distribuzione regionale del volume polmonare è rilevante a livello clinico.

LuMon™ System è progettato per essere utilizzato sotto la diretta supervisione di operatori sanitari abilitati in strutture sanitarie professionali come strutture ospedaliere e cliniche o durante il trasporto all'interno di una struttura ospedaliera.

3.3 Uso previsto: indicazioni per l'uso

LuMon[™] System (1.1), costituito dal LuMon[™] Monitor e dagli accessori specificati, è un dispositivo di monitoraggio non invasivo non radiologico che fornisce una valutazione della variazione regionale dell'impedenza in una sezione trasversale del torace di un paziente. Il dispositivo fornisce all'utente in ambito clinico informazioni in formato grafico e numerico per agevolare la valutazione della respirazione e delle variazioni del contenuto di aria regionale in una sezione dei polmoni di un paziente. LuMon[™] System non genera allarmi e le misure generate dal dispositivo devono essere utilizzate esclusivamente come ausilio in aggiunta ad altri dati clinici. LuMon[™] System non è concepito per essere utilizzato come dispositivo di monitoraggio principale dei segni vitali.

I connettori SensorBeltConnector e LuMon[™] Connector sono adattatori riutilizzabili per il collegamento di una cintura SensorBelt o LuMon[™] Belt al LuMon[™] Monitor.

Le cinture SensorBelt e LuMon™ Belt sono accessori non sterili e monopaziente progettati per essere applicati sulla cute integra lungo la circonferenza del torace del paziente. È possibile applicare ripetutamente su un singolo paziente cinture SensorBelt e LuMon™ Belt per un tempo cumulativo massimo pari a 30 giorni.

Le cinture SensorBelt sono indicate per l'uso su pazienti adulti e pediatrici purché venga selezionata la misura corretta della cintura in base alla circonferenza del torace (circonferenza sottoseno).

Le cinture LuMon™ Belt sono indicate per l'uso su pazienti dalla fascia di età adulta a quella neonatale, purché venga selezionata la misura corretta della cintura in base alla circonferenza del torace (circonferenza sottoseno).

ContactAgent, LuMon[™] Contact Spray e NeoContactAgent sono mezzi di contatto destinati a essere utilizzati come mezzo per l'accoppiamento conduttivo tra le cinture SensorBelt e LuMon[™] Belt e la cute intatta dei pazienti. ContactAgent, ContactAgent-II e NeoContactAgent non sono sterili e sono concepiti per essere utilizzati sulla cute integra di un singolo paziente per un tempo cumulativo massimo pari a 30 giorni. LuMon[™] Contact Spray non è sterile ed è concepito per essere utilizzato sulla cute integra di adulti e bambini per un tempo cumulativo massimo pari a 30 giorni.

LuMon™ System è destinato a essere utilizzato sotto la diretta supervisione di un operatore sanitario abilitato in strutture sanitarie assistenziali professionali.

🗇 Νοτα

LuMon™ System non è attualmente approvato dall'FDA per essere utilizzato negli Stati Uniti.

3.4 Controindicazioni

L'utilizzo di LuMon[™] System (1.1) è controindicato se è presente o se si sospetta la presenza di una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- Il paziente ha dispositivi impiantati attivi (pacemaker o defibrillatore).
- Il paziente ha un pacemaker o un defibrillatore esterno.
- Il paziente ha ferite aperte/non coperte nella zona in cui si applica la cintura, per esempio un'incisione al torace durante/dopo un intervento cardiochirurgico.

4 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E LIMITAZIONI

4.1 Principio generale di funzionamento

La Sentec EIT si basa sui principi della tomografia a impedenza elettrica (TIE), che viene effettuata applicando correnti alternate deboli che attraversano il soggetto lungo i percorsi di minima resistenza; i potenziali elettrici risultanti a livello della superficie del soggetto vengono quindi misurati costantemente grazie a una serie di elettrodi posizionati sul soggetto stesso. Tipicamente, gli elettrodi sono posizionati in modo da registrare uno dopo l'altro i segnali provenienti da diverse direzioni. In questo modo, il "punto di vista" elettrico cambia costantemente ed è possibile generare immagini che rappresentano l'impedenza regionale all'interno del soggetto e le relative variazioni con una frequenza tipicamente di 50 Hz (50 immagini/fotogrammi al secondo).

La Figura 4-1 illustra questo concetto per una cintura con elettrodi integrati applicata intorno al torace di un soggetto. A una coppia di elettrodi (in rosso) viene applicata una corrente elettrica alternata estremamente debole e innocua. I punti di applicazione della corrente si spostano progressivamente facendo il giro del torace. Per ogni applicazione di corrente a una coppia di elettrodi, la tensione risultante viene misurata da 32 coppie di elettrodi (in blu).

Figura 4-1: Rappresentazione schematica delle posizioni degli elettrodi in una cintura per TIE applicata intorno al torace di un soggetto.



4.2 Principio di funzionamento per l'utilizzo a scopo di monitoraggio della funzionalità polmonare

Quando una cintura con elettrodi integrati viene applicata intorno al torace (Figura 4-1) è possibile monitorare e visualizzare in modo continuo le variazioni dell'impedenza regionale in una sezione trasversale del torace del soggetto. Poiché le variazioni dell'impedenza sono determinate principalmente dalla funzionalità polmonare (ovvero dall'aria che entra nei polmoni, si distribuisce al loro interno e fuoriesce dai polmoni) e, in misura minore, dalla perfusione e dall'attività cardiaca, è possibile monitorare continuamente in modo non invasivo le variazioni del volume/contenuto regionale di aria nei polmoni del soggetto, senza dover utilizzare radiazioni al posto letto. È quindi possibile ricavare diverse immagini (per es., immagini relative alla distribuzione del volume corrente), *curve* e un'ampia gamma di *indicie parametri* di cui si possono calcolare i trend. Di seguito è riportato un elenco (non esaustivo) di alcuni di questi elementi:

- *Pletismogramma* (9.4) che rappresenta le variazioni relative dell'*impedenza polmonare*, legate alle variazioni relative del volume/contenuto di aria dei polmoni determinate dalla respirazione.
- Frequenza respiratoria derivata dall'impedenza (RRi) (9.6).
- *Impedenza polmonare di fine espirazione* (EELI) (9.8) legata al volume polmonare di fine espirazione: in caso di espirazione alla pressione ambientale equivale alla capacità funzionale residua (FRC) se si respira normalmente o al volume residuo (RV) con espirazione forzata.
- Impedenza polmonare di fine inspirazione (EILI) (9.8) legata al volume polmonare di fine inspirazione.
- Variazione corrente (TVi) (9.8): la differenza tra EILI ed EELI, legata al volume inspirato in un ciclo respiratorio, equivalente al volume corrente (TV) in caso di respirazione normale o alla capacità inspiratoria (IC) in caso di inspirazione forzata.
- Aerazione (9.8) definita come l'*impedenza polmonare* media (MLI) in un *intervallo di analisi* predeterminato o in un tempo fisso di 15 secondi, legata al volume polmonare medio.
- Immagine della distensione (0), in cui viene visualizzata la distribuzione regionale della distensione relativa del volume corrente (RTS) e che rappresenta la distribuzione regionale dei volumi correnti (TV) all'interno dei polmoni.

- Centro della ventilazione (CoV) (9.10): caratterizza la distribuzione della ventilazione e viene rappresentato, per esempio, nelle direzioni verticale e orizzontale: la componente verticale del CoV [CoV(v)] definisce la posizione dell'orizzonte della ventilazione (HoV).
- Silent spaces (9.10), che riflettono la distribuzione e la percentuale delle zone polmonari con variazioni di impedenza ridotte o nulle durante la respirazione. Queste aree dovrebbero quindi rappresentare la percentuale delle regioni polmonari poco o per nulla ventilate, ovvero ipoventilate. Considerando l'influsso della forza di gravità sul tessuto polmonare e sui fluidi presenti all'interno dei polmoni, i silent spaces localizzati al di sopra o al di sotto dell'HoV sono meglio definiti come Dependent Silent Spaces (DSS) e Non-Dependent Silent Spaces (NSS) rispettivamente. I silent spaces possono essere utili per identificare condizioni come l'eventuale spostamento del tubo endotracheale, pneumotorace e versamento pleurico oltre a condizioni influenzate dalla forza di gravità come zone dei polmoni collassate, piene di fluidi o distese: i DSS rappresentano le prime due condizioni e gli NSS la terza.
- Spazi polmonari funzionali (FLS) (9.10), che riflettono la distribuzione e la percentuale delle zone polmonari con variazioni di impedenza non trascurabili durante la respirazione. Queste aree dovrebbero quindi rappresentare la percentuale di regioni polmonari ventilate. Sono legate a quello che in letteratura si definisce dimensione polmonare funzionale [1] o dimensione del volume polmonare disponibile, ovvero la percentuale del polmone ancora ventilato.

I metodi di TIE sono stati oggetto di studio per decenni e sono disponibili molte pubblicazioni sul tema; una descrizione riepilogativa è per esempio riportata nell'articolo di Costa et al. [2] Per ulteriori informazioni sulle applicazioni cliniche di questa tecnica, consultare gli articoli di review disponibili in letteratura, per es. Frerichs et al. [3], Putensen et al. [4], Lobo et al. [5].

4.3 Caratteristiche particolari della Sentec EIT

La Sentec EIT sceglie da una serie di modelli predefiniti di torace e polmoni estrapolati da TC quelli più adatti per il singolo paziente (9.1). Questi modelli vengono utilizzati per la ricostruzione dell'*immagine di TIE* e per determinare le *ROI del torace* e *dei polmoni,* rispettivamente racchiuse dai *contorni del torace* e *dei polmoni.* Nella configurazione per pazienti adulti/pediatrici, questi modelli dipendono principalmente dall'indice di massa corporea (IMC) per i due sessi. Nella configurazione per neonati/lattanti, in cui viene utilizzato un unico modello di torace e polmoni estrapolato da TC, LuMon[™] System tiene conto dello spostamento degli elettrodi lungo la circonferenza del torace rispetto alle presunte posizioni predefinite. Occorre quindi sottolineare che, a eccezione dell'*immagine dinamica complessiva* (9.4), LuMon[™] System valuta unicamente i valori dell'impedenza all'interno della *ROI dei polmoni.*

La Sentec EIT comprende inoltre un sensore di posizione che valuta continuamente la posizione del paziente (*rotazione* e *inclinazione*) e consente al medico di valutare l'influenza della forza di gravità sulla meccanica polmonare e la distribuzione della ventilazione nei polmoni (9.2).

Poiché per generare i *dati di TIE* è importante che gli elettrodi siano completamente funzionali, LuMon[™] System valuta continuamente il grado di qualità del contatto con la cute di tutti e 32 gli elettrodi integrati nella cintura e valuta ogni elettrodo mediante le categorie di contatto adeguato, scarso e insufficiente rispetto all'accoppiamento di impedenza con la cute; l'ultima opzione corrisponde allo stato di *elettrodo non funzionante* (9.3). L'algoritmo avanzato esclusivo utilizzato da LuMon[™] System per la ricostruzione dell'immagine è in grado di compensare fino a un massimo di 6 *elettrodi non funzionanti*. Quando la qualità del contatto tra cintura e cute varia significativamente o quando si verifica una variazione del numero di *elettrodi non funzionanti*, LuMon[™] System effettua una calibrazione della configurazione di misurazione e il monitoraggio si interrompe brevemente. Nel caso in cui vi siano troppi *elettrodi non funzionanti*, il monitoraggio non può essere effettuato. Quando la qualità dei dati legata alla qualità del segnale (9.3) migliora, per esempio quando gli *elettrodi non funzionanti* diventano di meno, il monitoraggio riprende.

4.4 Limitazioni della TIE/Sentec EIT

Le seguenti situazioni cliniche e i seguenti fattori possono influire sui *dati di TIE grezzi* (dati raw) e sulle *immagini di TIE*, le *curve* e gli *indici*, rischiando di ridurre l'accuratezza dei *parametri* calcolati a partire da essi, come la *frequenza respiratoria* (RRi).

- Cintura posizionata o applicata in modo non corretto: per es., cintura non posizionata come consigliato o utilizzo di una quantità insufficiente di agente di contatto (8).
- Condizioni che impediscono di ottenere un contatto tra cintura e cute di qualità sufficiente, come medicazioni presenti lungo la circonferenza del torace dove viene posizionato il tessuto a strisce delle cinture.
- Condizioni che provocano un deterioramento improvviso o graduale della qualità del contatto tra cute e cintura, per es. un (eccessivo) spostamento/manipolazione del paziente o il graduale allentamento della cintura intorno al torace.
- Condizioni (transitorie) che determinano variazioni dell'impedenza all'interno della regione di sensibilità TIE non legate alla respirazione, per es. somministrazione di fluidi o spostamento di liquidi e tessuto (per es. diaframma) all'interno della regione di sensibilità TIE.

- Utilizzo della *modalità analisi TB-I* su pazienti con respirazione molto irregolare e/o molto debole, nei quali la variazione dell'*impedenza polmonare* massima nell'ambito degli *intervalli di analisi* non è necessariamente *legata alla respirazione* e, di conseguenza, le *immagini di TIE relative alla respirazione* e gli indici generati in modalità TB-Inon sono necessariamente significativi dal punto di vista fisiologico (8.5, 9.7).
- Utilizzo della Sentec EIT in pazienti sottoposti a resezione polmonare o con malformazioni toraciche: in questo caso, i modelli del torace e dei polmoni possono essere significativamente diversi dalla situazione reale; occorre tenere conto di questo fatto nell'interpretare i risultati.
- Utilizzo della Sentec EIT quando sono presenti controindicazioni (3.4).
- Interferenze provocate da altri dispositivi, come apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza (HF) o dispositivi che generano campi elettromagnetici ad alta intensità.
- La suddivisione dei *silent spaces* in *Dependent Silent Spaces* e *Non-Dependent Silent Spaces* e le componenti orizzontale e verticale del *centro della ventilazione* [CoV(v) e CoV(h)] sono meno significative quando l'*inclinazione* è sufficientemente elevata da rendere il vettore di gravità sostanzialmente perpendicolare alla sezione del torace esaminata, definita dal *piano della cintura.* Questo avviene, per esempio, se il paziente è in posizione eretta o seduto con il torso eretto.

🔶 NOTA

La TIE non misura il comportamento dell'intero polmone ma solo quello delle regioni polmonari che si trovano all'interno della *regione di sensibilità TIE*. Le *immagini di TIE* e i *parametri* e gli *indici* da esse derivati non rappresentano quindi dati relativi all'intero polmone: sono invece informazioni relative unicamente alla regione polmonare localizzata all'interno della *regione di sensibilità TIE*.

Siccome è centrata sul *piano della cintura*, la *regione di sensibilità TIE* ha a grandi linee la forma di una lente: nelle vicinanze della superficie corporea lo spessore della *regione di sensibilità TIE* è pari ad almeno l'altezza della cintura (Tabella 13-13) e aumenta man mano che ci si avvicina alla zona centrale del torace, fino a raggiungere uno spessore compreso circa tra metà e due terzi della larghezza del torace.

5 PANORAMICA DEL SISTEMA

Questa sezione fornisce una breve descrizione di ogni componente di LuMon™ System (1.1) disponibile nella configurazione per pazienti adulti e pediatrici o nella configurazione per neonati e lattanti.

LuMon[™] System è costituito dai LuMon[™] Monitor (5.1), dai connettori per cinture (5.2) che consentono di collegare ai LuMon[™] Monitor le cinture Sentec per TIE in tessuto (5.3) disponibili in diverse misure e dagli agenti di contatto Sentec (5.4) utilizzati come mezzo per l'accoppiamento di impedenza tra la cintura e la cute del paziente. I metri a nastro (5.5) forniti insieme agli agenti di contatto/spray consentono all'utente di misurare il paziente per stabilire la misura della cintura consigliata, ovvero la misura della cintura che meglio si adatta allo specifico paziente.

5.1 LuMon[™] Monitor

II LuMon[™] Monitor (Figura 5-1, Figura 5-2) è un monitor da posto letto per TIE, indipendente, portatile e disponibile in due configurazioni:

- LuMon[™] Monitor Adult, ovvero la configurazione per pazienti adulti/pediatrici, supporta i connettori SensorBeltConnector (5.2.1) e le cinture SensorBelt (5.3.1) e/o il connettore LuMon[™]Connector e la cintura LuMon[™] Belt Adult (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)
 - ✿ LuMon™ Monitor Neo, ovvero la configurazione per neonati/lattanti, supporta i connettori LuMon™ Connector (5.2.2) e le cinture LuMon™ Belt (5.3.2).

🗘 NOTA

L'involucro esterno, i connettori e l'interfaccia grafica utente del monitor sono gli stessi per entrambe le configurazioni del monitor e sono descritti nei paragrafi seguenti.

Figura 5-1: LuMon[™] Monitor, lato anteriore (LuMon[™] Monitor – Adult rappresentato in figura)



- A. Interfaccia grafica (GUI, 6) su touchscreen.
- B. Base di supporto con dicitura che indica la configurazione del LuMon[™] Monitor: La dicitura LuMon[™] ADULT identifica la configurazione LuMon[™] Monitor – Adult La dicitura LuMon[™] NEO identifica la configurazione LuMon[™] Monitor – Neo

🔍 NOTA

Lo schermo del LuMon[™] Monitor può essere utilizzato esclusivamente toccandolo con le dita. Toccando il touchscreen con strumenti rigidi o acuminati si rischia di danneggiare il display in modo irreparabile.

🗘 NOTA

LuMon™ Monitor effettua una calibrazione del touchscreen immediatamente dopo l'accensione. Per non interferire con la calibrazione del touchscreen, non toccare lo schermo per qualche secondo dopo l'avvio.

Figura 5-2: LuMon[™] Monitor, lato posteriore



5.2 Connettori per cinture

Δ

I connettori per cinture sono progettati per collegare le cinture al LuMon™ Monitor. I connettori per cinture controllano l'iniezione di correnti alternate estremamente deboli nel torace del paziente e la misurazione delle tensioni (potenziali elettrici) generate sulla cute del torace del paziente.

Connettore SensorBeltConnector 5.2.1

Il connettore SensorBeltConnector (Figura 5-3) collega una cintura SensorBelt (5.3.1) a un LuMon™ Monitor – Adult (5.1). Il sensore di posizione integrato nella MatchBox del connettore consente a LuMon™ System di misurare e visualizzare la posizione del paziente (rotazione e inclinazione) (9.2). Se il SensorBeltConnector è collegato correttamente a un LuMon™ Monitor acceso, il LED che indica lo stato della relativa MatchBox è costantemente acceso e di colore verde quando una cintura SensorBelt è collegata.

Figura 5-3: SensorBeltConnector



- MatchBox (comprende un sensore di posizione e Δ un LED che ne indica lo stato), si collega alle cinture SensorBelt
- ControlBox (con componenti elettronici integrati e LED che ne indica lo stato)
- Connettore del monitor: si collega alla porta per il connettore della cintura presente sul LuMon^T Monitor

Connettore LuMon™ Connector 522

Il connettore LuMon™ Connector (Figura 5-4) collega una cintura LuMon™ Belt (5.3.2, 5.3.3) a un LuMon™ Monitor (5.1).

Al contrario della MatchBox del connettore SensorBeltConnector (5.2.1), la MatchBox del connettore LuMon™ Connector non è dotata di un sensore di posizione né di un LED che ne indica lo stato.





LuMon™ MatchBox, si collega alle cinture LuMon™ Belt

А

ControlBox (con componenti elettronici integrati e LED che ne indica lo stato)

5.3 Cinture

Le cinture monopaziente per la Sentec EIT sono prive di adesivi, sono provviste di 32 elettrodi inseriti in un tessuto a strisce e sono progettate per garantire la corretta aderenza della cintura al paziente senza ostacolare la respirazione di quest'ultimo. Nello specifico, le cinture devono essere posizionate lungo la circonferenza del torace, seguendo le costole e restando su un piano leggermente obliquo se si applica la cintura a pazienti adulti e pediatrici, mentre il piano deve essere trasversale se si applica la cintura a neonati o lattanti. Le cinture devono essere applicate sulla cute integra, possono essere utilizzate su un solo paziente e per un periodo continuativo massimo di 72 ore. Non utilizzare le cinture se la confezione è danneggiata. Le cinture SensorBelt e LuMon™ Belt possono essere riapplicate su un singolo paziente per un tempo cumulativo massimo pari a 30 giorni.

ATTENZIONE	
Non utilizzare le cinture SensorBelt o LuMon™ Belt se la confezione è danneggiata.	

5.3.1 Cintura SensorBelt

Le cinture SensorBelt (Figura 5-5) sono disponibili in quattro misure (Tabella 13-14) e sono progettate per l'applicazione su pazienti adulti e pediatrici con circonferenza sottoseno completa compresa tra 76 e 128 cm circa. Le spalline consentono di posizionare più facilmente le cinture SensorBelt sul torace del paziente e, successivamente, ne impediscono lo spostamento accidentale rispetto alla posizione ottimale.

La struttura obliqua fa sì che la cintura SensorBelt possa adattarsi al movimento delle costole senza quindi ostacolare la respirazione.



- A. Spalline con chiusure per aggancio ad anello
- B. Indicatore centrale: ausilio per il posizionamento (deve essere allineato alla colonna vertebrale)
- C. Tessuto a strisce: tessuto conduttivo privo di adesivi con 32 elettrodi integrati
- D. Docking station a cui collegare il connettore SensorBeltConnector
- E. Anelli per fissare le spalline
- F. Fascia della cintura SensorBelt

5.3.2 Cintura LuMon[™] Belt Adult

Le cinture LuMon[™] Belt Adult (Figura 5-1) sono disponibili in quattro misure (Tabella 13-14) e sono progettate per pazienti adulti e pediatrici con circonferenza sottoseno completa compresa tra 78 to 130 cm circa. Le spalline consentono di posizionare correttamente la cintura LuMon[™] Belt sul torace del paziente e, successivamente, impediscono lo spostamento accidentale di LuMon[™] Belt rispetto alla posizione ottimale.

La struttura obliqua fa sì che la cintura LuMon™ Belt Adult possa adattarsi al movimento delle costole senza quindi ostacolare la respirazione.

Connettore del monitor: si collega alla porta per il connettore della cintura presente sul LuMon™ Monitor

Figura 5-1: LuMon™ Belt Adult



- A. Spalline con chiusure per aggancio ad anello
- B. Indicatore centrale: ausilio per il posizionamento
- C. Tessuto a strisce: tessuto conduttivo privo di adesivi con 32 elettrodi integrati
- D. Attacco connettore collega al LuMon ™ Connector
- E. Anelli per fissare le spalline
- F. Fibbia anteriore
- G. Fascia inferiore posteriore

5.3.3 Cintura LuMon[™] Belt Neo

Le cinture LuMon[™] Belt Neo (Figura 5-) sono disponibili in sette misure (Tabella 13-14) e sono progettate per neonati e lattanti con circonferenza sottoseno compresa tra 17 e 52 cm circa. Il sensore di posizione integrato consente a LuMon[™] System di misurare e visualizzare la posizione del paziente (*rotazionee inclinazione*) (9.2). La fascia di chiusura morbida ed elastica garantisce che la cintura non stringa il torace e, di conseguenza, non ostacola in alcun modo la respirazione né aumenta il lavoro respiratorio.

Figura 5-7: LuMon™ Belt Neo



- A. Tessuto a strisce: tessuto conduttivo privo di adesivi con 32 elettrodi integrati
- B. Fascia di chiusura morbida ed elastica
- C. "Orsacchiotto": immagine di riferimento per orientare correttamente le cinture LuMon™ Belt (la testa dell'orsacchiotto e quella del paziente devono essere rivolte nella stessa direzione) e verificare che la cintura non si sia spostata accidentalmente: il sensore di posizione si trova sotto all'orsacchiotto
- D. Porta del connettore: si collega al connettore LuMon™ Connector

5.4 Agente di contatto/spray

ContactAgent, LuMon[™] Contact Spray e NeoContactAgent costituiscono il mezzo per l'accoppiamento di impedenza tra le cinture e la cute integra dei pazienti. L'agente di contatto/spray si applica sul tessuto strutturato della cintura prima che questa venga utilizzata sul paziente (8). Il mezzo di contatto non deve essere applicato direttamente sulla cute del paziente. Il mezzo di contatto può essere utilizzato più volte su un singolo paziente.

ATTENZIONE

Il mezzo di contatto non deve essere applicato direttamente sulla cute del paziente.

5.4.1 Agente di contatto ContactAgent

ContactAgent viene fornito in bombolette spray pressurizzate che consentono di applicarlo in modo rapido e uniforme sulle cinture SensorBelt/LuMon[™] Belt Adult, ovvero le cinture più grandi pensate per pazienti adulti e pediatrici (5.3.1, 5.3.2). In particolare, la schiuma che si sviluppa quando si applica ContactAgent consente di vedere dove il prodotto è già stato applicato. ContactAgent viene fornito in Kit contenenti sei bombolette spray di ContactAgent e sei metri a nastro per pazienti adulti/pediatrici (5.5.1).



Figura 5-8: Bomboletta spray di ContactAgent

🔺 avvertenza

Il ContactAgent è un aerosol estremamente infiammabile. Mantenerlo lontano da superfici calde/fiamme libere/fonti di calore/scintille. Non fumare. Non spruzzarlo su una fiamma libera o un'altra fonte d'innesco. Contenitore pressurizzato: non perforare, schiacciare o bruciare, neanche dopo l'uso. Tenere al riparo dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. In caso contrario si aumenta il rischio di incendio e/o esplosione.

5.4.2 LuMon[™] Contact Spray

Lo spray LuMon[™] Contact Spray viene fornito in bombolette spray pressurizzate che consentono di applicarlo in modo rapido e uniforme sulle cinture SensorBelt/LuMon[™] Belt Adult, ovvero le cinture più grandi pensate per pazienti adulti e pediatrici (5.3.1/Fehler! Verwelsquelle konnte nicht gefunden werden.). In particolare, la schiuma che si sviluppa quando si applica il LuMon[™] Contact Spray consente di vedere dove il prodotto è già stato applicato. LuMon[™] Contact Spray viene fornito in Kit contenenti sei bombolette di LuMon[™] Contact Spray unitamente a sei metri a nastro – Pazienti adulti/pediatrici (5.5.1).

Figura 5-2: Bomboletta LuMon™ Contact spray

AVVERTENZA

ContactAgent/Lumon[™] Contact Spray sono aerosol estremamente infiammabili. Mantenerli lontani da superfici calde/fiamme libere/fonti di calore/scintille. Non fumare. Non spruzzare su una fiamma libera o un'altra fonte di innesco. contenitore pressurizzato: non perforare, schiacciare o bruciare, neanche dopo l'uso. Tenere al riparo dalla luce del sole. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. In caso contrario si aumenta il rischio di incendio e/o esplosione.

5.4.3 Agente di contatto NeoContactAgent

NeoContactAgent viene fornito in flaconi spray e se ne consiglia l'utilizzo con le cinture LuMon[™] Belt, ovvero le cinture più piccole pensate per neonati e lattanti (5.3.2). NeoContactAgent viene fornito in kit contenenti sei flaconi spray di NeoContactAgent e sei metri a nastro per neonati/lattanti (5.5.2). Prima dell'uso, ispezionare visivamente il flacone di NeoContactAgent.

Figura 5-10: Flacone spray di NeoContactAgent

Sentec

🔺 AVVERTENZA

Prima dell'uso, ispezionare visivamente NeoContactAgent per verificare che non presenti segni di crescita microbica.

5.5 Metri a nastro

l metri a nastro consentono all'utente di misurare il paziente per stabilire la misura della cintura consigliata, ovvero la misura della cintura che meglio si adatta allo specifico paziente.

5.5.1 Metri a nastro per pazienti adulti/pediatrici

I metri a nastro per pazienti adulti/pediatrici (Figura 5-11) sono inclusi nei Kit di ContactAgent/LuMon[™] Contact Spray per misurare la mezza circonferenza sottoseno di pazienti adulti e pediatrici e individuare la misura consigliata per la cintura SensorBelt/LuMon[™] Belt Adult (5.3.1, 5.3.2).



Figura 5-11: Metro a nastro per pazienti adulti/pediatrici

Per facilitare la scelta della misura, gli intervalli predefiniti per la mezza circonferenza sottoseno indicati sul metro a nastro per pazienti adulti/pediatrici e le etichette delle confezioni delle cinture corrispondenti alle diverse misure sono contrassegnate con specifici colori. Per esempio, sui metri a nastro per pazienti adulti/pediatrici

l'intervallo che corrisponde a una mezza circonferenza sottoseno compresa fra 44 e 50 cm è colorato in blu ed è indicata la misura consigliata della cintura SensorBelt/LuMon™ Belt Adult "92". Le etichette delle confezioni delle cinture SensorBelt/LuMon™ Belt Adult di misura "92" presentano una zona dello stesso colore blu.

Consultare la Tabella 13-14 per conoscere l'intervallo di circonferenze sottoseno complete coperto da ogni cintura disponibile.

5.5.2 Metri a nastro per neonati/lattanti

I metri a nastro per neonati/lattanti (Figura 5-6) sono inclusi nei Kit di NeoContactAgent per misurare la circonferenza sottoseno completa di neonati e lattanti e individuare la misura consigliata per la cintura LuMon[™] Belt (5.3.2).

Figura 5-6: Metro a nastro per neonati/lattanti



Per facilitare la scelta della misura, gli intervalli predefiniti per la circonferenza sottoseno completa indicati sul metro a nastro per neonati/lattanti e le etichette delle confezioni delle cinture corrispondenti alle diverse misure sono contrassegnate con specifici colori. Per esempio, sui metri a nastro per neonati/lattanti l'intervallo che corrisponde a una circonferenza sottoseno completa compresa fra 32,5 e 37,5 cm è colorato in giallo ed è indicata la misura consigliata della cintura LuMon™ Belt "35". Le etichette delle confezioni delle cinture LuMon™ Belt di misura "35" presentano una zona dello stesso colore giallo.

Consultare la Tabella 13-14 per conoscere l'intervallo di circonferenze sottoseno complete coperto da ogni cintura disponibile.

6 LuMon[™] Monitor: GUI

LuMon[™] Monitor (5.1) si controlla mediante un'interfaccia grafica utente (GUI) su touchscreen. La sottosezione 6.1 fornisce una panoramica della GUI del LuMon[™] Monitor e illustra come muoversi al suo interno. Nelle sezioni 6.2, O e O è presente una descrizione dettagliata delle tre schermate principali, rispettivamente ScoutView, LuFuView e VentView. Gli elementi comuni e le caratteristiche delle *immagini di TIE* e dei trend sono riepilogati nella sezione 6.5. Nella sezione 6.6 sono descritti diversi indicatori visivi come le icone di stato. I *parametri regolabili dall'operatore* sono elencati nella sezione 0.

6.1 Panoramica della GUI e navigazione

ScoutView (6.2), LuFuView (0) e VentView (0) sono le tre schermate principali del LuMon[™] Monitor e ScoutView è la schermata predefinita visualizzata all'accensione. Siccome le schermate principali sono disposte una sull'altra, ciascuna di esse è sempre visibile almeno in parte: una è espansa mentre le altre due sono minimizzate, ovvero ridotte a una barra (come si vede nella Figura 6-1). Toccando una schermata principale minimizzata la si apre, mentre la schermata che prima era espansa viene minimizzata.

Figura 6-1: Le tre schermate principali del LuMon™ Monitor.

A b c			a <u>and</u>	a initial initial initial initial initial initial b initial initial initial initial initial c initial initial initial initial c initial initial initial c initial initial
	Schermata ScoutView	espansa (A)	Schermata LuFuView espansa (<mark>B</mark>)	Schermata VentView espansa (<mark>C</mark>)
			(vista dei dettagli dell'area 'silent spaces')	(vista dettagli)
a.	ScoutView minimizzata	Viene visualiz	zata una barra di stato contenente diverse icc	one di stato (6.6.1).
b.	LuFuView minimizzata	Sulla destra pulsante corr 6.3.4) della sc	vengono visualizzati i pulsanti 'silent spaces' ispondente si attiva direttamente la zona 'diste hermata LuFuView.	e 'distensione'. Si sottolinea che toccando il ensione' (6.3.1, 6.3.2) o l'area 'silent spaces' (6.3.3
C.	VentView minimizzata	Visualizza le <i>i</i> . e la <i>frequen</i> descrizione d	mmagini dinamiche complessive in sequenza, za respiratoria (9.6) calcolata partendo da o el diversi contrassegni che possono essere vis	come un filmato (9.4), il <i>pletismogramma</i> (9.4) quest'ultimo. Vedere la Figura 6-13 per una sualizzati sul <i>pletismogramma</i> .

🗇 NOTA

I pulsanti o i simboli che rappresentano gli elementi o le funzioni della GUI attivi o selezionati, quelli non attivi o non selezionati e quelli non disponibili o non selezionabili sono visualizzati rispettivamente a colori, in grigio o in grigio attenuato.

Come illustrato nella Figura 6-2, toccando il pulsante 'impostazioni di sistema' nella schermata ScoutView (6.2) si attiva l'area 'impostazioni di sistema'.

	ScoulView		•) 🔞	7				
			15°)	palent to unstatus gen 46 cm high: 75 cm weight: 75 log gente ° P patient co ° 10		A2 settings 2020 09 Voi 3225 Voi Innui 125 44 Voi Voi 44 Voi Voi 44 Voi Voi 44 Voi Voi 44 Voi 4	export 16 01	
	A receit 💊 dari	M survey on control		В	🔅 -gstem settings			
	LuFuView			Sign storet spaces	M steat			
	VentView							
	86 20 tpm time (بن ³⁰	27 24 21	10 15 12		3 0			
A. (A1) o 'imp	Area 'paziente e cint postazioni di sistema' (tura' Vedere la A2)	Figura 6-7 e la l	Figura 6-8 pe	er una descrizi	one di queste are	е.	
B. sistema'	Pulsante 'impostazio	oni di Toccando	questo pulsan	te si attiva o s	si disattiva l'are	ea 'impostazioni di s	sistema'.	

Figura 6-2: Attivazione dell'area 'impostazioni di sistema' della schermata ScoutView

Come illustrato nella Figura 6-3, toccando il pulsante 'distensione' o il pulsante 'silent spaces' nella schermata LuFuView è possibile passare dall'area 'distensione' (6.3.1, 6.3.2) all'area 'silent spaces' (6.3.3, 6.3.4) e viceversa.

Figura 6-3: Le due aree della schermata LuFuView.



Come illustrato nella Figura 6-4 relativa alla schermata VentView, toccando il pulsante 'trend' nelle viste dei dettagli delle aree 'distensione' o 'silent spaces' delle schermate VentView o LuFuView, si attiva la vista del trend corrispondente (6.3.2, 6.3.4, 6.4.2). Toccando il pulsante 'dettagli' quando un trend è attivo, si riattiva la vista dei dettagli corrispondenti.

 Image: Sector of the sector

Figura 6-4: Attivazione della vista di un trend partendo dalla vista dei dettagli corrispondenti

I trend quando è attiva la vista del trend.

Infine, il pulsante 'intervallo tempo' (Figura 6-4) presente nell'angolo inferiore destro di tutte le viste dei dettagli e dei trend consente di regolare

- L'intervallo di tempo visualizzato nel *pletismogramma* quando è attiva la vista dei dettagli (6.4.1) della schermata VentView. Consultare la Tabella 6-8 per conoscere i rispettivi intervalli di tempo e l'intervallo tempo predefinito all'avvio.
- L'intervallo di temo visualizzato nei trend quando è attiva la vista dei trend (6.3.2, 6.3.4, 6.4.2).
 Consultare la Tabella 6-8 per conoscere i rispettivi intervalli di tempo e l'intervallo tempo predefinito all'avvio.

Una descrizione delle caratteristiche comuni dei trend è riportata in 6.5.2.

Oltre alle tre schermate principali, che sono sempre visibili almeno in forma minimizzata (Figura 6-1), sono sempre visibili anche gli elementi o le funzioni della GUI evidenziati nella Figura 6-5.



А.	Barra di stato	Consultare 6.6.1 per una descrizione delle icone di stato presenti nella barra di stato.
B. dei mess	Linea indicatrice aggi di stato	Linea orizzontale gialla visualizzata sotto alla barra di stato quando è presente un messaggio di stato (6.6.2).
C. spaces' e	Pulsanti 'silent 'distensione'	Vedere la Figura 6-3 per una descrizione di questi pulsanti.
D. e 'registra	Pulsanti di 'evento' azione'	Vedere 9.11 e 9.12.1 per una descrizione di questi pulsanti.
E. dinamica frequenz	Immagine complessiva e ra respiratoria	Vedere 9.4, 9.6 e Figura 6-13 per una descrizione di questa <i>immagine di TIE</i> e di questo <i>parametro</i> , visualizzati ingranditi nella vista dei dettagli di VentView (Figura 6-13).
F.	Pletismogramma	Vedere 9.4 e Figura 6-13 per una descrizione di questa <i>curva.</i>

6.2 Schermata ScoutView

La schermata ScoutView (Figura 6-6) è la schermata di avvio predefinita del LuMon[™] Monitor. Nella schermata ScoutView sono presenti icone di stato (6.6.1), messaggi di stato (6.6.2), dati relativi alla cintura collegata e diversi altri indicatori visivi che forniscono informazioni sulla posizione del paziente, (9.2), la qualità/plausibilità della misurazione (9.3) e lo stato generale del sistema.

Nella schermata ScoutView è possibile selezionare la *modalità analisi* (9.7) e immettere i dati necessari per selezionare i modelli dei polmoni e del torace (Figura 6-7, 9.1) estrapolati da TC specifici per il paziente. Inoltre, la schermata ScoutView consente di accedere all'area 'impostazioni di sistema', nella quale si possono regolare i *parametri* del sistema, leggere i dati del sistema (come le versioni del software) o attivare l'esportazione dei dati salvati nella memoria interna del LuMon™ Monitor (Figura 6-8, 9.11).



А.	Barra di stato	Contiene diverse icone di stato (6.6.1). Resta visibile anche quando la schermata ScoutView è minimizzata.
В.	Campo dei messaggi di stato	Area in cui vengono visualizzati i messaggi di stato (6.6.2)
C.	Immagine dinamica	Vedere la Figura 6-13 e la 9.4 per una descrizione di questa immagine di TIE.
	complessiva	Si sottolinea che nella schermata ScoutView, insieme all' <i>immagine dinamica complessiva</i> sono indicati lo stato di collegamento del connettore della cintura e della cintura (O) oltre alla qualità del contatto tra cute e cintura nei 12 gruppi di elettrodi corrispondenti ai segmenti disposti lungo il perimetro del torace (6.6.4).
D.	Indicatore di inclinazione	Indica l' <i>inclinazione</i> del paziente (9.2).
E.	Area 'paziente e cintura' o 'impostazioni di sistema'	Vedere la Figura 6-7 e la Figura 6-8 per una descrizione di queste aree.
F.	Pulsante 'modalità analisi'	Toccare questo pulsante per selezionare la modalità analisi (9.7).
		Consultare la Tabella 6-8 per conoscere i valori che si possono selezionare e le impostazioni predefinite all'avvio.
	G. Pulsante 'impostazioni di sistema'	Toccando questo pulsante si attiva o si disattiva l'area 'impostazioni di sistema' .

L'area 'paziente e cintura' della schermata ScoutView (Figura 6-7)

- Consente di immettere la mezza circonferenza sottoseno misurata e i dati relativi ad altezza, peso e sesso del paziente, che vengono utilizzati dal monitor per scegliere i modelli di torace e polmoni (9.1) estrapolati da TC specifici che meglio si adattano al singolo paziente (consultare la Tabella 6-5 per conoscere gli intervalli di valori e i valori predefiniti all'avvio).
- Consente di immettere la circonferenza sottoseno completa, i dati del paziente e lo spostamento della cintura misurato, che vengono utilizzati dal monitor per determinare la posizione degli elettrodi sul torace del paziente (9.1) con la maggiore accuratezza possibile (consultare la Tabella 6-6 per conoscere gli intervalli di valori e i valori predefiniti all'avvio).
- Visualizza la misura della cintura consigliata e la misura della cintura collegata: quest'ultima è evidenziata in giallo se la misura della cintura collegata non corrisponda alla misura consigliata.
- Visualizza il numero di serie (nel caso si utilizzi una cintura SensorBelt) o il numero di lotto (nel caso di utilizzi una cintura LuMon™ Belt) della cintura collegata.





L'area 'impostazioni di sistema' della schermata ScoutView (Figura 6-8) comprende due finestre:

- La finestra 'impostazioni' consente di regolare diverse impostazioni di sistema (Tabella 6-7) e visualizza le informazioni relative al sistema come le versioni di hardware e software.
- La finestra 'esporta' consente di esportare i dati salvati nella memoria interna del LuMon™ Monitor su un'unità di memoria USB collegata al LuMon™ Monitor (9.11).

Figura 6-8: L'area 'impostazioni di sistema' della schermata ScoutView



А.	Impostazioni di sistema	Le impostazioni regolabili sono data, ora, formato ora e lingua. Consultare la Tabella 6-7 per conoscere gli intervalli di valori e i valori predefiniti all'avvio.
B.	Informazioni sul sistema	Sono visualizzate le informazioni sul sistema elencate di seguito: • Ore di utilizzo del LuMon™ Monitor • Versioni software del LuMon™ Monitor (GUI e TIC) • Versioni software e hardware del connettore per cinture
C.	Esportazione dati	Toccando 'avvia esportazione' si avvia l'esportazione dei dati su un'unità di memoria USB collegata al LuMon™ Monitor (9.11).

Toccare il simbolo corrispondente per selezionare il sesso (Figura 6-7).

Toccare un campo visualizzato in grigio chiaro per regolare il corrispondente *parametro regolabile dall'operatore* (Figura 6-7, Figura 6-8). Si aprirà un dispositivo di selezione del numero. Scorrere verso l'alto o verso il basso per modificare il valore. Fare clic su 'ok' per salvare e applicare la modifica (fatta eccezione per la lingua).

🔶 NOTA

Nel campo 'peso' occorre inserire il peso corporeo effettivo (non quello relativo alla massa magra o il peso ideale) espresso in kg.

🗘 NOTA

Per applicare la selezione di una lingua diversa, occorre riavviare LuMon™ Monitor.

🗘 NOTA

I *dati di TIE* salvati nella memoria interna del LuMon™ Monitor saranno eliminati quando si modifica la data/l'ora. Quando si modifica l'ora, il sistema non chiede alcuna conferma all'operatore.

6.3 Schermata LuFuView

La schermata LuFuView è costituita da un'area 'distensione' e un'area 'silent spaces': entrambe hanno una vista dei dettagli e una vista dei trend.

🗘 NOTA

Nella modalità *TB-ll* non è possibile accedere alla schermata LuFuView.

6.3.1 Schermata LuFuView: vista dei dettagli dell'area 'distensione'

La vista dei dettagli dell'area 'distensione' (Figura 6-9) della schermata LuFuView visualizza l'*immagine della distensione*, l'istogramma della *distensione relativa del volume corrente* pesata e i quartili della *distensione relativa del volume corrente* pesata (0).

Figura 6-9: Vista dei dettagli dell'area 'distensione' della schermata LuFuView



6.3.2 Schermata LuFuView: vista dei trend dell'area 'distensione'

La vista dei trend dell'area 'distensione' (Figura 6-10) della schermata LuFuView fornisce i trend dei quartili della *distensione relativa del volume corrente* pesata, ovvero del suo centro e della sua estensione.



Figura 6-10: Vista dei trend dell'area 'distensione' della schermata LuFuView

6.3.3 Schermata LuFuView: vista dei dettagli dell'area 'silent spaces'

La vista dei dettagli dell'area 'silent spaces' della schermata LuFuView visualizza l'*immagine dei silent spaces*, il *centro della ventilazione omogenea*, il *centro della ventilazione* e l'*orizzonte della ventilazione*. Inoltre, contiene la barra degli *spazi polmonari funzionali* e la barra dei *silent spaces* (9.10).



Vedere la Figura 6-5 per una descrizione degli elementi della GUI visibili in tutte le schermate.

6.3.4 Schermata LuFuView: vista dei trend dell'area 'silent spaces'

Nella vista dei trend dell'area 'silent spaces' della schermata LuFuView sono riportati i trend relativi agli *spazi* polmonari funzionali (FLS), ai Dependent Silent Spaces (DSS), ai Non-Dependent Silent Spaces (NSS) e alla componente verticale del centro della ventilazione [CoV(v)] (9.10).



Figura 6-12: Vista dei trend dell'area 'silent spaces' della schermata LuFuView
6.4 Schermata VentView

6.4.1 Schermata VentView: vista dei dettagli

La vista dei dettagli della schermata VentView contiene l'*immagine dinamica complessiva* (9.4), il *pletismogramma* (9.4) e la *frequenza respiratoria* calcolata (9.6).

Figura 6-13: Schermata VentView: vista dei dettagli



6.4.2 Schermata VentView: vista dei trend

La vista dei trend della schermata VentView contiene i trend di

- Impedenza polmonare di fine espirazione (EELI) (9.8), impedenza polmonare di fine inspirazione (EILI) (9.8) e frequenza respiratoria (RRi) (9.6) nelle modalità BB e TB-I.
- Aerazione (9.8) e RRi (9.6) in modalità TB-II.

Figura 6-14: Schermata VentView: vista dei trend



EILI in <i>modalità BB</i> e <i>TB-I</i> oppure di <i>aerazione</i> in <i>modalità</i> <i>TB-II</i>		rispettivamente i trend di EILI ed EELI In <i>modalità TB-I</i> /la linea rappresenta il trend dell' <i>aerazione</i> .
В.	Trend di RRi	Trend della frequenza respiratoria.
C. di Vent	Dati in tempo reale View	Visualizza le stesse informazioni presenti nella schermata VentView minimizzata (Figura 6-1), ovvero <i>immagini dinamiche complessive, frequenza respiratoria</i> (RRi) e <i>pletismogramma</i> .
L'asse v T2	verticale dei grafici dei trer	nd indicati sopra è visualizzato con una scala automatica nel tratto compreso fra i contrassegni T1 e

Vedere 6.5.2 per una descrizione delle caratteristiche comuni dei trend.

Vedere la Figura 6-4 per una descrizione dei pulsanti 'dettagli', 'trend' e 'intervallo tempo'

Vedere la Figura 6-5 per una descrizione degli elementi della GUI visibili in tutte le schermate.

6.5 Aspetti comuni delle immagini di TIE e dei trend

6.5.1 Elementi delle immagini e caratteristiche delle immagini di TIE comuni

Come illustrato nella Figura 6-15, tutte le *immagini di TIE* visualizzate sui LuMon[™] Monitor hanno in comune gli elementi e le caratteristiche seguenti:

- Visualizzazione dei *contorni dei polmoni* e del *torace* associati ai modelli dei polmoni e del torace estrapolati da TC specifici per il paziente (9.1). Per come sono definiti i modelli per gli specifici pazienti, i pixel dell'immagine situati all'interno della *ROI del torace* rappresentano probabilmente le aree all'interno del torace del paziente e quelli nelle *ROI dei polmoni* le aree all'interno dei polmoni del paziente.
- La 'R' visualizzata accanto al contorno del torace indica il lato destro del paziente.
- Per indicare la *rotazione* (9.2), le *immagini di TIE* ruotano insieme al paziente.
- La linea grigia più spessa visualizzata "sotto" al *contorno del torace* indipendentemente dalla *rotazione* è una rappresentazione schematica del letto.
- Il triangolo nero è rivolto nella direzione della forza di gravità.







Monitoraggio non possibile Paziente in posizione supina

Se il monitoraggio non può essere effettuato (per es., se il contatto tra cute e cintura è insufficiente, durante la calibrazione del sistema (6.6.4), quando non vi sono connettori per cinture né cinture collegati (O) oppure in caso di errori o guasti del sistema (6.6.2)) tutti gli elementi comuni delle *immagini di TIE* sono visualizzati sfuocati (in alcuni casi senza i *contorni dei polmoni*).

6.5.2 Caratteristiche comuni dei trend

Come illustrato nella Figura 6-16, i trend disponibili nelle viste dei trend delle schermate LuFuView e VentView (6.3.2, 6.3.4, 6.4.2) hanno in comune le seguenti caratteristiche:



Figura 6-16: Caratteristiche comuni dei trend

Vista dei trend dell'area 'silent spaces' della schermata LuFuView



Vista del trend della schermata VentView

A. I trend dei parametri visualizzati si spostano da destra a sinistra, con il tempo attuale all'estremità destra (corrispondente allo 0) e, per esempio, i segnali a 5 minuti che si riferiscono i valori misurati 5 minuti prima. L'intervallo di tempo visualizzato è indicato nell'angolo inferiore destro del grafico dei trend.

B. Se si sposta il contrassegno T1 (B1) o T2 (B2) in una vista dei trend, il contrassegno si sposterà in corrispondenza dello stesso istante temporale anche nelle altre due viste dei trend.

C. Le linee verticali punteggiate di colore nero con triangoli a entrambe le estremità (se presenti) indicano gli eventi contrassegnati dall'operatore (9.11).

🔶 NOTA

Nel caso sia possibile effettuare il monitoraggio e l'intervallo di tempo dei trend sia di 5 min nella modalità pazienti neonatali e di 5 o 15 min nella modalità pazienti adulti, viene indicato sul grafico un nuovo punto:

- Per la frequenza respiratoria una volta per ogni valore calcolato.
- Per tutti gli altri *indici* una volta per ogni respiro rilevato in *modalità BB* oppure una volta ogni 15 secondi nelle *modalità analisi basate sul tempo* (9.7).

Per intervalli di tempo più lunghi, viene effettuata la media di diversi punti di trend per ricavare un unico punto di trend utilizzando un filtro mediano (nella modalità pazienti adulti: 3 per intervalli di 30 min e 1 h, 9 per intervalli di 6 h, 27 per intervalli di 24 h; nella modalità pazienti neonatali: 3 per intervalli di 15 min, 9 per intervalli di 30 min, 27 per intervalli di 1 h, 81 per intervalli di 6, 243 per intervalli di 24 h).

Se <u>non è stato possibile</u> effettuare il monitoraggio nel periodo selezionato per la visualizzazione di un trend (6.6.2, 0, 6.6.4), il trend in questione viene visualizzato con alcuni spazi vuoti.

6.6 Indicatori visivi

6.6.1 Icone di stato

La barra di stato è la parte della schermata ScoutView che resta visibile anche quando la schermata ScoutView è minimizzata. Andando da sinistra verso destra, questa barra contiene le icone di stato elencate in sequenza nella Tabella 6-1.

Tabella 6-1: Icone di stato

lcona di stato	Descrizione/stati possibili dell'icona					
Oraattuale	Indica l'ora attuale del monitor (in formato 12 h o 24 h).					
Alimentazione CA/	Indica se il monit	tor è collegato all	a rete di aliment	tazione in CA e se la	batteria si sta carica	indo o scaricando.
batteria	Scaricamento ba	atteria (7.2.2)	91-100%	61-90% 31-609	0-30%	
	Monitor collegat alimentazione in carica (7.2.1)	to alla rete di I CA, batteria in	Carica comp	bleta 91-100%	51-90% 0-5	Ŋ ₩
	Stato della batte	ria ignoto		₽ []	1	
Qualità del segnale	Riporta l' <i>indice di qualità del segnale</i> (9.3), che è influenzato, tra le altre cose, dalla qualità del contatto tra cute e cintura.			a del contatto tra cute e		
	•)))	•))	•)	•	•))	•)))
					Archi animati	
	Buona	Adeguata	Debole	Insufficiente	Messaggio di stat "Calibrazione in corso"	o Messaggio di stato "Errore tecnico 0001"
Collegamento della cintura/	Questa icona 'm	ultifunzione' forn	isce tre tipi di in	formazioni di stato:		
contatto con la cute/ rotazione	a Lo stato di collegamento della cintura (O)				<u>R</u>	\sim
		Cintura col	legata al LuMor	™ Monitor	Cintura o connet collegato al Li	tore per cinture non uMon™ Monitor
	Qualità del contatto tra cute e cintura:	R		R		R
	raggruppati a quadranti (6.6.4, 9.3)	l quadranti sen con solo <i>ele funzionanti</i> r sono visualizz	za elettrodi o e <i>ttrodi non</i> nella cintura zati in grigio.	l quadranti con ui <i>non funzionar</i> evidenziati in gia cintura sono p	n <i>elettrodo</i> l qua ntesono <i>ele</i> Ilo se nella sor presenti	adranti con almeno due ettrodi non funzionanti no evidenziati in rosso.



6.6.2 Messaggi di stato

Nella schermata ScoutView (6.2), i messaggi di stato sono visualizzati in giallo nella zona delimitata da due linee orizzontali gialle immediatamente sotto alla barra di stato.

🗇 NOTA

I messaggi di stato sono visibili solo se la schermata ScoutView è espansa. Se la schermata ScoutView è minimizzata, è visibile solo la linea indicatrice dei messaggi di stato (la linea gialla superiore) (Figura 6-5).

Viene visualizzato un solo messaggio di stato alla volta. Nel caso in cui siano contemporaneamente presenti due o più condizioni che richiedono la visualizzazione di un messaggio di stato, LuMon™ Monitor visualizza il messaggio di stato associato alla condizione che si è verificata più di recente. Se non è visualizzato alcun messaggio di stato, il campo è vuoto e le due linee gialle non sono visualizzate.

La Tabella 6-2 elenca tutti i messaggi di stato in ordine alfabetico e fornisce una breve descrizione di ogni messaggio di stato.

Tabella 6-2: Messaggi di stato

Messaggio di stato	Descrizione
Cintura guasta	Viene visualizzato se LuMon™ System ha rilevato un guasto della cintura.
	Non è possibile effettuare il monitoraggio.
	Oltre a visualizzare il messaggio, LuMon™ Monitor si comporta come se al LuMon™ Monitor fosse collegato un connettore per cinture ma nessuna cintura fosse collegata a quest'ultimo (0).
	Yerocurarsi un'altra cintura.
Calibrazione in corso	Viene visualizzato quando LuMon™ System effettua una calibrazione del sistema (6.6.4). Generalmente, la calibrazione richiede pochi secondi.
	Non è possibile effettuare il monitoraggio (breve interruzione).
	Se la calibrazione non termina entro circa 10 secondi, consultare 8.4 per migliorare la qualità del contatto tra cute e cintura lungo il perimetro del torace.
Collegare cintura	Viene visualizzato se al LuMon™ Monitor non è collegata alcuna cintura o se la cintura collegata è difettosa (0).

Messaggio di stato	Descrizione
	Non è possibile effettuare il monitoraggio.
	Collegare una cintura o cambiare cintura.
Collegare connettore	Viene visualizzato se al LuMon™ Monitor non è collegato alcun connettore per cinture o se il connettore per cinture collegato è difettoso (○).
	Non è possibile effettuare il monitoraggio.
	Collegare un connettore per cinture o cambiare connettore per cinture.
Connettore guasto	Viene visualizzato se LuMon™ System ha rilevato un guasto del connettore per cinture.
	Non è possibile effettuare il monitoraggio.
	Oltre a visualizzare il messaggio, il sistema si comporta come se al LuMon™ Monitor non fosse collegato alcun connettore per cinture (○).
	Procurarsi un altro connettore per cinture.
Cintura non	Viene visualizzato se la cintura collegata non è compatibile con la configurazione del LuMon™ Monitor (5.1).
compatibile	Se viene visualizzato questo messaggio, non usare LuMon™ System.
	Procurarsi una cintura compatibile con la configurazione del LuMon™ Monitor.
Connettore non compatibile	Viene visualizzato se il connettore per cinture collegato non è compatibile con la configurazione del LuMon™ Monitor (5.1).
	Se viene visualizzato questo messaggio, non usare LuMon™ System.
	Procurarsi un connettore per cinture compatibile con la configurazione del LuMon™ Monitor.
Contatto con la cute insufficiente.	Viene visualizzato se il numero di <i>elettrodi non funzionanti</i> è superiore a quello che LuMon™ System è in grado di compensare (6.6.4).
	Non è possibile effettuare il monitoraggio (l'interruzione permane finché continuano a essere rilevati troppi <i>elettrodi non funzionanti</i>).
	Consultare 8.4 per migliorare la qualità del contatto tra cute e cintura lungo il perimetro del torace.
Monitor guasto,	Viene visualizzato se LuMon™ System ha rilevato un guasto del monitor.
supporto tecnico	Non è possibile effettuare il monitoraggio.
	Oltre a visualizzare il messaggio, il sistema si comporta come se al LuMon™ Monitor non fosse collegato alcun connettore per cinture (○).
	Contattare un tecnico qualificato, il rappresentante di zona di Sentec EIT o Sentec AG.
Errore tecnico 0001	Viene visualizzato se LuMon™ System ha rilevato gravi interferenze, probabilmente riconducibili a un dispositivo di terze parti, che compromettono le misure effettuate da LuMon™ System. In alternativa, è possibile che sia presente un difetto della cintura o del connettore per cinture.
	Non è possibile effettuare il monitoraggio.
	Gli elementi delle immagini comuni a tutte le <i>immagini di TIE</i> (Figura 6-15) sono sfuocati e tutte le barre dell'icona di 'qualità del segnale' e tutti i quadranti dell'icona di 'collegamento della cintura/contatto con la cute/rotazione' sono visualizzati in rosso.
	In caso di gravi interferenze da parte di altri dispositivi, (se possibile) spegnere tali altri dispositivi. Verificare inoltre se utilizzando un'altra cintura e/o un altro connettore per cinture è possibile risolvere il problema. Se non si riesce a risolvere il problema, contattare un tecnico qualificato, il rappresentante di zona di Sentec EIT o Sentec AG.
Errore tecnico	Viene visualizzato se LuMon™ System ha rilevato il guasto di un componente interno (modulo TIC).
0002	Non è possibile effettuare il monitoraggio.
	Le <i>immagini di TIE</i> non vengono visualizzate (neanche gli elementi delle immagini comuni a tutte le <i>immagini di TIE</i> (Figura 6-15)). Oltre a visualizzare il messaggio, LuMon™ System si comporta come se al LuMon™ Monitor non fosse collegato alcun connettore per cinture (0).
	Riavviare il LuMon [™] Monitor. Nel caso in cui il riavvio non risolva il problema, contattare un tecnico qualificato, il rappresentante di zona di Sentec EIT o Sentec AG.

6.6.3 Indicazione dello stato di collegamento del connettore per cinture e della cintura

Nella schermata ScoutView (Figura 6-6) sono riportati gli stati di collegamento del connettore per cinture e della cintura (Tabella 6-3) insieme all'*immagine dinamica complessiva*.

4	Connettore per cinture collegato al LuMon™ Monitor	Il simbolo del collegamento della cintura sul lato ventrale del torace contiene un segno di spunta su sfondo grigio.	
	Cintura collegata al connettore per cinture		
	Monitoraggio possibile (se la cintura è applicata correttamente al paziente e non si verificano errori (6.6.2)): qualità del segnale scarsa, adeguata o buona		
×	Connettore per cinture collegato al LuMon™ Monitor	Il simbolo del collegamento della cintura sul lato ventrale del torace contiene una "x" su sfondo giallo.	
	Cintura non collegata al connettore per cinture	Viene visualizzato il messaggio di stato "collegare cintura" (6.6.2) e gli elementi dell'immagine comuni a tutte le <i>immagini di TIE</i> (6.5.1) sono	
	Monitoraggio non possibile; qualità del segnale insufficiente	sfuocati.	
×	Connettore per cinture non collegato al LuMon™ Monitor	Il simbolo del connettore per cinture contiene una "x" su sfondo giallo Il simbolo del collegamento della cintura sul lato ventrale del	
	Stato di collegamento della cintura	torace contiene una "x" su sfondo grigio.	
<u>R</u> (Monitoraggio non possibile: gualità	Viene visualizzato il messaggio di stato "collegare connettore" (6.6.2) e gli elementi dell'immagine comuni a tutte le <i>immagini di TIF</i> (6.5.1)	
	del segnale insufficiente	sono sfuocati, inoltre i <i>contorni dei polmoni</i> non sono visualizzati. L'icona di 'Collegamento della cintura/contatto con la cute/rotazione' presenta tutti i quadranti evidenziati in rosso.	

Tabella 6-3: Stati di collegamento del connettore per cinture e de	ella cintura
--	--------------

6.6.4 Indicazione della qualità del contatto tra cute e cintura

Per visualizzare la qualità complessiva del contatto tra cute e cintura lungo il perimetro del torace (9.3), nella schermata ScoutView i 32 elettrodi presenti sono suddivisi in 12 segmenti disposti lungo il *contorno del torace* visualizzato nell'*immagine dinamica complessiva* (ogni quadrante contiene due segmenti di tre elettrodi e un segmento di due elettrodi). I segmenti i cui elettrodi hanno tutti un contatto con la cute adeguato sono visualizzati in grigio, quelli che contengono almeno un elettrodo con un contatto con la cute scarso sono visualizzati in giallo e quelli con almeno un *elettrodo non funzionante* (ovvero con un contatto con la cute insufficiente) sono visualizzati in rosso. La visualizzazione della qualità del contatto tra cute e cintura viene aggiornata in tempo reale. La Tabella 6-4 riepiloga le modalità di visualizzazione della qualità del contatto tra cute e cintura cute e cintura lungo il perimetro del torace nella schermata ScoutView.

 Tabella 6-4: Visualizzazione della qualità del contatto tra cute e cintura lungo il perimetro del torace.

 Indicazione visiva
 Stato

 Descrizione dell'indicazione visiva nella schermata ScoutView



Tutti gli elettrodi hanno un contatto con la cute adeguato	Tutti e 12 i segmenti di elettrodi presenti lungo il <i>contorno del torace</i> sono visualizzati in grigio.
Monitoraggio possibile; qualità del segnale buona	



Elettrodi con un contatto con la cute scarso Monitoraggio possibile; qualità del segnale buona I segmenti di elettrodi presenti lungo il *contorno del torace* che hanno almeno un elettrodo con un contatto con la cute scarso sono evidenziati in giallo.

Indicazione visiva	Stato	Descrizione dell'indicazione visiva nella schermata ScoutView
R	Fino a 6 <i>elettrodi non funzionanti</i> compensati Monitoraggio possibile; qualità del segnale scarsa o adeguata	l segmenti di elettrodi presenti lungo il <i>contorno del torace</i> che hanno almeno un <i>elettrodo non funzionante</i> sono evidenziati in rosso.
R	Il sistema sta effettuando una calibrazione in seguito a una variazione significativa della qualità del contatto tra cute e cintura, una modifica del numero di <i>elettrodi</i> <i>non funzionanti</i> o una modifica dei dati paziente che ha determinato la selezione di un modello di polmoni e torace diverso Monitoraggio non possibile (breve interruzione); qualità del segnale insufficiente	I segmenti di elettrodi presenti lungo il <i>contorno del torace</i> che hanno almeno un <i>elettrodo non funzionante</i> sono evidenziati in rosso. In questo caso viene visualizzato il messaggio di stato "calibrazione in corso" (6.6.2) e gli elementi dell'immagine comuni a tutte le <i>immagini di TIE</i> (6.5.1) sono sfuocati.
	Troppi <i>elettrodi non funzionanti</i> Monitoraggio non possibile (interruzione); qualità del segnale insufficiente	Tutti e 12 i segmenti di elettrodi presenti lungo il <i>contorno del torace</i> sono evidenziati in rosso. Viene visualizzato il messaggio di stato 'contatto con la cute insufficiente' (6.6.2) e gli elementi dell'immagine comuni a tutte le <i>immagini di TIE</i> (6.5.1) sono sfuocati.

🔶 NOTA

L'icona di 'collegamento della cintura/contatto con la cute/rotazione' (6.6.1) visualizza la qualità del contatto tra cute e cintura in modo analogo, raggruppando gli elettrodi in quattro quadranti con otto elettrodi ciascuno.

6.6.5 Visualizzazione delle informazioni che richiedono l'attenzione dell'operatore

Le informazioni di cui l'operatore dev'essere consapevole o che richiedono un'interazione da parte sua sono visualizzate in giallo. Alcuni esempi sono

- I messaggi di stato (6.6.2)
- La linea indicatrice dei messaggi di stato (Figura 6-5)
- L'indicazione del *tempo cintura* nell'icona di 'tempo cintura' qualora il *tempo cintura* sia già trascorso (Tabella 6-1)
- I segmenti di elettrodi presenti lungo il *contorno del torace* con almeno un elettrodo con un contatto con la cute scarso visualizzati nell'*immagine dinamica complessiva* della schermata ScoutView (Tabella 6-4).

🔶 NOTA

I segmenti di elettrodi (Tabella 6-4) con almeno un *elettrodo non funzionante* e i quadranti dell'icona di 'collegamento della cintura/contatto con la cute/rotazione' (Tabella 6-1) con almeno due *elettrodi non funzionanti* sono evidenziati in rosso.

L'icona di 'Alimentazione CA/batteria' (Tabella 6-1) è visualizzata in rosso se la stima della capacità della batteria rimanente è inferiore al 30% (7.2.2).

L'icona di 'qualità del segnale' (Tabella 6-1) è visualizzata in rosso se si verifica l'errore tecnico 0001' (6.6.2).

🗘 NOTA

LuMon[™] Monitor non ha sistemi di allarme.

6.7 Parametri regolabili dall'operatore

6.7.1 Parametri regolabili dall'operatore relativi al paziente

Tabella 6-5: Parametri regolabili dall'operatore relativi al paziente: configurazione per pazienti adulti/pediatrici. Vedere la Figura 6-7.

Parametro		Valore predefinito all'avvio
½ circonferenza sottoseno (cm)	Da 38 a 65	46
Altezza (cm)	Da 140 a 210, test	175
Peso (kg)	Da 40 a 200, test	75
Sesso	Femmina/maschio	Maschio
N. paziente	Da O a 999	0

Tabella 6-6: Parametri regolabili dall'operatore relativi al paziente: configurazione oper neonati/lattanti. Vedere la Figura 6-7.

Parametro	Intervallo	Valore predefinito all'avvio
Circonferenza sottoseno (cm)	Da 16,5 a 50	28
Peso (kg)	Da 0,5 a 13, test	2,1
Sesso	Femmina/maschio	Maschio
Spostamento cintura (cm)	Da -9 a +3	Circa 1,5 cm, a seconda della differenza tra la misura della cintura e il valore immesso per la circonferenza sottoseno
N. paziente	Da O a 999	0

🗘 NOTA

Per la configurazione del monitor per pazienti adulti/pediatrici, si misura la <u>mezza</u> circonferenza sottoseno (per es. dalla colonna vertebrale allo sterno) e se ne immette il valore; per la configurazione del monitor $\frac{1}{6}$ per neonati/lattanti si misura invece e si immette il valore della circonferenza sottoseno <u>completa</u>.

🗘 NOTA

Se si sceglie il valore 'test' per l'altezza o il peso del paziente, vengono visualizzati i *contorni dei polmoni* circolari, che devono essere utilizzati unicamente per la risoluzione di eventuali problemi e non in fase di monitoraggio. Inserire il peso corporeo effettivo (non quello relativo alla massa magra o il peso ideale) espresso in kg.

6.7.2 Parametri regolabili dall'operatore relativi al sistema

Tabella 6-7: Parametri regolabili dall'operatore relativi al sistema Vedere la Figura 6-8.

Parametro		
Ora (hh:mm:ss)	-	Ultima impostazione
Data (AA-MM-GG)	-	Ultima impostazione
Formato ora	12 h/24 h	Ultima impostazione (24 h è l'impostazione predefinita di fabbrica)
Lingua	Dansk, deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, norsk, português, svenska, suomi, türkçe, japanese	Ultima impostazione ('english', inglese, è l'impostazione predefinita di fabbrica)

🔶 NOTA

l *dati di TIE* salvati nella memoria interna del LuMon™ Monitor saranno eliminati quando si modifica la data/l'ora. Quando si modifica l'ora, il sistema non chiede alcuna conferma all'operatore.

6.7.3 Parametri regolabili dall'operatore relativi alle misurazioni

Tabella 6-8: Parametri regolabili dall'operatore relativi alle misurazioni Vedere la Figura 6-4 e la Figura 6-6.

Modalità analisi	BB/TB-I/TB-II	BB

LuMon™ Monitor: GUI

Parametro	Intervallo	Valore predefinito all'avvio	
Intervallo di tempo per i	5/15/30 min	5 min	
trend	1/6/24 h		
	Vedere la Figura 6-4 per informazioni su quando vengono riportati sul grafico i nuovi punti dei trend.		
Intervallo di tempo per il pletismogramma	10/30/60/300 s	30 s	

7 INSTALLAZIONE E CONTROLLO PREOPERATIVO

Il LuMon[™] Monitor (5.1) è un monitor da posto letto per TIE indipendente e portatile. Facoltativamente, è possibile montarlo sul supporto a rotelle Sentec per il LuMon[™] Monitor (14.1) e sulla maggior parte dei supporti di tipo VESA 75×75 in grado di sostenere almeno 4 kg. Per montare il LuMon[™] Monitor su un supporto corrispondente a una di queste opzioni, utilizzare il set di viti LuMon[™] VESA di Sentec (14.1) e consultare le istruzioni fornite unitamente alle opzioni di montaggio utilizzate.

La sottosezione 7.1 fornisce le informazioni necessarie per utilizzare il connettore del terminale equipotenziale del LuMon[™] Monitor. In 7.2 viene illustrato come collegare il LuMon[™] Monitor alla rete di alimentazione in CA e vengono fornite importanti informazioni sull'utilizzo del sistema alimentato mediante rete in CA o batteria interna. In 7.3 viene spiegato come accendere il LuMon[™] Monitor e come controllare/regolare le impostazioni di sistema. La sottosezione O descrive un semplice controllo preoperativo che occorre effettuare come ultimo passaggio dell'installazione e, successivamente, ogni volta che si avvia il monitoraggio (8) di un nuovo paziente.

7.1 Utilizzo del connettore del terminale equipotenziale

LuMon[™] Monitor è provvisto di un connettore del terminale equipotenziale sul retro (Figura 5-2). Se le normative locali o i protocolli della struttura lo richiedono, collegare il connettore del terminale equipotenziale del LuMon[™] Monitor al sistema di messa a terra equipotenziale. Questo può essere necessario, ad esempio, nelle sale classificate come ambienti con impianti elettrici che garantiscono la protezione cardiaca. Per ulteriori informazioni sull'uso dei connettori per terminali equipotenziali, consultare la norma IEC 606001-1 o altri standard nazionali o internazionali.

7.2 Fonte di alimentazione

Il LuMon™ Monitor può essere alimentato mediante la rete di alimentazione in CA o mediante la batteria interna agli ioni di litio.

7.2.1 Collegamento del LuMon™ Monitor alla rete di alimentazione in CA/utilizzo con alimentazione via rete in CA

Per collegare il LuMon[™] Monitor (5.1) alla rete di alimentazione in CA, procedere come segue:

- Inserire il cavo di alimentazione nella porta di alimentazione in CA presente sul retro del monitor (Figura 5-2).
- Inserire il cavo di alimentazione in una presa della rete di alimentazione in CA dotata di messa a terra.
- Verificare che l'indicatore di alimentazione CA/batteria presente sul retro del monitor sia acceso (Figura 5-2).

🔶 NOTA

II LuMon™ Monitor si adatterà automaticamente alla tensione applicabile locale: 100-240 V~ (50/60 Hz)

🗘 NOTA

Se l'indicatore di alimentazione CA/batteria sul retro del LuMon™ Monitor (Figura 5-2) non è illuminato quando il monitor è collegato alla rete di alimentazione in CA, controllare il cavo di alimentazione, i fusibili accessibili e la presa della rete di alimentazione in CA. Sostituire eventuali componenti difettosi con ricambi originali Sentec. Consultare 11.3 per sostituire i fusibili del LuMon™ Monitor.

Illuminandosi di diversi colori, l'indicatore di alimentazione CA/batteria sul retro del LuMon™ Monitor (Figura 5-2) fornisce informazioni sullo stato di collegamento alla rete di alimentazione in CA del monitor e sullo stato di carica della batteria:

- Verde: indica che il monitor è collegato alla rete di alimentazione in CA e che la batteria non è in carica (o è completamente carica oppure il caricamento è stato sospeso a causa di un surriscaldamento)
- Giallo: indica che il monitor è collegato alla rete di alimentazione in CA e la batteria si sta caricando
- Spento: indica che il monitor non è collegato alla rete di alimentazione in CA (ovvero è alimentato dalla batteria interna)

Se il LuMon[™] Monitor è acceso, anche l'icona di 'alimentazione CA/batteria' presente nella barra di stato della GUI (Tabella 6-1) indica lo stato del collegamento alla rete di alimentazione in CA del monitor, lo stato di caricamento della batteria nel caso in cui il monitor sia collegato alla rete di alimentazione in CA e la stima della capacità residua della batteria nel caso in cui il monitor non sia collegato alla rete di alimentazione in CA.

🗘 NOTA

Quando il LuMon[™] Monitor è collegato alla rete di alimentazione in CA, la batteria interna è in carica. Si consiglia quindi di lasciare il LuMon[™] Monitor collegato alla rete di alimentazione in CA quando non lo si utilizza. In questo modo si avrà la certezza di avere la batteria completamente carica in caso di necessità.

7.2.2 Funzionamento a batteria

Il LuMon[™] Monitor (5.1) è provvisto di una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio che può essere utilizzata per alimentare il monitor durante il trasporto all'interno dell'ospedale o quando l'alimentazione mediante rete in CA non è disponibile. Una batteria nuova e completamente carica è in grado di alimentare il sistema per al massimo 1 ora di utilizzo/monitoraggio.

L'icona di 'alimentazione CA/batteria' presente nella barra di stato (Tabella 6-1) indica lo stato del collegamento alla rete di alimentazione in CA del LuMon[™] Monitor, lo stato di caricamento della batteria nel caso in cui il monitor sia collegato alla rete di alimentazione in CA e la stima della capacità residua della batteria nel caso in cui il monitor non sia collegato alla rete di alimentazione in CA.

Se il LuMon™ Monitor non è collegato alla rete di alimentazione in CA, l'icona di alimentazione CA/batteria viene evidenziata:

- In giallo quando la capacità residua della batteria è inferiore al 60% (ovvero se la carica residua della batteria consente 30 minuti o meno di utilizzo/monitoraggio).
- In rosso se la carica residua è inferiore al 30% (ovvero se mancano 15 minuti o meno allo spegnimento del monitor a meno che questo non venga collegato alla rete di alimentazione in CA).

Per ricaricare una batteria quasi esaurita o completamente esaurita sono necessarie circa 5 ore. Dopo aver lasciato in carica la batteria per circa 3,5 ore, è disponibile l'80% della capacità della batteria.

🔶 NOTA

Poiché l'utilizzo e la ricarica della batteria avvengono in un determinato arco di tempo, il lasso di tempo che trascorre tra la comparsa dell'icona di 'alimentazione CA/batteria' rossa sullo schermo e lo spegnimento dello strumento può essere minore del previsto.

🔶 NOTA

Si consiglia di far controllare la batteria interna ogni 24 mesi ai *tecnici autorizzati da Sentec per LuMon*™ e, se necessario, farla sostituire. Smaltire le batterie esauste in conformità alle disposizioni locali vigenti.

7.3 Accensione del LuMon[™] Monitor e controllo delle impostazioni di sistema

Accendere il LuMon[™] Monitor premendo l'interruttore di accensione/spegnimento presente sul retro (Figura 5-2). Viene visualizzata la schermata di avvio, con una barra di avanzamento e la versione software della GUI, mentre LuMon[™] Monitor avvia tutti i processi interni ed effettua un 'autotest all'avvio'. L'avvio del LuMon[™] Monitor può richiedere fino a tre minuti.

🗘 NOTA

LuMon[™] Monitor effettua una calibrazione del touchscreen immediatamente dopo l'accensione. Per non interferire con la calibrazione del touchscreen, non toccare lo schermo per gualche secondo dopo l'avvio.

Una volta terminato l'avvio, viene visualizzata per impostazione predefinita la schermata ScoutView (Figura 6-6).

Controllare la stima della capacità residua della batteria del LuMon™ Monitor (7.2.2) visualizzata nell'icona di 'alimentazione CA/batteria' situata nella barra di stato della GUI (Tabella 6-1). Se necessario, collegare il monitor alla rete di alimentazione in CA (7.2.1).

Per controllare le impostazioni di sistema (per es., data/ora) e le versioni software del LuMon[™] Monitor, accedere alle impostazioni di sistema nella schermata ScoutView (Figura 6-6, Figura 6-8). Se necessario, regolare le impostazioni.

NOTA

l *dati di TIE* salvati nella memoria interna del LuMon™ Monitor saranno eliminati quando si modifica la data/l'ora. Quando si modifica l'ora, il sistema non chiede alcuna conferma all'operatore.

7.4 Controllo preoperativo

Effettuare il controllo preoperativo come ultimo passaggio dell'installazione e, successivamente, ogni volta che si avvia il monitoraggio (8) di un nuovo paziente.

- A. Elementi necessari:
 - LuMon[™] Monitor Adult (5.1) e un connettore SensorBeltConnector (5.2.1) quando si utilizza una cintura SensorBelt, o un connettore LuMon[™] Connector (5.2.2), quando si utilizza una cintura LuMon[™] Belt Adult.
 - ♣ LuMon[™] Monitor Neo (5.1) e un connettore LuMon[™] Connector (5.2.2).

B. Accendere il LuMon[™] Monitor:

Accendere il LuMon[™] Monitor senza un connettore per cinture collegato e verificare che nella schermata ScoutView venga visualizzato il messaggio di stato 'collegare connettore'(Figura 6-6).

- C. Accedere alle impostazioni di sistema nella schermata ScoutView (Figura 6-8):
 - Controllare e, se necessario, sincronizzare la data/l'ora del monitor, per esempio basandosi su data/ora dei sistemi della struttura ospedaliera.
 - Verificare che il campo a destra della dicitura 'connettore' sia vuoto.

D. Collegare il connettore per cinture al LuMon™ Monitor, quindi verificare che:

- Nel campo a destra della dicitura 'connettore' sia visualizzato un numero (che rappresenta le versioni hardware e software del connettore per cinture collegato).
- Nella schermata ScoutView venga visualizzato il messaggio di stato 'collegare cintura'.

Se il sistema supera il controllo preoperativo, è possibile iniziare il monitoraggio (8). Se il controllo preoperativo non riesce o se vengono visualizzati messaggi di errore relativi al connettore per cinture (6.6.2), non utilizzare il connettore per cinture usato durante il controllo preoperativo. In questo caso, ripetere il controllo preoperativo con un altro connettore per cinture.

🗘 nota

Si consiglia di sincronizzare la data/l'ora del LuMon™ Monitor (Figura 6-8, Tabella 6-7) con la data/l'ora della struttura ospedaliera poiché, in caso contrario, le date/ore indicate nei trend del LuMon™ Monitor o nei dati salvati/esportati, corrispondenti per esempio a eventi contrassegnati dall'operatore (9.11), possono essere diverse da quelle registrate nel proprio archivio personale.

🔶 NOTA

Il cambio stagionale dell'ora non viene effettuato automaticamente dal LuMon™ Monitor.

🗘 NOTA

l *dati di TIE* salvati nella memoria interna del LuMon™ Monitor saranno eliminati quando si modifica la data/l'ora. Quando si modifica l'ora, il sistema non chiede alcuna conferma all'operatore.

7.5 Requisiti minimi

Requisiti preoperativi minimi relativi alle caratteristiche di hardware, reti IT e misure di sicurezza IT:

Per proteggere i dati del paziente da minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere costantemente un concetto di sicurezza attuale e olistico. Gli ospedali e le altre strutture sanitarie devono impedire l'accesso non autorizzato a sistemi, dispositivi e reti delle strutture al momento dell'installazione del LuMon System. In caso di dubbi o problemi di sicurezza, consultare il proprio responsabile IT.

8 APPLICAZIONE DELLA CINTURA E INIZIO DEL MONITORAGGIO

Le sottosezioni 8.1 e O descrivono come determinare la misura della cintura più adatta al paziente, come applicare la cintura al paziente nel modo corretto e come iniziare il monitoraggio, rispettivamente per i pazienti adulti/pediatrici e per i neonati/lattanti.

In 8.4 e 8.5 viene illustrato, rispettivamente, come verificare la corretta configurazione e l'adeguatezza della *modalità di analisi* selezionata dopo aver iniziato il monitoraggio e, successivamente, ogni 8 ore durante il monitoraggio del paziente (9). Una descrizione delle diverse *modalità di analisi* disponibili è riportata in 9.7.

	AVVERTENZA		
Rimuovere la cintura LuMon™ Belt se sporca.			

8.1 Applicazione della cintura SensorBelt e inizio del monitoraggio di pazienti adulti e pediatrici

Per iniziare il monitoraggio di pazienti adulti e pediatrici, eseguire i passaggi seguenti facendo riferimento alle immagini riportate in questa sottosezione. Per consentire un ripasso rapido delle procedure, nella Guida di riferimento rapido per pazienti adulti/pediatrici (14.1) sono riassunte le informazioni riportate in questa sottosezione e le istruzioni incluse nella confezione della cintura SensorBelt (14.1) contengono le stesse immagini senza testo esplicativo.

Prima di iniziare il monitoraggio di un nuovo paziente, verificare che il paziente soddisfi i criteri per il monitoraggio mediante TIE (3, 4.4), quindi procurarsi un LuMon™ Monitor – Adult (5.1) e un connettore SensorBeltConnector (5.2.1) per effettuare il controllo preoperativo, compresa la verifica della data e dell'ora del monitor (O).

Rimuovere tutto il materiale che copre il torace e asciugare eventuali fluidi presenti lungo la circonferenza del torace, dove sarà posizionato il tessuto a strisce della cintura SensorBelt (Figura 5-5).

Figura 8-1: Scelta della misura della cintura SensorBelt per pazienti adulti e pediatrici









Utilizzando un metro a nastro per pazienti adulti/pediatrici (5.5.1) incluso nel Kit di ContactAgent, misurare la mezza circonferenza sottoseno del paziente (dalla colonna vertebrale al centro dello sterno, immediatamente sotto la linea del seno) e determinare la misura della cintura SensorBelt (5.3.1) più adatta al paziente come illustrato nella Figura 8-1. Gli intervalli colorati predefiniti della mezza circonferenza sottoseno riportati sul metro a nastro per pazienti adulti/pediatrici indicano la misura della cintura SensorBelt consigliata. Per facilitare la scelta della misura, le etichette delle confezioni di cinture delle misure corrispondenti hanno una zona dello stesso colore. Consultare la Tabella 13-14 per conoscere le misure disponibili per le cinture SensorBelt.

Procurarsi una cintura SensorBelt della misura consigliata e aprirne la confezione, quindi collocare la cintura SensorBelt su una superficie piana con il tessuto a strisce che contiene gli elettrodi (Figura 5-5) rivolto verso l'alto.





Agitare la bomboletta spray di ContactAgent per almeno 10 secondi, quindi applicare ContactAgent sul tessuto a strisce della cintura SensorBelt dal lato che sarà rivolto verso il paziente, come illustrato nella Figura 8-2. Applicare nuovamente lo spray finché il tessuto a strisce non è umido in modo uniforme in ogni sua parte. Se possibile, non spruzzare ContactAgent al di fuori della zona identificata dal tessuto a strisce.

Figura 8-3: Applicazione della cintura SensorBelt



Applicare la cintura SensorBelt al paziente come illustrato nella Figura 8-3, che mostra come applicarla prima sul lato sinistro del paziente, quindi sul lato destro.

- Girare il paziente sul lato destro.
- Individuare la 7^a vertebra cervicale (C7), indicata da una "x" rossa. La vertebra C7 ha un processo spinoso di dimensioni significative e facilmente identificabile che sporge posteriormente sul retro del collo.
- Collocare la cintura accanto al paziente con il tessuto a strisce della fascia sinistra della cintura rivolto
 verso l'alto dal lato lontano dal paziente e con la fascia destra della cintura ripiegata con il tessuto a
 strisce rivolto verso il basso. Allineare quindi alla vertebra C7 l'estremità superiore della linea centrale
 presente sulla parte posteriore della cintura SensorBelt, come indicato dalla linea continua nera e dalla
 linea tratteggiata rossa.
- Posizionare la fascia sinistra della cintura sul lato sinistro del torace del paziente.
- Posizionare la cintura in modo che la linea centrale presente nella parte posteriore sia allineata alla
 colonna vertebrale, con l'estremità superiore vicina alla vertebra C7 e la fascia sinistra della cintura che
 segue le costole all'altezza del 5°/6° spazio intercostale (ICS).
- Prestare attenzione a mantenere la cintura SensorBelt in questa posizione quando si gira il paziente sul lato sinistro.
- Dopo aver posizionato il paziente sul lato sinistro, prendere la fascia destra della cintura e posizionarla sul lato destro del torace del paziente.
- Verificare che la linea centrale presente nella parte posteriore della cintura SensorBelt sia allineata alla colonna vertebrale, con l'estremità superiore vicina alla vertebra C7 e controllare che anche la fascia destra della cintura segua le costole all'altezza del 5°/6° spazio intercostale.

- Prestare attenzione a mantenere la cintura SensorBelt in questa posizione quando si riporta il paziente in posizione supina.
- Quando si chiude e si stringe la cintura SensorBelt, accertarsi che il tessuto a strisce su entrambe le fasce della cintura segua le costole all'altezza del 5°/6° spazio intercostale lungo un piano obliquo, con l'estremità superiore della linea centrale presente nella parte posteriore della cintura SensorBelt vicina alla vertebra C7, e verificare che la cintura sia ben aderente alla cute del paziente senza ostacolarne però il respiro.

🔶 NOTA

Per applicare la cintura SensorBelt prima sul lato destro, quindi su quello sinistro, procedere in modo analogo.

Inserire la mezza circonferenza sottoseno misurata e i dati del paziente nell'area 'paziente e cintura' della schermata ScoutView (Figura 6-7) per selezionare il modello di torace e polmoni (9.1) più adatto allo specifico paziente. Inserire il peso corporeo effettivo (non quello relativo alla massa magra o il peso ideale).

Collegare il SensorBeltConnector alla cintura SensorBelt per iniziare il monitoraggio.

AVVERTENZA

Per ridurre la possibilità che il paziente si impigli nei cavi o ne venga strangolato, posizionare e fissare i cavi in modo opportuno. Non lasciare eventuali cinture non applicate a portata del paziente.

AVVERTENZA

La ControlBox e la MatchBox del SensorBeltConnector generano una ridotta quantità di calore e le superfici di questi componenti possono raggiungere una temperatura superiore di alcuni °C alla temperatura ambiente. Rispettare le indicazioni seguenti per non aumentare il rischio di ustioni cutanee localizzate:

- 1) Non posizionare la MatchBox direttamente a contatto con il paziente e collocare la ControlBox in modo tale da evitare il contatto con la cute del paziente.
- 2) Se possibile, non coprire la ControlBox o la MatchBox con lenzuola o coperte per non determinare un aumento della temperatura della cute.
- 3) Per ridurre al minimo la pressione esercitata sul torace del paziente in posizione prona nel punto in cui la MatchBox si inserisce nella docking station della cintura SensorBelt, e per consentire che i fenomeni di convezione allontanino il calore dal punto in cui si trova la MatchBox, collocare ai lati della docking station due piccoli cuscini.

Nella schermata ScoutView, verificare che la misura della SensorBelt collegata corrisponda alla misura consigliata (Figura 6-6, Figura 6-7). Se non corrisponde, verificare il valore misurato della mezza circonferenza sottoseno. Se necessario, modificare il valore corrispondente immesso nel monitor oppure utilizzare una cintura della misura consigliata.

Controllare che le impostazioni siano corrette (8.4) e selezionare una *modalità analisi* adeguata per il pattern respiratorio del paziente (8.5): queste operazioni devono essere effettuate all'inizio del monitoraggio e almeno ogni 8 ore durante il monitoraggio del paziente (9).

🔔 Avvertenza

La qualità dei dati può essere compromessa, le misure possono risultare non corrette e i risultati possono essere interpretati in modo erroneo nel caso in cui:

- 1) La misura della cintura collegata non corrisponda alla misura consigliata
- 2) La cintura non sia stata applicata e posizionata nel modo consigliato
- 3) La *rotazione* e l'*inclinazione* visualizzate dal LuMon[™] Monitor non riflettano l'effettiva posizione del paziente
- 4) I dati del paziente o la mezza circonferenza sottoseno non siano stati determinati e immessi correttamente (si precisa che quando si avvia il monitor vengono ripristinati i valori predefiniti per queste impostazioni, è quindi necessario reinserire questi valori dopo ogni riavvio del monitor)
- 5) Sia stata selezionata una *modalità analisi* inadeguata

8.2 Applicazione della cintura LuMon[™] Belt Adult e inizio del monitoraggio di pazienti adulti e pediatrici

Per iniziare il monitoraggio di pazienti adulti e pediatrici, eseguire i passaggi seguenti facendo riferimento alle immagini riportate in questa sottosezione. Per consentire un ripasso rapido delle procedure, nella Guida di riferimento rapido per pazienti adulti e pediatrici (14.1) sono riassunte le informazioni riportate in questa sottosezione e le istruzioni incluse nella confezione della cintura LuMon™ BeltAdult (14.1) contengono le stesse immagini senza testo esplicativo.

Prima di iniziare il monitoraggio di un nuovo paziente, verificare che il paziente soddisfi i criteri per il monitoraggio mediante TIE (3, 4.4), quindi procurarsi un LuMon[™] Monitor – Adult (5.1) e un connettore LuMon[™] Belt Connector (5.2.2) per effettuare il controllo preoperativo, compresa la verifica della data e dell'ora del monitor (0).

Rimuovere tutto il materiale che copre il torace e asciugare eventuali fluidi presenti lungo la circonferenza del torace, dove sarà posizionato il tessuto a strisce della cintura LuMon[™] Belt (Figura 5-1).

Figura 8-1: Scelta della misura della cintura LuMon™ Belt per pazienti adulti e pediatrici



Utilizzando un metro a nastro per pazienti adulti e pediatrici (5.5.1) incluso nel Kit di LuMon[™] Contact Spray, misurare la mezza circonferenza sottoseno del paziente (dalla colonna vertebrale al centro dello sterno, immediatamente sotto la linea del seno) e determinare la misura della cintura LuMon[™] Belt (Fehler! Verwelsquelle konnte nicht gefunden werden.) più adatta al paziente come illustrato nella Figura 8-1. Gli intervalli colorati predefiniti della mezza circonferenza sottoseno riportati sul metro a nastro per pazienti adulti e pediatrici indicano la misura della cintura LuMon[™] Belt consigliata. Per facilitare la scelta della misura, le etichette delle confezioni di cinture delle misure corrispondenti hanno una zona dello stesso colore. Consultare la Tabella 13-14 per conoscere le misure disponibili per le cinture LuMon[™] Belt.

Procurarsi una cintura LuMon™ Belt della misura consigliata e aprirne la confezione, quindi collocare la cintura LuMon™ Belt su una superficie piana con il tessuto a strisce che contiene gli elettrodi (Figura 5-1) rivolto verso l'alto.

Figura 8-2 Applicazone di LuMon™ Contact Spray sul tessuto a strisce di una cintura LuMon™ Belt



Agitare la bomboletta di LuMon[™] Contact Spray per almeno 10 secondi, quindi applicare LuMon[™] Contact Spray sul tessuto a strisce della cintura LuMon[™] Belt dal lato che sarà rivolto verso il paziente, come illustrato nella Figura 8-2. Applicare nuovamente lo spray finché il tessuto a strisce non è umido in modo uniforme in ogni sua parte. Se possibile, non spruzzare LuMon[™] Contact Spray al di fuori della zona identificata dal tessuto a strisce.

Figura 8-3: Applicazione della cintura LuMon™ Belt





Applicare la cintura LuMon[™] Belt al paziente come illustrato nella Figura 8-3, che mostra come applicare la cintura LuMon[™] Belt prima sul lato sinistro del paziente, quindi sul lato destro:

- Girare il paziente sul lato destro.
- Individuare la 7^a vertebra cervicale (C7) indicata con una "x" rossa. La vertrebra C7 ha un processo spinoso di dimensioni significative e facilmente identificabile che sporge posteriormente sul resto del collo.
- Collocare la cintura accanto al paziente con il tessuto a strisce della fascia sinistra della cintura rivolto
 verso l'alto dal lato lontano dal paziente e con la fascia destra della cintura ripiegata con il tessuto a
 strisce rivolto verso il basso. Allineare quindi alla vertebra C7 l'estremità superiore della linea centrale
 presente sulla parte posteriore della cintura LuMon™ Belt, come indicato dalla linea continua nera e
 dalla linea tratteggiata rossa.
- Posizionare la fascia sinistra della cintura sul lato sinistro del torace del paziente.
- Prestare attenzione a mantenere la cintura LuMon™ Belt in questa posizione quando si gira il paziente sul lato sinistro.
- Recuperare la fascia destra della cintura sotto il paziente.
- Fissare la fibbia anteriore come illustrato e stringere la cintura.
- Attaccare le spalline e stringere, prima di chiudere la fascia posteriore inferiore.
- Controllare che la cintura segua le costole all'altezza del 5°/6° spazio intercostale lungo un piano obliquo, con l'estremità superiore della linea centrale presente nella parte posteriore della cintura LuMon[™] Belt vicina alla vertebra C7 e verificare che sia ben aderente alla cute del paziente senza ostacolarne però il respiro.
- Collegare la cintura LuMon[™] Belt con il connettore LuMon[™] Connector.

Inserire la mezza circonferenza sottoseno misurata e i dati del paziente nell'area "paziente e cintura" della schermata ScoutView (Figura 6-7) per selezionare il modello di torace e polmoni (9.1) più adatti allo specifico paziente. Inserire il peso corporeo effettivo (non quello relativo alla massa magra o il peso ideale).

Collegare il connettore LuMon™ alla cintura LuMon™ Belt per iniziare il monitoraggio.

AVVERTENZA

Per ridurre la possibilità che il paziente si impigli nei cavi o ne venga strangolato, posizionare e fissare i cavi in modo opportuno. Non lasciare eventuali cinture non applicate a portata del paziente.

🔺 avvertenza

La ControlBox del LuMonTM Connector genera una ridotta quantità di calore e le superfici di questi componenti possono raggiungere una temperatura superiore di alcuni °C alla temperatura ambiente. Rispettare le indicazioni seguenti per non aumentare il rischio di ustioni cutanee localizzate:

- 1) Collocare la ControlBox in modo tale da evitare il contatto con la cute del paziente.
- 2) Se possibile, non coprire la ControlBox con lenzuola o coperte per non determinare un aumento della temperatura della cute.

Nella schermata ScoutView, verificare che la misura della cintura LuMon™ Belt collegata corrisponda alla misura consigliata (Figura 6-6, Figura 6-7). Se non corrisponde, verificare il valore misurato della mezza circonferenza sottoseno. Se necessario, modificare il valore corrispondente immesso nel monitor oppure utilizzare una cintura della misura consigliata.

Controllare che le impostazioni siano corrette (8.4) e selezionare una *modalità analisi* adeguata per il pattern respiratorio del paziente (8.5): queste operazioni devono essere effettuate all'inizio del monitoraggio e almeno ogni 8 ore durante il monitoraggio del paziente (9).

AVVERTENZA

La qualità dei dati può essere compromessa, le misure possono risultare non corrette e i risultati possono essere interpretati in modo erroneo nel caso in cui:

- 1) La misura della cintura collegata non corrisponda alla misura consigliata
- 2) La cintura non sia stata applicata e posizionata nel modo consigliato
- 3) La rotazione e l'inclinazione visualizzate dal LuMon™Monitor non riflettano l'effettiva posizione del paziente.
- 4) I dati del paziente o la mezza circonferenza sottoseno non siano stati determinati e immessi correttamente (si precisa che quando si avvia il monitor vengono ripristinati i valori predefiniti per queste impostazioni, è quindi necessario reinserire questi valori dopo ogni riavvio del monitor)
- 5) Sia stata selezoinata una *modalità analisi* inadeguata
- 8.3 Applicazione della cintura LuMon[™] Belt Neo e inizio del monitoraggio di neonati e lattanti

Per iniziare il monitoraggio di neonati e lattanti, eseguire i passaggi seguenti facendo riferimento alle immagini riportate in questa sottosezione. Per consentire un ripasso rapido delle procedure, nella Guida di riferimento rapido per neonati/lattanti (14.1) sono riassunte le informazioni riportate in questa sottosezione e le istruzioni incluse nella confezione della cintura LuMon™ Belt (14.1) contengono le stesse immagini senza testo esplicativo.

Prima di iniziare il monitoraggio di un nuovo paziente, verificare che il paziente soddisfi i criteri per il monitoraggio mediante TIE (3, 4.4), quindi procurarsi un LuMon[™] Monitor – Neo (5.1) e un connettore LuMon[™] Connector (5.2.2) per effettuare il controllo preoperativo, compresa la verifica della data e dell'ora del monitor (O).

Rimuovere tutto il materiale che copre il torace e asciugare eventuali fluidi presenti lungo la circonferenza del torace, dove sarà posizionato il tessuto a strisce della cintura LuMon[™] Belt (Figura 5-).

Figura 8-7: Scelta della misura della LuMon™ Belt per neonati e lattanti



Utilizzando un metro a nastro per neonati/lattanti (5.5.2) incluso nel Kit di NeoContactAgent, misurare la circonferenza sottoseno completa del paziente immediatamente sotto la linea del seno e determinare la misura della cintura LuMon[™] Belt (5.3.2) più adatta al paziente come illustrato nella Figura 8-7. Gli intervalli colorati predefiniti della circonferenza sottoseno completa riportati sul metro a nastro per neonati/lattanti indicano la misura della cintura LuMon[™] Belt consigliata. Per facilitare la scelta della misura, le etichette delle confezioni di cinture delle misure corrispondenti hanno una zona dello stesso colore. Consultare la Tabella 13-14 per conoscere le misure disponibili per le cinture LuMon[™] Belt.

Procurarsi una cintura LuMon[™] Belt della misura consigliata e aprirne la confezione, quindi collocare la cintura LuMon[™] Belt su una superficie piana con il tessuto a strisce che contiene gli elettrodi (Figura 5-) rivolto verso l'alto.

Figura 8-8: Applicazione di NeoContactAgent sul tessuto a strisce della LuMon™ Belt



Applicare NeoContactAgent (5.4.2) sul tessuto a strisce della LuMon™ Belt dal lato rivolto verso il paziente, come illustrato nella Figura 8-. Applicare nuovamente lo spray finché il tessuto a strisce non è umido in modo uniforme in ogni sua parte. Se possibile, non spruzzare NeoContactAgent al di fuori della zona identificata dal tessuto a strisce. Per garantire un maggior comfort del paziente, prima di utilizzare NeoContactAgent lo si può scaldare fino alla normale temperatura corporea.

Figura 8-9: Applicazione della cintura LuMon™ Belt



Applicare la LuMon[™] Belt al paziente come illustrato nella Figura 8-. La testa dell'orsacchiotto raffigurato sulla LuMon[™] Belt (Figura 5-) e quella del paziente devono essere orientate nella stessa direzione. Fissare la cintura intorno al torace del paziente immediatamente sotto la linea del seno, quindi stringerla utilizzando la fascia di chiusura morbida ed elastica. Quando si chiude e si stringe la LuMon[™] Belt, accertarsi che il centro dello sterno si trovi in mezzo alle due estremità del tessuto a strisce. Verificare anche che la cintura LuMon[™] Belt segua le costole nella zona sotto alla linea del seno lungo un piano trasversale e che sia ben aderente alla cute del paziente senza però ostacolarne la respirazione.

Figura 8-10: Spostamento della cintura



Utilizzando un metro a nastro per neonati/lattanti, misurare lo spostamento della cintura, ovvero la distanza tra lo sterno e l'orsacchiotto raffigurato sulla LuMon™ Belt, come illustrato nella Figura 8-. Allineare l'orsacchiotto raffigurato sulla cintura e quello raffigurato sul nastro con le teste orientate nella stessa direzione, quindi leggere il valore dello spostamento della cintura sul metro a nastro.

Immettere il valore misurato della circonferenza sottoseno completa, i dati del paziente e lo spostamento della cintura misurato nell'area 'paziente e cintura' della schermata ScoutView (Figura 6-7) per determinare la posizione degli elettrodi sul torace del paziente (9.1) con la maggiore accuratezza possibile. Inserire il peso corporeo effettivo (non quello relativo alla massa magra o il peso ideale).

Collegare il connettore LuMon™ Connector alla cintura LuMon™ Belt per iniziare il monitoraggio.

🔺 avvertenza

Per ridurre la possibilità che il paziente si impigli nei cavi o ne venga strangolato, posizionare e fissare i cavi in modo opportuno. Non lasciare eventuali cinture non applicate a portata del paziente.

AVVERTENZA

La ControlBox di LuMon[™] Connector genera una ridotta quantità di calore e la sua superficie può raggiungere una temperatura superiore di alcuni °C alla temperatura ambiente. Rispettare le indicazioni seguenti per non aumentare il rischio di ustioni cutanee localizzate:

- 1) Posizionare la ControlBox in modo da evitare che entri in contatto con la cute del paziente.
- 2) Se possibile, non coprire la ControlBox con lenzuola o coperte per non determinare un aumento della temperatura della cute.

Nella schermata ScoutView, verificare che la misura della LuMon™ Belt collegata corrisponda alla misura consigliata (Figura 6-6, Figura 6-7). Se non corrisponde, verificare il valore misurato della circonferenza sottoseno completa. Se necessario, modificare il valore corrispondente immesso nel monitor oppure utilizzare una cintura della misura consigliata.

Controllare che le impostazioni siano corrette (8.4) e che la *modalità analisi* selezionata sia adeguata per il pattern respiratorio del paziente (8.5): queste operazioni devono essere effettuate all'inizio del monitoraggio e almeno ogni 8 ore durante il monitoraggio del paziente (9).

Avvertenza

La qualità dei dati può essere compromessa, le misure possono risultare non corrette e i risultati possono essere interpretati in modo erroneo nel caso in cui:

- 1) La misura della cintura collegata non corrisponda alla misura consigliata
- 2) La cintura non sia stata applicata e posizionata nel modo consigliato
- 3) La rotazione e l'inclinazione visualizzate dal LuMon™Monitor non riflettano l'effettiva posizione del paziente.
- 4) I dati del paziente o la mezza circonferenza sottoseno non siano stati determinati e immessi correttamente (si precisa che quando si avvia il monitor vengono ripristinati i valori predefiniti per queste impostazioni, è quindi necessario reinserire questi valori dopo ogni riavvio del monitor)
- 5) Sia stata selezoinata una *modalità analisi* inadeguata

8.4 Controllo della correttezza delle impostazioni

Controllare che le impostazioni siano corrette immediatamente dopo l'inizio del monitoraggio (8) e almeno ogni 8 ore durante il monitoraggio del paziente (9). Per controllare la correttezza delle impostazioni per pazienti adulti e pediatrici, consultare 8.4.1 e consultare invece 8.4.2 per controllare la correttezza delle impostazioni per neonati e lattanti.

8.4.1 Controllo della correttezza delle impostazioni per pazienti adulti e pediatrici

Per consentire un ripasso rapido delle procedure, nella Guida di riferimento rapido per pazienti adulti/pediatrici (14.1) sono riassunte le informazioni riportate in questa sottosezione.

A. Controllo del tempo cintura

Controllare il tempo cintura visualizzato nell'icona del 'tempo cintura' (Tabella 6-1).





Se il tempo cintura è già trascorso, rimuovere e smaltire la vecchia cintura, quindi procurarsi una nuova cintura della stessa misura per continuare a monitorare lo stesso paziente (10.2).

B. Controllo del posizionamento della cintura per pazienti adulti e pediatrici

Verificare che la cintura sia posizionata correttamente e sia ben aderente alla cute.



Se necessario, modificare la posizione della cintura e stringerla. Se si stringe la cintura, accertarsi di non ostacolare la respirazione.

La cintura SensorBelt è posizionata correttamente (8.1) se

- Il tessuto a strisce della cintura segue le costole all'altezza del 5°/6° spazio intercostale lungo un piano obliquo, con l'estremità superiore della linea centrale presente nella parte posteriore della SensorBelt vicina alla vertebra C7
- La docking station della cintura è allineata allo sterno del paziente



Se necessario, modificare la posizione della cintura e stringerla. Se si stringe la cintura, accertarsi di non ostacolare la respirazione.

La cintura LuMon™ Belt è posizionata correttamente (8.1) se

- Il tessuto a strisce della cintura segue le costole all'altezza del 5°/6° spazio intercostale lungo un piano obliquo, con l'estremità superiore della linea centrale presente nella parte posteriore della LuMon™ Belt vicina alla vertebra C7.
- La docking station della cintura è allineata allo sterno del paziente

C. Controllo dell'immissione di dati corretti nel monitor per pazienti adulti e pediatrici

Verificare che la mezza circonferenza sottoseno e i dati paziente immessi nel monitor corrispondano a quelli del paziente.

Se necessario, modificare i valori immessi nell'area 'paziente e cintura' della schermata ScoutView (Figura 6-7). Inserire il peso corporeo effettivo (non quello relativo alla massa magra o il peso ideale).

D. Controllo della posizione del paziente visualizzata per pazienti adulti e pediatrici

Verificare che la *rotazione* e l'*inclinazione* visualizzate nelle immagini riflettano la posizione del paziente; è accettabile una deviazione di +/-10° della rotazione visualizzata nell'immagine per la *rotazione* e per l'*inclinazione* rispetto all'intervallo angolare indicato dallo stato dell'icona dell'inclinazione' visualizzata (6.6.1).

Se necessario, verificare che la cintura sia posizionata correttamente. In particolare, accertarsi che la cintura non sia storta.

E. Controllo della qualità del segnale e della qualità del contatto tra cute e cintura

Verificare la qualità del segnale e la qualità del contatto tra cute e cintura lungo il perimetro del torace (Tabella 6-1, Tabella 6-4). Nonostante sia possibile effettuare il monitoraggio con una qualità del segnale scarsa, è preferibile che la qualità del segnale sia adeguata o buona e che non siano presenti *elettrodi non funzionanti* (9.3).



Se necessario, rimuovere eventuali materiali, per es. bendaggi, presenti tra la cintura e la cute del paziente, quindi regolare la cintura in modo che si adatti al paziente premendo delicatamente su di essa e stringendola. Se in questo modo non si risolve il problema, rimuovere la cintura, applicare nuovamente l'agente di contatto/spray sul tessuto a strisce della cintura e iniziare nuovamente il monitoraggio (10.2).

F. Controllo delle variazioni dell'impedenza relative alla respirazione, che devono rientrare per la maggior parte nei contorni dei polmoni.

Verificare che la visualizzazione tipo filmato delle *immagini dinamiche complessive* nella schermata ScoutView (Figura 6-6) e nella vista dei dettagli della schermata VentView (Figura 6-13) riflettano le variazioni dell'impedenza relative alla respirazione, che devono rientrare per la maggior parte nei *contorni dei polmoni* (9.4).



Se necessario, verificare che la cintura sia applicata nel modo consigliato. Se la cintura è applicata troppo lontano in direzione caudale, le misurazioni possono essere influenzate dal diaframma; se invece è applicata troppo lontano in direzione craniale, la visualizzazione tipo filmato delle *immagini dinamiche complessive* tende a mostrare variazioni dell'impedenza come guelle illustrate nell'immagine in alto a destra.

G. Controllo per verificare che le immagini dinamiche complessive e il pletismogramma riflettano la respirazione

Verificare che le *immagini dinamiche complessive* e il *pletismogramma* visualizzati nella vista dei dettagli della schermata VentView (Figura 6-13) riflettano il pattern respiratorio del paziente. Le interferenze dovute ad altri dispositivi, in particolare a dispositivi per la misurazione della bioimpedenza come i monitor dell'impedenza respiratoria, possono far sì che l'*immagine dinamica complessiva* sfarfalli periodicamente e che nel *pletismogramma* siano presenti picchi irregolari.

In caso di interferenze dovute ad altri dispositivi, spegnere tali altri dispositivi (se possibile) oppure, se è necessario monitorare l'impedenza respiratoria mediante elettrodi per ECG, riposizionare gli elettrodi più lontano dalla cintura. Nel caso in cui in questo modo non si risolva il problema, contattare un tecnico qualificato, il rappresentante di zona di Sentec EIT o Sentec AG.

8.4.2 Controllo della correttezza delle impostazioni per neonati e lattanti

Per consentire un ripasso rapido delle procedure, nella Guida di riferimento rapido per neonati/lattanti (14.1) sono riassunte le informazioni riportate in questa sottosezione.

A. Controllo del tempo cintura

Controllare il tempo cintura visualizzato nell'icona del 'tempo cintura' (Tabella 6-1).

Se il tempo cintura è già trascorso, rimuovere e smaltire la vecchia cintura, quindi procurarsi una nuova cintura della stessa misura per continuare a monitorare lo stesso paziente (10.2).





B. Controllo del posizionamento della cintura per neonati e lattanti

Verificare che la cintura sia posizionata correttamente e sia ben aderente alla cute.



Se necessario, modificare la posizione della cintura e stringerla. Se si stringe la cintura, accertarsi di non ostacolare la respirazione.

La cintura LuMon[™] Belt è posizionata correttamente (0) se

- La testa dell'orsacchiotto raffigurato sulla cintura e quella del paziente sono
 orientate nella stessa direzione
- Lo sterno è centrato fra le due estremità del tessuto a strisce della cintura
 La cintura segue le costole nella zona sotto la linea del seno lungo un piano trasversale

C. Controllo dell'immissione di dati corretti nel monitor per neonati e lattanti

Misurare lo spostamento della cintura (O).

Se necessario, modificare il corrispondente valore nel monitor (Figura 6-7).

Verificare che la circonferenza sottoseno completa e i dati paziente immessi nel monitor corrispondano a quelli del paziente.

- Se necessario, modificare i valori immessi nell'area 'paziente e cintura' della schermata ScoutView (Figura 6-7). Inserire il peso corporeo effettivo (non quello relativo alla massa magra o il peso ideale).
- D. Controllo della posizione del paziente visualizzata

Verificare che la *rotazione* e l'*inclinazione* visualizzate nelle immagini riflettano la posizione del paziente; è accettabile una deviazione di +/-10° della rotazione visualizzata nell'immagine per la *rotazione* per l'*inclinazione* rispetto all'intervallo angolare indicato dallo stato dell'icona dell'inclinazione' visualizzata (6.6.1).

Se necessario, verificare che la cintura sia posizionata correttamente. In particolare, accertarsi che la cintura non sia storta, che lo sterno sia centrato tra le due estremità del tessuto a strisce della cintura e che la cintura non sia troppo piccola o troppo grande.

E. Controllo della qualità del segnale e della qualità del contatto tra cute e cintura

Verificare la qualità del segnale e la qualità del contatto tra cute e cintura lungo il perimetro del torace (Tabella 6-1, Tabella 6-4). Nonostante sia possibile effettuare il monitoraggio con una qualità del segnale scarsa, è preferibile che la qualità del segnale sia adeguata o buona e che non siano presenti *elettrodi non funzionanti* (9.3).



Se necessario, rimuovere eventuali materiali, per es. bendaggi, presenti tra la cintura e la cute del paziente, quindi regolare la cintura in modo che si adatti al paziente premendo delicatamente su di essa e stringendola. Se in questo modo non si risolve il problema, rimuovere la cintura, applicare nuovamente l'agente di contatto/spray sul tessuto a strisce della cintura e iniziare nuovamente il monitoraggio (10.2).

F. Controllo delle variazioni dell'impedenza relative alla respirazione, che devono rientrare per la maggior parte nei contorni dei polmoni.

Verificare che la visualizzazione tipo filmato delle *immagini dinamiche complessive* nella schermata ScoutView (Figura 6-6) e nella vista dei dettagli della schermata VentView (Figura 6-13) riflettano le variazioni dell'impedenza relative alla respirazione, che devono rientrare per la maggior parte nei *contorni dei polmoni* (9.4).



Se necessario, verificare che la cintura sia applicata nel modo consigliato. Se la cintura è applicata troppo lontano in direzione caudale, le misurazioni possono essere influenzate dal diaframma; se invece è applicata troppo lontano in direzione craniale, la visualizzazione tipo filmato delle *immagini dinamiche complessive* tende a mostrare variazioni dell'impedenza come quelle illustrate nell'immagine in alto a destra.

G. Controllo per verificare che le immagini dinamiche complessive e il pletismogramma riflettano la respirazione

Verificare che le *immagini dinamiche complessive* e il *pletismogramma* visualizzati nella vista dei dettagli della schermata VentView (Figura 6-13) riflettano il pattern respiratorio del paziente. Le interferenze dovute ad altri dispositivi, in particolare a dispositivi per la misurazione della bioimpedenza come i monitor dell'impedenza respiratoria, possono far sì che l'*immagine dinamica complessiva* sfarfalli periodicamente e che nel *pletismogramma* siano presenti picchi irregolari.

In caso di interferenze dovute ad altri dispositivi, spegnere tali altri dispositivi (se possibile) oppure, se è necessario monitorare l'impedenza respiratoria mediante elettrodi per ECG, riposizionare gli elettrodi più lontano dalla cintura. Nel caso in cui in questo modo non si risolva il problema, contattare un tecnico qualificato, il rappresentante di zona di Sentec EIT o Sentec AG.

8.5 Controllo dell'adeguatezza della modalità analisi selezionata

Questa sottosezione e in particolare la Tabella 8-1 forniscono le linee guida per verificare l'adeguatezza della *modalità analisi* selezionata (9.7). Occorre controllare l'adeguatezza della *modalità analisi* selezionata

- Dopo aver iniziato il monitoraggio (8)
- Durante il monitoraggio del paziente (9) prima di valutare le *gli indici e le immagini di TIE relativi alla respirazione* o almeno ogni 8 ore
- Quando si esaminano i dati dei trend

Negli esempi mostrati nella Tabella 8-1 l'intervallo di tempo visualizzato è di 15 secondi, ovvero la frequenza delle variazioni dell'*impedenza polmonare* relative all'attività respiratoria e cardiaca mostrate è di circa 16 bpm e 96 bpm rispettivamente. I pallini blu scuri e quelli rossi contrassegnano i massimi e i minimi locali del *pletismogramma* e facilitano l'osservazione della variazione dell'*impedenza polmonare* massima. Il *pletismogramma* (9.3) viene visualizzato sul LuMon™ Monitor con una scala automatica e mostra quindi esclusivamente le variazioni relative dell'*impedenza polmonare*. Di conseguenza, non viene visualizzata l'entità assoluta delle variazioni dell'*impedenza polmonare* relative all'attività respiratoria o cardiaca, tuttavia è possibile visualizzare il valore relativo dell'una rispetto all'altra come illustrato nella Tabella 8-1.

Tabella 8-1: Linee guida per verificare l'adeguatezza della modalità analisi selezionata. Vedere la legenda dei colori sotto la tabella.

Pattern respiratorio	Regolare	Irregolare e/o debole	Non visibile o assente
Variazioni dell'impedenza polmonare massima	(a) legate principalmente alla respirazione	(c) legate principalmente alla respirazione	(e) legate principalmente a variazioni del volume polmonare
I <i>pletismogrammi</i> mostrati negli esempi e sul LuMon™ Monitor sono visualizzati con una scala automatica.			
	Variazioni legate all'attività cardiaca non visibili	Variazioni legate all'attività cardiaca non visibili	Variazioni legate all'attività cardiaca visibili, variazioni legate alla respirazione non visibili
	(b) legate principalmente alla respirazione	(d) legate alla respirazione e all'attività cardiaca	(f) legate principalmente all'attività cardiaca o a rumore
		A ANAL AND A ANAL AND A ANAL AND	
	Variazioni legate all'attività cardiaca visibili	Variazioni legate all'attività cardiaca e alla respirazione visibili	Variazioni legate alla respirazione non visibili
Respiri rilevati	Frequenti	Da frequenti a non frequenti	Non frequenti
Valori di RRi disponibili	Frequenti	Da frequenti a non frequenti	Non frequenti
Modalità BB Indicie immagini di TIE relativi alla respirazione disponibili per ogni respiro rilevato			Nessun dato disponibile
Modalità TB-I Indicie immagini di TIE relativi alla respirazione disponibili ogni 15 secondi			È possibile che i dati disponibili non siano significativi
Modalità TB-II <i>Aerazione</i> disponibile ogni 15 secondi			

Legenda dei colori:

Modalità generalmente adeguata

Modalità generalmente non adeguata

La modalità BB è adeguata per analizzare episodi nel corso dei quali il *pletismogramma* (9.4) visualizza una respirazione abbastanza regolare; fondamentalmente quando è possibile rilevare la maggior parte dei respiri (9.5) in modo affidabile e i valori della RRi (9.6) sono disponibili di frequente. Questo avviene tipicamente nei

pazienti ventilati meccanicamente o in quelli che respirano spontaneamente con pattern respiratori regolari caratterizzati da *frequenze respiratorie* e volumi correnti regolari. Meno sono regolari e/o più sono deboli le variazioni dell'*impedenza polmonare* legate alla respirazione, meno respiri rileva LuMon™ System e meno è appropriata la scelta della *modalità BB*.

La modalità TB-I è adeguata per l'analisi di episodi nel corso dei quali i minimi e i massimi del *pletismogramma* (9.4) e, di riflesso, le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima rilevate negli *intervalli di analisi*sono spesso legati alla respirazione. Oltre agli episodi durante i quali è appropriato utilizzare la *modalità BB*, questi casi comprendono anche gli episodi durante i quali il *pletismogramma* mostra pattern respiratori che presentano variazioni (significative) di intensità e/o frequenza. Questo può avvenire, per esempio, in pazienti che respirano spontaneamente con frequenza respiratoria irregolare e/o volumi correnti variabili oppure in pazienti con respiri poco profondi. In queste condizioni, il rilevamento dei respiri (9.5) può risultare difficoltoso ed è possibile che spesso il calcolo della RRi (9.6) non possa essere effettuato.

La modalità TB-II è sempre adeguata, anche per l'analisi di episodi nel corso dei quali i minimi e i massimi del *pletismogramma* (9.4) e, di riflesso, le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima rilevate negli *intervalli di analisi* no sono legati alla respirazione. Oltre agli episodi in cui è appropriato utilizzare la *modalità TB-I*, questi casi comprendono anche gli episodi durante i quali il *pletismogramma* mostra un pattern respiratorio molto debole o assente ed è invece dominato da variazioni dell'*impedenza polmonare* non legate alla respirazione, come le variazioni dell'*impedenza polmonare* legate all'attività cardiaca. Questo può verificarsi, per esempio, in pazienti con respiri molto poco profondi, in pazienti ventilati a frequenze superiori a pochi Hz, pazienti che utilizzano un supporto polmonare extracorporeo o durante apnee o pause respiratorie. In queste condizioni, non è tipicamente possibile effettuare il rilevamento dei respiri (9.5) e il calcolo della RRi (9.6).

Nella *modalità BB* gli *indici e le immagini di TIE relativi alla respirazione* vengono calcolati solo quando viene rilevato un respiro, mentre nella *modalità TB-I* questi dati vengono calcolati ogni 15 secondi, ovvero anche nel caso in cui le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima rilevate negli *intervalli di analisi* non sono legate alla respirazione. Occorre essere consapevoli che, in tal caso, è possibile che gli *indici e le immagini di TIE relativi alla respirazione* generati nella *modalità TB-I* non siano sempre significativi a livello fisiologico. Inoltre, occorre sapere che gli *indici e le immagini di TIE legati alla respirazione* ottenuti con la *modalità BB* possono essere diversi da quelli ottenuti con la *modalità TB-I*. Infine, gli *indici e le immagini di TIE legate alla respirazione* non sono disponibili nella *modalità TB-I*, al loro posto viene infatti visualizzata l'*aerazione*.

ATTENZIONE

0

Nella *modalità TB-I* si suppone che i valori minimi e massimi e, di conseguenza, le variazioni dell'*impedenza* polmonare massima rilevate entro gli *intervalli di analisi*, siano correlati alla respirazione, e in particolare ai punti temporali di fine espirazione e fine inspirazione, indipendentemente dall'entità o dalla frequenza delle variazioni dell'*impedenza polmonare*. Per evitare un'errata interpretazione dei dati, tenere conto del fatto che per questa ragione è possibile che le *immagini di TIE relative alla respirazione e gli indici* generati nella *modalità TB-I* non siano sempre significativi a livello fisiologico.

Per valutare l'adeguatezza di una *modalità analisi* nel modo descritto sopra e riassunto nella Tabella 8-1, utilizzare la vista dei trend della schermata VentView (Figura 6-14). Indipendentemente dalla *modalità analisi* attualmente selezionata, in questa vista vengono mostrati:

- Il pletismogramma (9.4)
 - o Con, nella *modalità BB* (Figura 9-9),
 - Due linee continue verticali di colore nero che rappresentano l'inizio e la fine dell'ultimo respiro rilevato oltre a identificare i due punti temporali più recenti relativi al tempo espiratorio e i minimi corrispondenti nel *pletismogramma*
 - Una linea tratteggiata verticale di colore nero che identifica il punto temporale di fine
 inspirazione e il massimo corrispondente sul *pletismogramma* nell'ultimo respiro rilevato
 - Con, nelle modalità basate sul tempo (Figura 9-10, Figura 9-11),
 - Due linee continue verticali di colore nero che identificano l'inizio e la fine dell'*intervallo di analisi* completo più recente della durata di 15 secondi
 - Due linee tratteggiate verticali di colore nero che identificano il minimo e il massimo del pletismogramma nell'intervallo di analisi
 - La RRi (il valore calcolato più recente oppure "-" se non è possibile calcolarne il valore (9.6))
- Il trend della RRi nel quale le eventuali interruzioni presenti rappresentano gli episodi durante i quali non è stato possibile calcolare il valore della RRi.

A. Se, come avviene negli esempi (a) e (b) riportati nella Tabella 8-1:

- I minimi e i massimi identificati dalle linee tratteggiate verticali di colore nero menzionate sopra e, di riflesso, le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima sono principalmente legati alla respirazione.
- Il pletismogramma mostra un pattern respiratorio regolare
- I respiri vengono rilevati di frequente (i relativi contrassegni sono visibili solo nella modalità BB)

- La RRi è frequentemente disponibile
- È poco probabile che il pattern respiratorio del paziente diventi meno regolare e/o più debole; se si verificano queste condizioni sono adeguate tutte e tre le modalità e la modalità BB è quella consigliata
- B. Se, come avviene negli esempi (c) e (d) riportati nella Tabella 8-1:
 - I minimi e i massimi identificati dalle linee verticali di colore nero menzionate sopra e, di riflesso, le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima sono legati alla respirazione.
 - Il *pletismogramma* mostra un pattern respiratorio irregolare e/o debole con anche le variazioni dell'*impedenza polmonare* legate all'attività cardiaca ben visibili
 - I respiri vengono rilevati con una frequenza che va da alta a bassa (i relativi contrassegni sono visibili solo nella *modalità BB*)
 - La RRi è disponibile con una frequenza da alta a bassa
 - È poco probabile che il pattern respiratorio del paziente diventi meno regolare e/o più debole; se si verificano queste condizioni sono adeguate entrambe le *modalità basate sul tempo* sono adeguate e la modalità TB-I è quella consigliata
- C. Se, come avviene negli esempi (e) e (f) riportati nella Tabella 8-1:
 - I minimi e i massimi identificati dalle linee verticali di colore nero menzionate sopra e, di riflesso, le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima non sono legati alla respirazione.
 - Il *pletismogramma* non mostra un pattern respiratorio
 - I respiri vengono rilevati con scarsa frequenza (i relativi contrassegni sono visibili solo nella modalità BB)
 - La RRi è raramente disponibile
 - È poco probabile che il pattern respiratorio del paziente diventi più regolare e/o più debole; se si verificano queste condizioni è adeguata solo la modalità TB-II

🔶 NOTA

Se nella *modalità TB-II' immagine della distensione* (Figura 6-9) o l'*immagine dei silent spaces* (Figura 6-11) ogni 15 secondi si aggiorna in modo apparentemente arbitrario, è probabile che le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima rilevate negli *intervalli di analisi* non siano legate alla respirazione. In tal caso, valutare la possibilità di utilizzare la *modalità TB-II.*

🔶 NOTA

Indipendentemente dalla *modalità analisi* attualmente selezionata, LuMon™ System analizza costantemente in background i *dati di TIE grezzi* acquisiti con tutte le *modalità di analisi* e salva oppure restituisce i risultati ottenuti con ciascuna modalità. La scelta della *modalità analisi* determina unicamente la modalità i cui risultati calcolati vengono visualizzati in tempo reale e presentati nella vista dei trend per essere esaminati. Se si seleziona una *modalità analisi* è quindi comunque possibile esaminare in ogni momento i risultati ottenuti con le altre modalità nella vista dei trend. Se la *modalità analisi* selezionata si rivelasse inadeguata durante un episodio di monitoraggio, questa funzione consente di esaminare i dati dei trend calcolati con una diversa *modalità analisi*, potenzialmente più appropriata, relativi all'episodio di monitoraggio corrispondente.

Per valutare l'adeguatezza di una *modalità analisi* per l'esame di un episodio relativo a dati dei trend registrati in precedenza, esaminare prima il trend della RRi nell'intervallo di tempo corrispondente. Se nel corso dell'episodio esaminato la RRi è

- Frequentemente disponibile, allora tutte e tre le modalità sono adeguate
- Disponibile solo con frequenza da alta a scarsa o addirittura non è mai disponibile, la *modalità BB* è progressivamente più inadeguata, la TB-I può essere adeguata e la TB-II è adeguata. Per verificare se in questo caso è adeguata anche la *modalità TB-I*, aprire la vista dei trend dell'area 'distensione' (Figura 6-10) della schermata LuFuView, quindi spostare lentamente uno dei contrassegni nel tempo fino all'episodio da esaminare. Se l'*immagine della distensione* visualizzata nella vista dei dettagli della 'distensione' rimpicciolita relativa al contrassegno corrispondente varia in modo apparentemente arbitrario quando si sposta il contrassegno, allora la *modalità TB-I* non è adeguata per esaminare l'episodio in questione.

9 DURANTE IL MONITORAGGIO DEL PAZIENTE

Il monitoraggio inizia quando una cintura, correttamente applicata a un paziente, viene collegata mediante un connettore per cinture al LuMon™ Monitor acceso (8).

NOTA

LuMon™ System non è concepito per la diagnosi, è progettato unicamente per l'uso come dispositivo ausiliario per la valutazione del paziente e deve essere utilizzato insieme a sintomi e segni clinici.

Nella parte introduttiva di questa sezione, le sottosezioni 9.1, 9.2 e 9.3 descrivono diverse funzioni particolari di LuMon™ System o, più in generale, della Sentec EIT. La sottosezione 9.1 fornisce informazioni sui modelli di torace e polmoni estrapolati da TC e specifici per il paziente utilizzati da LuMon™ System. 9.2 spiega perché LuMon™ System determina e in che modo visualizza la posizione del paziente (*rotazione* e *inclinazione*). La sottosezione 9.3 descrive in che modo LuMon™ System valuta e visualizza continuamente la qualità dei *dati di TIE grezzi* acquisiti e dei *dati di TIE* derivati da essi.

La sottosezione 9.4 presenta l'*immagine dinamica complessiva* e il *pletismogramma*. Le *immagini dinamiche complessive* visualizzano come un filmato le variazioni dell'impedenza regionali all'interno della *ROI del torace*. Considerando solo i *pixel dei polmoni*, il *pletismogramma* visualizza le variazioni relative nel tempo dell'*impedenza polmonare* (ovvero la somma dell'impedenza di tutti i *pixel dei polmoni*). Il rilevamento dei respiri (9.5) è basato sulla dinamica del *pletismogramma*, la determinazione della *frequenza respiratoria* (9.6) e di tutti gli *indici* e le *immagini di TIE* forniti da LuMon™ System, a eccezione dell'*aerazione*, si basa sui respiri rilevati. La determinazione dei dati appena descritti sulla base dei respiri rilevati è definita in questo manuale analisi *basata sui respiri* (BB, breath-based) e gli *indici* e le *immagini di TIE* legati alla respirazione. Per determinare gli *indici e le immagini di TIE legati alla respirazione*, l'operatore può anche selezionare un'*analisi basata sul tempo* (TB, time-based), per es. quando non è possibile rilevare facilmente i respiri. Le diverse *modalità analisi* selezionabili sono descritte in 9.7. Le sottosezioni 9.8, O e 9.10 descrivono gli *indici e le immagini di TIE legate alla respirazione*.

La possibilità di contrassegnare eventi individuati dall'operatore e le funzioni di salvataggio delle schermate su un'unità USB e di registrazione o esportazione dei dati su un'unità USB sono illustrate nelle sottosezioni 9.10 e 9.11.

9.1 Selezione di modelli di torace e polmoni estrapolati da TC specifici per il paziente

LuMon[™] System utilizza dei modelli di torace e polmoni estrapolati da TC (tomografia computerizzata) per ottimizzare le immagini misurate e visualizzate come descritto di seguito. Da un lato, è stato evidenziato che la ricostruzione delle *immagini di TIE* migliorate dal punto di vista anatomico è superiore alla ricostruzione non personalizzata [5]. Tuttavia, utilizzando *ROI del torace e dei polmoni* che corrispondono al modello di polmoni e torace che meglio si adatta ai dati oggettivi specifici del paziente, LuMon[™] System è in grado di determinare quali pixel dell'immagine rappresentino con maggiore probabilità le aree all'interno del torace del paziente e, soprattutto, quelle all'interno dei polmoni. In questo manuale i pixel situati all'interno della *ROI del torace* e della *ROI dei polmoni* (14.2). Occorre quindi sottolineare che, a eccezione dell'*immagine dinamica complessiva* (9.4), LuMon[™] System valuta unicamente l'impedenza dei *pixel dei polmoni* per determinare i dati visualizzati. L'*impedenza polmonare*, per esempio, corrisponde all'interno della *ROI dei polmoni* (14.2).

Nella configurazione per pazienti adulti/pediatrici, per i pazienti di sesso maschile e femminile sono disponibili diversi modelli di polmoni e torace estrapolati da TC che coprono un ampio intervallo di indici di massa corporea (IMC).

La

Figura 9-1 mostra i *contorni del torace e dei polmoni*, ovvero i bordi delle *ROI del torace e dei polmoni* per alcuni modelli. Come si vede negli esempi, i *contorni del torace e dei polmoni* sono diversi per i pazienti di sesso maschile e quelli di sesso femminile: per entrambi i sessi le misure e le forme corrispondenti dipendono principalmente dall'IMC. Poiché la larghezza del *contorno del torace* è visualizzata sempre con la stessa scala nelle *immagini di TIE*, la dimensione della *ROI dei polmoni* diminuisce all'aumentare dell'IMC, anche se in questo caso in realtà aumenta soprattutto la dimensione del torace. Per lo stesso motivo, le dimensioni e la forma dei *contorni del torace e dei polmoni* sono simili nei pazienti con IMC simile ma con altezze diverse.



Figura 9-1: Rappresentazione dei contorni del torace e dei polmoni associati a diversi modelli del torace e dei polmoni

Per selezionare il modello del torace e dei polmoni che meglio si adatta a uno specifico paziente nella configurazione per pazienti adulti/pediatrici, immettere il sesso, il peso effettivo (non quello ideale o quello della massa magra) e l'altezza nell'area 'paziente e cintura' della schermata ScoutView (Figura 6-7) quando si inizia il monitoraggio di un nuovo paziente (8.1). Nella configurazione per neonati/lattanti, viene utilizzato un unico modello di torace e polmoni estrapolato da TC e, di conseguenza, i *contorni di torace e polmoni* utilizzati per le diverse *immagini di TIE* sono identici per tutti i pazienti.

I modelli di torace e polmoni utilizzati da LuMon™ System presuppongono anche le specifiche posizioni dei 32 elettrodi collocati sul torace del paziente. Per ottenere dati ottimali è quindi estremamente importante applicare ai pazienti le cinture della misura consigliata nel modo corretto (8) e controllare regolarmente la posizione della cintura (almeno ogni 8 ore) durante il monitoraggio (8.4). Per evitare lo spostamento accidentale della cintura intorno al torace del paziente, che porterebbe gli elettrodi in posizioni indefinite, le cinture per pazienti adulti e pediatrici (SensorBelt /LuMon™ Belt Adult (5.3.1/Fehler! Verweisguelle konnte nicht gefunden werden.)) sono dotate di spalline. Le cinture per neonati e lattanti (LuMon™ Belt (5.3.2)) non sono dotate di spalline ed è quindi possibile che nei neonati e nei lattanti si verifichi una rotazione o uno spostamento accidentale della cintura intorno al torace rispetto alla posizione ottimale. Per valutare le posizioni degli elettrodi sul torace di neonati e lattanti il più accuratamente possibile, è quindi importante misurare e immettere il valore del cosiddetto 'spostamento cintura' nell'area 'paziente e cintura' della schermata ScoutView (Figura 6-7) quando si applica una cintura SensorBelt (8.1) o LuMon™ Belt (8.4), controllarlo regolarmente (almeno ogni 8 ore) e, se necessario, aggiornare il valore durante il monitoraggio (O). Inoltre, nella configurazione per neonati/lattanti, LuMon™ System tiene conto anche della misura della cintura collegata e della circonferenza sottoseno completa del paziente per determinare le posizioni degli elettrodi. Anche la circonferenza sottoseno completa deve essere misurata dall'operatore, quindi immessa nell'area 'paziente e cintura' della schermata ScoutView (Figura 6-7) quando si applica la cintura e si inizia il monitoraggio nella configurazione per neonati/lattanti (O).

9.2 Ruolo della posizione del paziente

È noto che i fenomeni fisiologici e fisiopatologici sono influenzati dalla forza di gravità (per es., [6]). Per agevolare l'utente fornendogli la possibilità di tenere conto più facilmente dell'influenza della forza di gravità sulla meccanica polmonare e sulla distribuzione della ventilazione durante la valutazione dei dati di monitoraggio visualizzati in tempo reale o esaminati successivamente nelle viste dei trend, LuMon[™] System misura, visualizza e registra continuamente la posizione del paziente (*rotazione* e *inclinazione*). Inoltre, LuMon[™] System tiene conto della *rotazione* misurata quando calcola i *Dependent Silent Spaces* (DSS), i *Non-Dependent Silent Spaces* (NSS) e le componenti orizzontale e verticale del *centro della ventilazione* [CoV(v) e CoV(h)]. Per questo scopo è presente un sensore di posizione nei connettori SensorBeltConnector (5.2.1) e nelle cinture LuMon[™] Belt (5.3.2/5.3.3).

Durante il monitoraggio del paziente

Per indicare la *rotazione* misurata, tutte le *immagini di T/E* e l'icona di 'collegamento della cintura/contatto con la cute/rotazione' nella barra di stato (6.6.1) ruotano insieme al paziente. L'*inclinazione* è indicata dall'icona di 'inclinazione' presente nella barra di stato (6.6.1) e nella schermata ScoutView (6.2). La Figura 9-2 illustra come la posizione del paziente viene indicata nella schermata ScoutView. La 'R' visualizzata accanto all'*immagine di T/E* indica il lato destro del paziente. Vedere 6.5.1 per una descrizione degli altri elementi e delle caratteristiche comuni delle *immagini di T/E*.

Figura 9-2: Rotazione e inclinazione indicate nella schermata ScoutView (6.2) per tre posizioni del paziente.



🗘 NOTA

La *rotazione* visualizzata e l'intervallo angolare indicato dallo stato dell'icona di inclinazione visualizzata (6.6.1) forniscono una stima approssimata della posizione del paziente con una tolleranza di +/-10°.

Come illustrato nella Figura 9-3 per la vista dei trend dell'area 'silent spaces' della schermata LuFuView, le *immagini di TIE* visualizzate nelle viste dei dettagli rimpicciolite della vista dei trend della schermata LuFuView (6.3.2, 6.3.4) mostrano la *rotazione* ai tempi T1 e T2. Nell'esempio mostrato, il paziente era in posizione supina al tempo T1 e in posizione laterale sinistra al tempo T2. Collocando i due contrassegni in corrispondenza di due punti temporali caratterizzati da una diversa *rotazione*, è possibile valutare l'effetto della variazione della vortazione della variazione della variazione della variazione della variazione della variazione della rotazione.

Figura 9-3: Indicazione della rotazione nelle viste dei trend della schermata LuFuView (6.3.2, 6.3.4).



Infine, è importante essere consapevoli che la suddivisione dei *silent spaces* in *Dependent Silent Spaces* (DSS) e *Non-Dependent Silent Spaces* (NSS), nonché la determinazione delle componenti orizzontale e verticale del *centro della ventilazione* [CoV(v) e CoV(h)] dipendono dalla *rotazione* visualizzata (vedere anche la Figura 9-17).

ATTENZIONE

Per evitare un'errata interpretazione dei risultati, tenere conto che i *Dependent Silent Spaces*, i *Non-Dependent Silent Spaces* le componenti orizzontale e verticale del *centro della ventilazione* [CoV(v) e CoV(h)] sono meno significativi quando il vettore di gravità è sostanzialmente perpendicolare rispetto alla sezione del torace esaminata, definita dal *piano della cintura*. Questo avviene, per esempio, se il paziente è in posizione eretta o seduto con il torso eretto.

9.3 Qualità dei dati di TIE calcolati

LuMon[™] System valuta continuamente la qualità dei *dati di TIE grezzi* acquisiti e di *indici, immagini di TIE* e *frequenza respiratoria* derivati da essi. I risultati di questa valutazione vengono utilizzati per stabilire la qualità dei *dati di TIE* visualizzati e/o per visualizzare eventuali messaggi di stato e diversi indicatori di qualità.

Poiché per generare i *dati di TIE* è importante che gli elettrodi siano completamente funzionali, LuMon™ System valuta continuamente il grado di qualità del contatto con la cute di tutti e 32 gli elettrodi integrati nella cintura e valuta ogni elettrodo mediante le categorie di contatto adeguato, scarso e insufficiente; l'ultima opzione corrisponde allo stato di *elettrodo non funzionante*. A causa dell'eccessiva impedenza dovuta al contatto con la cute, non è possibile effettuare misurazioni di TIE con *elettrodi non funzionanti*.

Come illustrato nella Figura 9-4, la qualità valutata del contatto tra cute e cintura intorno al torace viene visualizzata in due modi:

- Mediante quadranti composti da 8 elettrodi ciascuno visualizzati nell'icona di 'collegamento della cintura/contatto con la cute/rotazione' (6.6.1). I quadranti con:
 - Nessuno o un solo *elettrodo non funzionante* (e nessun altro *elettrodo non funzionante* negli altri quadranti) sono visualizzati in grigio
 - Un solo *elettrodo non funzionante* (e almeno un altro *elettrodo non funzionante* negli altri guadranti) sono visualizzati in giallo
 - o Almeno due *elettrodi non funzionanti* sono visualizzati in rosso
- Mediante i dodici segmenti di elettrodi disposti lungo il *contorno del torace* nell'*immagine dinamica complessiva* della schermata ScoutView (6.6.4). I segmenti di elettrodi:
 - o In cui tutti gli elettrodi hanno un contatto con la cute adeguato sono visualizzati in grigio
 - o In cui almeno un elettrodo ha un contatto con la cute scarso sono visualizzati in giallo
 - o In cui è presente almeno un *elettrodo non funzionante* (ovvero con un contatto con la cute insufficiente) sono visualizzati in rosso

Figura 9-4: Rappresentazione visiva della qualità del contatto con la cute lungo il perimetro del torace





La qualità del contatto con la cute è indicata dall'icona di 'collegamento della cintura/contatto con la cute/rotazione' (6.6.1). Nell'esempio mostrato, sono presenti almeno due *elettrodi non funzionanti* nel quadrante ventrale destro. Qualità del contatto con la cute indicata lungo il *contorno del torace* nell'*immagine dinamica complessiva* della schermata ScoutView (6.6.4). Nell'esempio mostrato, sono presenti due segmenti di elettrodi con almeno un *elettrodo non funzionante* e un segmento con almeno un elettrodo con contatto con la cute scarso.

Maggiore è il numero di *elettrodi non funzionanti* presenti nella cintura, meno misurazioni di tensione ha a disposizione LuMon[™] System per generare ogni fotogramma delle *immagini di TIE*. L'icona di 'stato della qualità del segnale' (6.6.1) mostra l'*indice di qualità del segnale*, ovvero il numero di misurazioni di tensione utilizzabili per ogni fotogramma espresso come frazione delle misurazioni di tensione possibili. È possibile effettuare il monitoraggio se la qualità del segnale è buona, adeguata o scarsa. Se è insufficiente, non è possibile effettuare il monitoraggio. Questo si verifica se è presente un numero di *elettrodi non funzionanti* maggiore di quello che LuMon[™] System può compensare oppure quando LuMon[™] System sta effettuando una calibrazione dopo una variazione significativa della qualità del contatto tra cute e cintura o una variazione del numero di *elettrodi non funzionanti* (4.3, 6.6.4).

Se il monitoraggio non può essere effettuato (per es., se sono presenti troppi *elettrodi non funzionanti*, durante la calibrazione del sistema (6.6.4), quando non vi sono connettori per cinture né cinture collegati (0) oppure in caso di errori o guasti del sistema (6.6.2)) LuMon™ System considera non validi tutti i *dati di TIE* visualizzati e

- Visualizza gli elementi comuni a tutte le *immagini di TIE* sfuocati (6.5.1)
- Interrompe l'aggiornamento/la visualizzazione dell'*immagine dinamica complessiva* e del pletismogramma
- Continua a visualizzare le *immagini di distensione* e *silent spaces* relative agli ultimi valori misurati, i
 relativi istogrammi e barre e i valori di *indici* e *frequenza respiratoria* per un massimo di 40 secondi.
 Successivamente, le *immagini della distensione* e *silent spaces*, i relativi istogrammi e barre e tutti gli *indici* vengono eliminati dallo schermo e l'ultimo valore della *frequenza respiratoria* misurato viene
 sostituito con un trattino "-".

Quando le condizioni consentono il monitoraggio ma LuMon[™] System non riesce a rilevare un respiro (9.5) o se la *frequenza respiratoria* è al di fuori dell'intervallo di visualizzazione specificato (13.1), l'ultimo valore della *frequenza respiratoria* continua a essere visualizzato per un massimo di 40 secondi, quindi viene sostituito con un trattino "-" in tutte le *modalità analisi.* In tal caso il LuMon[™] Monitor si utilizza in *modalità BB*, le immagini della *distensione* e dei *silent spaces* corrispondenti agli ultimi valori misurati e i relativi istogrammi e barre, oltre a tutti i valori degli *indici*, continuano a essere visualizzati per un massimo di 40 secondi, quindi vengono tutti eliminati dallo schermo.

9.4 Immagini dinamiche complessive e pletismogramma

La vista dei dettagli della schermata VentView (6.4.1) e la schermata VentView minimizzata (Figura 6-1) mostrano le *immagini dinamiche complessive* e il *pletismogramma*. Le *immagini dinamiche complessive* sono visualizzate anche nella schermata ScoutView (Figura 6-6). Il *pletismogramma* è visualizzato con una scala automatica. L'intervallo di tempo visualizzato per il *pletismogramma* può essere modificato scegliendo un valore compreso tra 10 secondi e 5 minuti (Tabella 6-8).

Circa 50 volte al secondo, LuMon[™] System estrapola la distribuzione dell'impedenza all'interno della *regione di sensibilità TIE* dai *dati di TIE grezzi* acquisiti, traccia una mappa della distribuzione dell'impedenza sul *piano della cintura*, quindi visualizza la distribuzione dell'impedenza regionale risultante nella *ROI del torace* sotto forma di una serie di *immagini dinamiche complessive* in continuo aggiornamento, la cui sequenza crea una sorta di filmato. Per motivi di visualizzazione, le singole *immagini dinamiche complessive* (Figura 9-5) mostrano la distribuzione dell'impedenza regionale all'interno della *ROI del torace* rispetto a una distribuzione di impedenza basale variabile utilizzando colori scuri nello spettro del blu per indicare le differenze di impedenza minori e colori più chiari tendenti al bianco per indicare le differenze di impedenza più elevate rispetto al basale.

Figura 9-5: Esempio di immagine dinamica complessiva (singolo fotogramma).



🕸 ΝΟΤΑ

I *contorni dei polmoni* sono sovrapposti alle *immagini dinamiche complessive* per visualizzare meglio la *rotazione*. Poiché le variazioni di impedenza legate alla respirazione dovrebbero verificarsi principalmente entro la *ROI dei polmoni*, la visualizzazione dei *contorni dei polmoni* nelle *immagini dinamiche complessive* è ancora più utile per valutare la qualità/plausibilità della misurazione (9.3).

Le variazioni di colore risultanti che si possono osservare nella visualizzazione tipo filmato delle *immagini dinamiche complessive* mostrano le variazioni nel tempo dell'impedenza regionale entro i limiti della *ROI del torace*. Per esempio, nella parte inferiore della Figura 9-6 sono illustrate le tipiche variazioni di colore osservabili nelle *immagini dinamiche complessive* durante un esempio di respiro con respirazione normale, ovvero con frequenza e volume inspiratorio relativamente costanti, che determinano una ventilazione minuto normale. All'inizio dell'inspirazione (immagine più a sinistra) tutti i pixel dell'immagine sono abbastanza scuri. Durante l'inspirazione, la maggior parte dei pixel all'interno o nelle vicinanze dei *contorni dei polmoni* diventano gradualmente più chiari e raggiungono il loro colore più chiaro alla fine dell'inspirazione (immagine al centro). Durante la successiva espirazione, i pixel diventano progressivamente più scuri e alla fine dell'espirazione (immagine più a destra) tutti i pixel dell'immagine sono di nuovo di colore scuro.

Figura 9-6: Immagini dinamiche complessive e pletismogramma associato durante un respiro di esempio (vedere testo).



- Inspirazione
- Espirazione

В

Il *pletismogramma* visualizzato sopra alle cinque *immagini dinamiche complessive* nella Figura 9-6 mostra come varia l'*impedenza polmonare* nel corso del medesimo respiro di esempio descritto sopra. Partendo da un valore minimo all'inizio dell'inspirazione, l'*impedenza polmonare* aumenta durante l'inspirazione fino a raggiungere un massimo alla fine dell'inspirazione. Durante l'espirazione, l'*impedenza polmonare* diminuisce fino a raggiungere un nuovo minimo alla fine dell'espirazione.

È noto [4] che le variazioni dell'impedenza all'interno del torace, e in particolare nelle aree rappresentate dalla *ROI dei polmoni*, sono provocate soprattutto dalla funzionalità polmonare (ovvero dall'aria che fluisce nei polmoni, si distribuisce al loro interno e ne fuoriesce) e, in misura minore, dall'attività cardiaca e dalla perfusione. Per questo motivo, nel caso di una respirazione normale come nell'esempio mostrato nella Figura 9-6, le variazioni di colore osservabili nella visualizzazione tipo filmato delle *immagini dinamiche complessive* possono essere messe in relazione con le variazioni regionali del volume/del contenuto di aria all'interno dei polmoni. Analogamente, le variazioni dell'*impedenza polmonare* nel tempo visualizzate nel *pletismogramma* sono, nel caso di una respirazioni e le espirazioni, come mostrato nella Figura 9-7, il *pletismogramma* mostra effettivamente variazioni corrispondenti dell'*impedenza polmonare*, che aumenta all'aumentare del volume dei polmoni e viceversa. Durante un'espirazione in presenza della pressione ambientale, i minimi locali osservabili nel *pletismogramma* saranno legati, per esempio, alla capacità funzionale residua (FRC) in caso di respirazione normale o al volume residuo (RV) dopo un'espirazione forzata completa.

Figura 9-7: Rappresentazione dei volumi dei polmoni durante la respirazione normale e durante inspirazione ed espirazione completa forzata (immagine adattata da [8]). L'impedenza polmonare misurata aumenta con il volume dei polmoni, e viceversa.



Le variazioni dell'*impedenza polmonare* legate all'attività cardiaca hanno un valore pari a circa 1/10 dell'entità delle variazioni dell'*impedenza polmonare* provocate dalla normale respirazione, quindi anch'esse possono essere visibili nel *pletismogramma*. Questo fenomeno è visibile nella Figura 9-6, in cui le variazioni dell'*impedenza polmonare* minori sono sovrapposte alla variazione dell'*impedenza polmonare* determinata da un respiro in condizioni di respirazione normale. È abbastanza evidente che con la riduzione del volume corrente aumenterà gradualmente l'entità delle variazioni dell'*impedenza polmonare* legate all'attività cardiaca in rapporto a quelle legate alla respirazione. Le variazioni dell'*impedenza polmonare* legate all'attività cardiaca dominano tipicamente il *pletismogramma* nel caso di volumi correnti molto ridotti o assenti (situazione che può verificarsi per esempio in pazienti con respiro molto poco profondo, in pazienti ventilati a frequenze superiori a pochi Hz, pazienti che utilizzano un supporto polmonare extracorporeo o durante apnee opause respiratorie).

ATTENZIONE

Per non interpretare i risultati in modo errato occorre sapere che in alcune situazioni le variazioni dell'*impedenza polmonare* visualizzate dal *pletismogramma* possono essere legate non tanto alla respirazione quanto ad altre fonti quali l'attività cardiaca; per questo motivo è bene non affidarsi unicamente alla rappresentazione visiva del *pletismogramma*, ovvero della *curva* dell'*impedenza polmonare*, per ottenere informazioni sulla respirazione.

🔶 NOTA

Poiché il LuMon[™] Monitor visualizza il *pletismogramma* con una scala automatica, mostra solo le variazioni relative dell'*impedenza polmonare*. Di conseguenza, non viene visualizzata l'entità assoluta delle variazioni dell'*impedenza polmonare* relative all'attività respiratoria o cardiaca, tuttavia è possibile visualizzare la dimensione relativa dell'una rispetto all'altra.

🔶 nota

Se non si riesce a stabilire con certezza se le variazioni dell'*impedenza polmonare* visualizzate nel *pletismogramma* siano prevalentemente legate alla respirazione, all'attività cardiaca o miste, è possibile confrontare il *pletismogramma* con altre *curve* relative alla respirazione o all'attività cardiaca dello stesso paziente rilevate da altri dispositivi come ventilatori o monitor paziente.

🗘 NOTA

Poiché il LuMon[™] Monitor filtra parzialmente le frequenze superiori a pochi hertz, il *pletismogramma* visualizzato sul LuMon[™] Monitor non mostra i ridotti volumi correnti tipicamente visibili in caso di pazienti sottoposti a ventilazione oscillatoria ad alta frequenza (HFOV) o ventilati con altre modalità di ventilazione ad alta frequenza.

🔶 ΝΟΤΑ

La capacità di LuMon[™] System di rilevare le variazioni del volume dei polmoni dipende dalla dimensione dei polmoni rispetto al torace. Poiché questo rapporto è simile in tutte le fasce di età, LuMon[™] System è in grado di rilevare variazioni assolute del volume dei polmoni molto più piccole nei neonati rispetto a quanto sia in grado di fare nei pazienti adulti.

9.5 Rilevamento dei respiri

Per identificare i respiri, LuMon[™] System valuta continuamente l'andamento del *pletismogramma* indipendentemente dalla *modalità analisi* selezionata (9.7). Come si può vedere nella Figura 9-7, il *pletismogramma* dovrebbe visualizzare un aumento durante la fase inspiratoria di un respiro e una diminuzione durante la fase espiratoria. Le coppie di aumenti e diminuzioni consecutivi presenti nel *pletismogramma* sono i potenziali respiri. Quelle che soddisfano una serie di criteri predefiniti vengono considerate respiri, le altre vengono ignorate. Come mostrato nella Figura 9-8, in *modalità BB* (9.7.1) il LuMon[™] Monitor contrassegna l'ultimo respiro rilevato nel *pletismogramma* con due linee continue verticali di colore nero.

I criteri predefiniti che LuMon[™] System utilizza per rilevare i respiri sono selezionati in modo che, nei pazienti ventilati meccanicamente o nei pazienti che respirano spontaneamente con pattern respiratori regolari caratterizzati da frequenze respiratori e volumi correnti regolari, sostanzialmente tutte le coppie di aumenti e diminuzioni consecutivi presenti nel *pletismogramma* siano ritenute dei respiri. Se, tuttavia, il *pletismogramma* mostra pattern respiratori che presentano variazioni (significative) dell'ampiezza e/o della frequenza, solo un numero variabile delle coppie identificate (da molte a quasi nessuna) verrà valutato come respiro e può risultare difficile rilevare i respiri in modo affidabile. Questo può avvenire in pazienti che respirano spontaneamente con frequenza respiratoria irregolare e/o volumi correnti variabili oppure in pazienti con respiri poco profondi. Se nel *pletismogramma* sono presenti pattern respiratori molto deboli o non è presente alcun pattern respiratorio chiaro e il grafico è invece dominato da variazioni dell'*impedenza polmonare* non legate alla respirazione, come per esempio le variazioni dell'*impedenza polmonare* legate all'attività cardiaca, LuMon™ System generalmente non rileva alcun respiro. Questo può verificarsi, per esempio, in pazienti con respiri molto poco profondi, in pazienti ventilati a frequenze superiori a pochi Hz, pazienti che utilizzano un supporto polmonare extracorporeo o durante apnee o pause respiratorie.

Figura 9-8: Visualizzazione dell'ultimo respiro rilevato nel pletismogramma (solo in modalità BB).



Minimo \rightarrow Fine dell'espirazione precedente e inizio dell'inspirazione

- Massimo \rightarrow Fine dell'inspirazione e inizio dell'espirazione Minimo \rightarrow Fine dell'espirazione e inizio dell'inspirazione
- successiva Variazioni dell'*impedenza polmonare* legate alla respirazione
- Variazioni dell'*impedenza polmonare* legate all'attività cardiaca (qui circa 6 volte inferiori rispetto alle variazioni legate alla respirazione)

9.6 Frequenza respiratoria

La vista dei dettagli della schermata VentView (6.4.1) e la schermata VentView minimizzata (Figura 6-1) mostrano la *frequenza respiratoria* (RRi). La vista dei trend della schermata VentView fornisce il trend della RRi visualizzato con una scala automatica (6.4.2).

In base ai respiri rilevati (9.5) LuMon™ System calcola e visualizza la RRi indipendentemente dalla *modalità analisi* selezionata (9.7). Il calcolo di un valore della *frequenza respiratoria* richiede almeno la rilevazione di almeno tre respiri consecutivi simili tra loro: il valore di RRi visualizzato è la media mobile degli ultimi quattro respiri rilevati.

Quando LuMon[™] System non è n grado di rilevare un respiro, per esempio se il paziente ha una respirazione molto poco profonda o se la *frequenza respiratoria* calcolata è al di fuori dell'intervallo di visualizzazione specificato (13.1), l'ultimo valore calcolato della *frequenza respiratoria* continua a essere visualizzato per un massimo di 40 secondi, quindi viene sostituito con un trattino "-" in tutte le *modalità analisi.*

9.7 Modalità analisi

È possibile selezionare la modalità analisi nella schermata ScoutView (Figura 6-6).

LuMon™ System è provvisto di tre modalità regolabili dall'operatore per l'analisi del *pletismogramma*, nello specifico per determinare i punti temporali di fine espirazione e di fine inspirazione necessari per calcolare gli *indici e le immagini di TIE legati alla respirazione* oltre alla media del *pletismogramma* relativa a un *intervallo di analisi.* Inoltre, la quantità di *dati di TIE* disponibili dipende dalla *modalità analisi* selezionata. Le *modalità analisi* disponibili sono la modalità *basata sui respiri* (BB) e le modalità *basate sul tempo* (TB-I e TB-II); la *modalità BB* è la modalità predefinita all'avvio.

È importante verificare l'adeguatezza della modalità analisi selezionata

- Dopo aver iniziato il monitoraggio (8)
- Durante il monitoraggio del paziente (9) prima di valutare le *gli indici e le immagini di TIE relativi alla respirazione* o almeno ogni 8 ore
- Quando si esaminano i dati dei trend

La sottosezione 5 e in particolare la Tabella 8-1 forniscono ulteriori linee guida.

🔶 NOTA

•

Gli *indici e le immagini di TIE relativi alla respirazione* sono disponibili nella *modalità BB* e nella *modalità TB-I*, ma quelli ottenuti con la *modalità BB* possono differire da quelli ottenuti con la *modalità TB-I*. Infine, gli *indici e le immagini di TIE legate alla respirazione* non sono disponibili nella *modalità TB-II*, al loro posto viene infatti visualizzata l'*aerazione*.

🗘 NOTA

Indipendentemente dalla *modalità analisi* attualmente selezionata, LuMon™ System analizza costantemente in background i *dati di TIE grezzi* acquisiti con tutte le *modalità di analisi* e salva oppure restituisce i risultati ottenuti con ciascuna modalità. La scelta della *modalità analisi* determina unicamente la modalità i cui risultati calcolati vengono visualizzati in tempo reale e presentati nella vista dei trend per essere esaminati. Se si seleziona una *modalità analisi* è quindi comunque possibile esaminare in ogni momento i risultati ottenuti con le altre modalità analisi selezionata si rivelasse inadeguata durante un episodio di monitoraggio, questa funzione consente di esaminare i dati dei trend calcolati con una diversa *modalità analisi*, potenzialmente più appropriata, relativi all'episodio di monitoraggio corrispondente.

9.7.1 Caratteristiche principali della modalità BB

Nella *modalità BB* l'*intervallo di analisi* corrisponde alla durata dei cicli respiratori rilevati. L'inizio e la fine dell'ultimo respiro rilevato sono contrassegnati sul *pletismogramma* (Figura 9-9) da due linee continue verticali di colore nero. Queste due linee identificano anche i due punti temporali di fine espirazione più recenti. La linea tratteggiata verticale di colore nero identifica il punto temporale di fine inspirazione dell'ultimo respiro rilevato. I valori corrispondenti del *pletismogramma* sono l'*impedenza polmonare di fine espirazione* (EELI) e l'*impedenza polmonare di fine inspirazione* (EELI) e l'*impedenza polmonare di fine inspirazione* (EELI) e S.

Figura 9-9: Contrassegni sul pletismogramma in modalità BB



Nella modalità BB, tutti gli indici e le immagini di TIE legati alla respirazione vengono calcolati per ogni respiro rilevato. I dati calcolati comprendono immagine della distensione, immagine dei silent spacese indici come EELI,

EILI, *spazi polmonari funzionali, silent spaces, Dependent Silent Spaces, Non-Dependent Silent Spaces e centro della ventilazione* (9.8, 0, 9.10).

9.7.2 Caratteristiche principali della modalità TB-I

Nella *modalità TB-I* l'*intervallo di analisi* ha una durata prefissata di 15 secondi. L'ultimo *intervallo di analisi* completato è contrassegnato sul *pletismogramma* (Figura 9-10) da due linee continue verticali di colore nero. Due linee tratteggiate verticali di colore nero identificano invece il minimo e il massimo del *pletismogramma* nell'ultimo *intervallo di analisi* completato. I minimi e i massimi compresi negli *intervalli di analisi* possono essere raggiunti in qualunque ordine. Supponendo che il massimo e il minimo contrassegnati siano comunque legati ai respiri, vengono interpretati come punti temporali di fine espirazione e di fine inspirazione, non necessariamente relativi allo stesso respiro; i valori corrispondenti nel *pletismogramma* vengono interpretati come *impedenza polmonare di fine espirazione* (ELLI) (9.8).

Figura 9-10: Contrassegni sul pletismogramma in modalità TB-I





Variazioni dell'*impedenza polmonare* irregolari e legate alla respirazione, variazioni legate all'attività cardiaca non visibili: vedere esempio (c) nella Tabella 8-1 Variazioni dell'*impedenza polmonare* deboli e regolari, variazioni legate all'attività cardiaca e alla respirazione visibili: vedere esempio (d) nella Tabella 8-1

A. Ultimo *intervallo di analisi* completato (della durata di 15 secondi)

B. Minimo nell'ultimo *intervallo di analisi* completato (in *modalità TB-I*si suppone che sia legato alla respirazione) → Impedenza polmonare di fine espirazione (EELI)

C. Massimo nell'ultimo *intervallo di analisi* completato (in *modalità TB-*/si suppone che sia legato alla respirazione) \rightarrow Impedenza polmonare di fine inspirazione (EILI)

Nella modalità TB-I, tutti gli indici e le immagini di TIE legati alla respirazione vengono calcolati per ogni intervallo di analisi, ovvero ogni 15 secondi. I dati calcolati comprendono immagine della distensione, immagine dei silent spaces e indici come EELI, EILI, spazi polmonari funzionali, silent spaces, Dependent Silent Spaces, Non-Dependent Silent Spaces centro della ventilazione (9.8, 0, 9.10).

ATTENZIONE

Nella *modalità TB-I* si suppone che i valori minimi e massimi e, di conseguenza, le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima rilevate entro gli *intervalli di analisi*, siano correlati alla respirazione, e in particolare ai punti temporali di fine espirazione e fine inspirazione, indipendentemente dall'entità o dalla frequenza delle variazioni dell'*impedenza polmonare*. Per evitare un'errata interpretazione dei dati, tenere conto del fatto che per questa ragione è possibile che le *immagini di TIE relative alla respirazione e gli indici* generati nella *modalità TB-I* non siano sempre significativi a livello fisiologico.

9.7.3 Caratteristiche principali della modalità TB-II

Nella *modalità TB-II* l'*intervallo di analisi* ha una durata prefissata di 15 secondi. L'ultimo *intervallo di analisi* completato è contrassegnato sul *pletismogramma* (Figura 9-11) da due linee continue verticali di colore nero. Una linea tratteggiata verticale di colore nero identifica invece il minimo e una seconda linea tratteggiata verticale di colore nero identifica il massimo del *pletismogramma* nell'ultimo *intervallo di analisi* completato. Nella *modalità TB-II* gli *indici e le immagini di TIE legati alla respirazione* non sono disponibili e, di conseguenza, non è possibile accedere alla schermata LuFuView (O). Viene invece determinata ogni 15 secondi l'*aerazione*, ovvero la media dell'*impedenza polmonare* calcolata su un *intervallo di analisi*. Si sottolinea che, a scopo informativo, nella Figura 9-11 è presente una linea tratteggiata orizzontale di colore nero che indica l'*aerazione*, tuttavia l'*aerazione* non è riportata sul *pletismogramma* del LuMon[™] Monitor.
Figura 9-11: Contrassegni sul pletismogramma in modalità TB-II



A. Ultimo *intervallo di analisi* completato (della durata di 15 secondi)

- B. Minimo nell'ultimo *intervallo di analisi* completato (nella modalità TB-II si assume che non sia legato alla respirazione)
- C. Massimo nell'ultimo *intervallo di analisi* completato (nella modalità TB-II si assume che non sia legato alla respirazione)

D. Aerazione (impedenza polmonare media) nell'ultimo intervallo di analisi completato, mostrata qui a scopo informativo ma non visualizzata nella GUI del LuMon™ Monitor

9.8 Trend di EELI, EILI e aerazione

II LuMon[™] Monitor visualizza solo i trend di *impedenza polmonare di fine espirazione* (EELI), *impedenza polmonare di fine inspirazione* (EILI) e *aerazione*, i rispettivi valori in tempo reale non sono visualizzati. Nella *modalità BB e TB-I*, la vista dei trend della schermata VentView (6.4.2) mostra i trend di EELI, EILI e *frequenza respiratoria* (RRi); nella *modalità TB-I*/mostra invece i trend di *aerazione* RRi.

Il valore di EELI corrisponde al minimo dell'*impedenza polmonare* negli *intervalli di analisi* e viene interpretato come l'*impedenza polmonare* nei punti temporali di fine espirazione. Il valore di EELI è legato al volume polmonare di fine espirazione (EELV) se si espira in presenza di una PEEP ed equivale, in caso di espirazione alla pressione ambientale, alla capacità funzionale residua (FRC) se si respira normalmente, mentre equivale al volume residuo (RV) in condizioni di espirazione forzata (Figura 9-7). Analogamente, il valore di EILI corrisponde al massimo dell'*impedenza polmonare* negli *intervalli di analisi* e viene interpretato come l'*impedenza polmonare* nei punti temporali di fine inspirazione. Il valore di EILI è legato al volume polmonare di fine inspirazione, quindi la differenza tra EILI ed EELI è legata al volume corrente. Infine, l'*aerazione* è l'*impedenza polmonare* media calcolata sugli *intervalli di analisi* e viene polmonare medio.

Nella modalità BB, come illustrato nella Figura 9-9 per l'ultimo respiro rilevato, EELI corrisponde all'*impedenza polmonare* misurata all'inizio e alla fine dei respiri rilevati, ovvero rispettivamente nei punti temporali di inizio inspirazione e di fine espirazione. EILI corrisponde invece all'*impedenza polmonare* misurata nei punti temporali dei respiri rilevati corrispondenti rispettivamente alla fine dell'inspirazione e all'inizio dell'espirazione. Nella *modalità BB*, EELI ed EILI vengono determinati per ogni respiro.

Nella modalità TB-I, come illustrato nella Figura 9-10 per l'ultimo *intervallo di analisi* completato, EELI ed EILI corrispondono rispettivamente al minimo e al massimo del *pletismogramma* negli *intervalli di analisi*. I minimi e i massimi compresi negli *intervalli di analisi* possono essere raggiunti in qualunque ordine. Si suppone comunque che siano legati alla respirazione e che corrispondano ai punti temporali di fine espirazione e di fine inspirazione, non necessariamente relativi allo stesso respiro. Nella *modalità TB-I* EELI ed EILI vengono determinati ogni 15 secondi, ovvero anche se le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima rilevate negli *intervalli di analisi* non sono legate alla respirazione. Occorre essere consapevoli che, in tal caso, è possibile che EELI ed EILI non siano sempre significativi dal punto di vista fisiologico. Inoltre, occorre sapere che i valori di EELI ed EILI ottenuti con la *modalità TB-I*.

Nella modalità TB-II, come illustrato nella Figura 9-11 per l'ultimo *intervallo di analisi* completato, viene determinata ogni 15 secondi l'*aerazione*, ovvero l'*impedenza polmonare* media calcolata sugli *intervalli di analisi*.

Come illustrato nella Figura 9-12, la vista dei trend della schermata VentView (6.4.2) visualizza i trend di EELI, EILI e RRi nelle *modalità BB* e *TB-1*. Nel grafico più in alto, il bordo superiore della zona ombreggiata e la linea più in alto rappresentano rispettivamente i trend di EELI ed EILI. La linea nella parte inferiore del grafico è il trend della RRi. Un aumento o una diminuzione di EELI e/o EILI è legata a un aumento o a una diminuzione del volume polmonare di fine espirazione e/o del volume polmonare di fine inspirazione. La differenza tra i trend di EILI e di EELI è legata alla *variazione corrente* (TVi), ovvero la variazione dell'*impedenza polmonare* dovuta alla ventilazione corrente. Un aumento o una diminuzione di questa differenza corrisponde a un aumento o a una diminuzione del volume to e una diminuzione di questa differenza corrisponde a un aumento o a una diminuzione del volume te di mante di fine espirazione e/o a una diminuzione di questa differenza corrisponde a un aumento o a una diminuzione del volume te di questa differenza corrisponde a un aumento o a una diminuzione del volume corrente.



Figura 9-12: Trend di EELI, EILI e RRi visualizzati nella vista dei trend della schermata VentView nelle modalità BB e TB-

Nella *modalità TB-II*, come illustrato nella Figura 9-13, la vista dei trend della schermata VentView (6.4.2) contiene i trend di *Aerazione* e RRi. L'*aerazione* è rappresentata nella parte alta del grafico e la RRi nella parte bassa. Un aumento o una diminuzione dell'*aerazione* rappresenta un aumento o una diminuzione del volume polmonare medio.





9.9 Immagine della distensione: distensione relativa del volume corrente

La vista dei dettagli dell'area 'distensione' (6.3.1) della schermata LuFuView visualizza l'*immagine della distensione*, mostra il relativo istogramma della *distensione relativa del volume corrente* pesata e i quartili della *distensione relativa del volume corrente* pesata. La vista dei trend dell'area 'distensione' (6.3.2) della schermata LuFuView fornisce i trend dei quartili della *distensione relativa del volume corrente* pesata, ovvero del suo centro e della sua estensione.

Come illustrato nella Figura 9-14, viene derivata un' immagine della distensione per ogni intervallo di analisi.

- Prima occorre sottrarre la distribuzione di EELI (sulla destra) dalla distribuzione di EILI (sulla sinistra), ottenendo come risultato intermedio la variazione della distribuzione dell'*impedenza polmonare* tra i due punti temporali.
- Quindi, occorre normalizzare la variazione di impedenza relativa a ciascun *pixel dei polmoni* rispetto alla massima variazione di impedenza dei *pixel dei polmoni*.

Nell'esempio mostrato nella Figura 9-14, è rappresentato il calcolo dell'*immagine della distensione* in *modalità BB*, ovvero si prende l'ultimo respiro rilevato come *intervallo di analisi* attuale e si sottrae la distribuzione di EELI precedente dalla distribuzione di EILI associata.

Si definisce distensione relativa del volume corrente (RTS) il valore dei pixel dei polmoni nell'immagine della distensione così calcolata, ovvero la variazione dell'impedenza nei pixel dei polmoni dovuta alla ventilazione corrente normalizzata rispetto alla variazione massima dell'impedenza nei pixel dei polmoni. L'immagine della distensione rappresenta quindi la distribuzione regionale della distensione relativa del volume corrente all'interno della ROI dei polmoni.

Figura 9-14: Illustrazione del concetto di immagine della distensione. Il calcolo è descritto nel testo.



Nella modalità BB, per ogni respiro rilevato viene determinata un'*immagine della distensione*, la quale è legata alla distribuzione regionale del volume corrente inspirato all'interno dei polmoni durante quel respiro.

Nella modalità TB-I, ogni 15 secondi viene determinata un'*immagine della distensione*, la quale è legata alla distribuzione regionale della maggiore variazione di volume polmonare che costituisce un'approssimazione della distribuzione regionale del volume corrente (inspirato o espirato) negli intervalli da 15 secondi. Occorre essere consapevoli che nella *modalità TB-I, le immagini della distensione* vengono calcolate anche se le variazioni dell'*impedenza polmonare* massima rilevate negli intervalli di 15 secondi non sono legate alla respirazione. In tal caso, è possibile che le *immagini della distensione* non siano sempre significative dal punto di vista fisiologico. Inoltre, occorre sapere che le *immagini della distensione* ottenute con la *modalità BB* possono essere diverse da quelle ottenute con la *modalità TB-I.*

L'immagine della distensione (Figura 9-15) ha valori dei pixel dei polmoni compresi fra 0 e 100% suddivisi in dieci gruppi con larghezza pari al 10% caratterizzati da distensione relativa del volume corrente simile. I gruppi con valori elevati di distensione relativa del volume corrente, che corrispondono a una ventilazione migliore, sono mostrati in sfumature di viola, mentre quelli con distensione relativa del volume corrente ridotta sono visualizzati in sfumature di grigio. Per visualizzare il contributo di ogni gruppo alla variazione dell'impedenza polmonare tra i punti temporali di fine inspirazione e fine espirazione, viene visualizzato l'istogramma della distensione relativa del volume corrente pesata, costituito da un grafico a dieci barre sulla destra dell'immagine della distensione. Ogni barra rappresenta un gruppo di pixel dei polmoni con distensione relativa del volume corrente simile: la prima barra mostra i pixel dei polmoni con valori di distensione relativa del volume corrente compresi tra 0% e 10% mentre per l'ultima barra i valori sono compresi tra 90% e 100%. L'altezza di ogni barra corrisponde alla '% modifica impedenza relativa' o, in altre parole, al contributo in percentuale del gruppo alla variazione totale dell'*impedenza polmonare* dovuta alla ventilazione corrente. I *pixel dei polmoni* corrispondenti alla prima barra, evidenziati con un ovale nella Figura 9-15, costituiscono i cosiddetti silent spaces, che rappresentano le regioni all'interno dei polmoni che mostrano variazioni di impedenza minime o nulle. Il resto dei pixel dei polmoni costituisce i cosiddetti spazi polmonari funzionali (FLS), legati al concetto di dimensione polmonare funzionale [1]. Il primo quartile (al 25%), la mediana e il terzo quartile (al 75%) della distensione relativa del volume corrente pesata visualizzati al di sopra dell'istogramma a dieci barre forniscono un riepilogo dei dati statistici relativi al centro e all'estensione della distensione relativa del volume corrente pesata.

Figura 9-15: Esempio di un'immagine della distensione con il corrispondente istogramma della distensione relativa del volume corrente pesata.



9.10 Centro della ventilazione, silent spaces e spazi polmonari funzionali

La vista dei dettagli dell'area 'silent spaces' della schermata LuFuView (6.3.3) visualizza l'*immagine dei silent spaces*, il *centro della ventilazione omogenea*, il *centro della ventilazione* e l'*orizzonte della ventilazione*. Inoltre, contiene la barra degli *spazi polmonari funzionali* e la barra dei *silent spaces*. Nella vista dei trend dell'area 'silent spaces' della schermata LuFuView (6.3.4) sono riportati i trend relativi agli *spazi polmonari funzionali* (FLS), ai *Dependent Silent Spaces* (DSS), ai *Non-Dependent Silent Spaces* (NSS) e alla componente verticale del *centro della ventilazione* [CoV(v)].

Osservando l'*immagine della distensione* (O), l'*immagine dei silent spaces* corrispondente visualizzata sulla sinistra della Figura 9-16 viene ottenuta semplicemente visualizzando in color magenta tutti i *pixel dei polmoni* con valori di RTS minori o uguali al 10% e in grigio tutti gli altri *pixel dei polmoni*. L'*immagine dei silent spaces* risultante mostra quindi rispettivamente in color magenta e grigio la distribuzione regionale dei *silent spaces* e degli *spazi polmonari funzionali* all'interno della *ROI dei polmoni*. I *silent spaces* rappresentano le zone polmonari con variazioni di impedenza ridotte o nulle durante la respirazione. Queste aree dovrebbero quindi rappresentare la percentuale delle regioni polmonari poco o per nulla ventilate, ovvero ipoventilate. Analogamente, gli *spazi polmonari funzionali* rappresentano le aree polmonari con variazioni di impedenza non trascurabili durante la respirazione. Queste aree dovrebbero quindi rappresentano le aree polmonari con variazioni di impedenza non trascurabili durante la respirazione. Queste aree dovrebbero quindi rappresentare la percentuale di regioni polmonari ventilate e, di conseguenza, sono legate alla dimensione polmonare funzionale [1], ovvero la percentuale della parte ventilata restante dei polmoni che a volte viene denominata dimensione del volume polmonare disponibile.

Figura 9-16: Esempio di immagine dei silent spaces, barra degli spazi polmonari funzionali (FLS) e barra dei silent spaces.



A partire dall'*immagine della distensione* è anche possibile calcolare il *centro della ventilazione* (*CoV*) pesando ciascun valore della *distensione relativa del volume corrente dei pixel dei polmoni.* Il CoV corrisponde quindi al *centro geometrico pesato della distribuzione della ventilazione* nella *ROI dei polmoni.* All'interno della sezione trasversale del torace esaminata, il CoV è un punto la cui posizione indica in quali regioni polmonari avviene prevalentemente la ventilazione [3]. Nella Figura 9-16 il CoV è rappresentato dal punto biancastro sovrapposto all'*immagine dei silent spaces.* A scopo di confronto, viene calcolato e visualizzato sotto forma di cerchio vuoto di colore grigio anche il *centro della ventilazione omogenea (CoV^{nom})*, ovvero il CoV nell'eventualità in cui la ventilazione sia distribuita in modo omogeneo nella *ROI dei polmoni.*

La linea orizzontale biancastra perpendicolare al vettore di gravità che attraversa il CoV rappresenta l'*orizzonte della ventilazione* (HoV). L'HoV suddivide l'immagine in zone non dipendenti (parte superiore dell'immagine) e zone dipendenti (parte inferiore dell'immagine). Allo stesso modo, i *silent spaces* situati al di sotto dell'*orizzonte della ventilazione* vengono definiti *Dependent Silent Spaces* (*DSS*). I *silent spaces* situati al di sotto dell'*orizzonte della ventilazione* vengono invece definiti *Non-Dependent Silent Spaces* (*NSS*). Essendo situati nella parte "inferiore" dei polmoni (regioni dipendenti) e influenzati dalla forza di gravità, c'è una certa probabilità che i *Dependent Silent Spaces*, invece, si trovano nelle regioni polmonari chiuse, collassate o piene di fluidi. I *Non-Dependent Silent Spaces*, invece, si trovano nelle regioni più in alto ed è quindi più probabile che rappresentino regioni polmonari già distese, potenzialmente anche sovradistese [9]-[11].

Per indicare la posizione del CoV sotto forma di coordinate, LuMon™ System si serve del sistema di coordinate basato sulla direzione della forza di gravità rappresentato in blu nella Figura 9-17. In questo sistema di coordinate,

- La coordinata CoV(v) caratterizza la distribuzione della ventilazione nella direzione verticale e viene
- espressa sotto forma di frazione dell'altezza verticale della ROI dei polmoni.
- La coordinata CoV(h) caratterizza la distribuzione della ventilazione nella direzione orizzontale e viene espressa sotto forma di frazione della larghezza orizzontale della *ROI dei polmoni.*

Valori vicini a 0% implicano nel primo caso che la ventilazione è diretta prevalentemente verso le regioni polmonari non dipendenti, nel secondo caso che è diretta verso la sinistra del vettore di gravità (ovvero verso il polmone destro se il paziente è in posizione supina e verso il polmone sinistro se il paziente è in posizione prona).

Figura 9-17: Coordinate del CoV.



È importante sottolineare che, grazie al sensore di posizione, DSS e NSS, insieme alle coordinate CoV(v) e CoV(h), sono sempre definiti automaticamente in caso di variazione della *rotazione*, consentendo quindi di valutare direttamente l'influenza della posizione del paziente sulla distribuzione della ventilazione. Solo se il paziente è in posizione supina, le coordinate CoV(v) e CoV(h) utilizzate da LuMon™ System sono allineate alle coordinate definite dalle principali direzioni corporee del paziente, tipicamente utilizzate in letteratura [3] [8] e raffigurate in nero nella Figura 9-17, specificamente le coordinate relative all'asse destra-sinistra e a quello ventrodorsale, rispettivamente CoV(rI) e CoV(vd).

La barra degli FLS (raffigurata al centro nella Figura 9-16) rappresenta la percentuale di FLS rispetto all'area polmonare totale e la barra dei *silent spaces* (raffigurata sulla destra nella Figura 9-16) rappresenta le percentuali rispettive di NSS e DSS (la somma delle percentuali di FLS, DSS e NSS dà il 100%). Nell'immagine è indicato anche il CoV, rappresentato da un pallino biancastro, con la coordinata verticale corrispondente indicata sulla scala verticale destra con lo 0% all'estremità superiore (è rappresentata anche la coordinata orizzontale ma senza alcuna scala).

Queste percentuali e la coordinata verticale del CoV sono visualizzate anche nel grafico dei trend corrispondente mostrato nella Figura 9-18. Sono stati contrassegnati due punti temporali, T1 e T2, per poter fare un confronto. DSS, NSS, CoV(v) e FLS sono mostrati nel grafico dei trend sotto forma di valori espressi in percentuale. I valori di NSS e CoV(v) possono essere visualizzati considerando lo 0% all'estremità superiore, quelli di DSS e FLS considerando lo 0% all'estremità inferiore.



Figura 9-18: Esempio di grafico dei trend dei silent spaces.

Infine, è importante essere consapevoli che la suddivisione dei *silent spaces* in *Dependent Silent Spaces* (DSS) e *Non-Dependent Silent Spaces* (NSS), nonché la determinazione delle componenti orizzontale e verticale del *centro della ventilazione* [CoV(v) e CoV(h)] dipendono dalla *rotazione* visualizzata (vedere anche la Figura 9-17).

ATTENZIONE

Per evitare un'errata interpretazione dei risultati, tenere conto che i *Dependent Silent Spaces*, i *Non-Dependent Silent Spaces* e le componenti orizzontale e verticale del *centro della ventilazione* [CoV(v) e CoV(h)] sono meno significativi quando il vettore di gravità è sostanzialmente perpendicolare rispetto alla sezione del torace esaminata, definita dal *piano della cintura*. Questo avviene, per esempio, se il paziente è in posizione eretta o seduto con il torso eretto.

9.11 Eventi contrassegnati dall'operatore e acquisizione di schermate

Premendo il pulsante 'evento', disponibile in tutte le viste (Figura 6-5), l'operatore contrassegna un evento. Come illustrato nella Figura 9-19, le linee punteggiate verticali di colore nero che presentano triangoli a entrambe le estremità identificano gli eventi contrassegnati dall'operatore nei trend e nel *pletismogramma* (9.4).

Durante il monitoraggio del paziente

Se un'unità di memoria USB è collegata al LuMon[™] Monitor nel momento in cui si preme il pulsante 'evento', la schermata dell'interfaccia grafica utente (acquisita al momento della pressione del pulsante) viene salvata anche nell'unità di memoria USB. Le schermate vengono salvate nel formato JPG, un formato standard per le immagini, e possono essere aperte utilizzando i normali software per la visualizzazione di immagini. Alle schermate acquisite viene assegnato un nome file che corrisponde a data e ora del momento in cui è stato premuto il pulsante 'evento' (aaaammgghhmmss.jpg).



Figura 9-19: Gli eventi contrassegnati dall'operatore nei trend (in alto) e nel pletismogramma (in basso) sono identificati da linee punteggiate verticali di colore nero con triangoli a entrambe le estremità.

9.12 Registrazione o esportazione di dati

9.12.1 Registrazione di dati su un'unità di memoria USB

Premendo il pulsante di 'registrazione' (disponibile in tutte le viste (Figura 6-5) quando è visualizzato in grigio e presenta la dicitura 'inizio', si attiva la registrazione online dei *dati di T/E* sull'unità di memoria USB collegata al LuMon™ Monitor. Per indicare che è in corso la registrazione, il pulsante di 'registrazione' è visualizzato in blu con un pallino bianco lampeggiante all'interno. Toccando il pulsante di 'registrazione' quando è visualizzato in blu con la dicitura 'stop', si arresta la registrazione dei dati.

🔶 NOTA

Il pulsante di 'registrazione' non è attivo (visualizzato in grigio attenuato) se non vi è alcuna unità di memoria USB collegata al LuMon[™] Monitor. Se lo spazio libero sull'unità di memoria USB è minore di 1GB, il pulsante resta inattivo e viene visualizzato il messaggio 'spazio insufficiente'.

I *dati di TIE* vengono salvati sull'unità di memoria USB in tre diversi file binari, i cui nomi hanno la struttura "aaaammgghhmmss.xxx": aaaammgghhmmss corrisponde al momento in cui lo specifico file è stato creato.

- I file con l'estensione "Electrical impedance tomography" (tomografia a impedenza elettrica, *.eit) contengono i *dati di TIE grezzi* acquisiti, in particolare i segnali di tensione differenziale, tensione applicata e posizione.
- I file con l'estensione "Zero Reference Images" (immagini di riferimento dello zero, *.zri) contengono le *immagini di riferimento dello zero* ricostruite (ovvero la distribuzione dell'impedenza regionale all'interno della *ROI del torace* per un dato fotogramma) e il *pletismogramma* (9.4).
- I file con l'estensione "Lung Function Values" (valori funzionalità polmonare, *.lfv) contengono le *immagini di TIE (immagine della distensione, immagine dei silent spaces*), i valori della *frequenza respiratoria* e i vari *indici* come EELI, EILI, *aerazione*, DSS, NSS, FLS, CoV(v) e CoV(h) oltre agli eventi contrassegnati dall'operatore (9.6, 9.8, 0, 9.10, 9.11).

Questi file non contengono i dati dei pazienti, a eccezione di sesso, peso, altezza e circonferenza sottoseno.

🗘 nota

Nelle registrazioni lunghe (> 15 minuti), i dati registrati possono essere suddivisi in diversi file per evitare problemi legati alla gestione di file di grandi dimensioni.

🗘 NOTA

Indipendentemente dalla *modalità analisi* attualmente selezionata (9.7), LuMon[™] System analizza costantemente in background i *dati di TIE grezzi* acquisiti con tutte le *modalità di analisi* e salva oppure restituisce i risultati ottenuti con ciascuna modalità.

9.12.2 Esportazione dei dati di TIE dalla memoria interna del LuMon™ Monitor

Durante il monitoraggio, il LuMon[™] Monitor salva continuamente i *dati di TIE* acquisiti e gli eventi contrassegnati dall'operatore (9.11) nella propria memoria interna fissa con una logica FIFO (i primi dati salvati sono i primi a essere eliminati). La capacità della memoria, pari a 20 GB, consente di salvare ameno 4 ore di dati di monitoraggio.

I *dati di TIE* e gli eventi contrassegnati dall'operatore vengono salvati in file di "LuMon™ backup" (*.lbk) i cui nomi hanno la struttura "aaaammgghhmmss.lbk", dove aaaammgghhmmss rappresenta il momento in cui lo specifico file è stato creato. I file *.lbk contengono gli stessi dati dei file *.zri e *.lfv (9.12.1).

Per esportare un file di "LuMon™ backup" (*.lbk) dalla memoria interna del LuMon™ Monitor su un'unità di memoria USB collegata al LuMon™ Monitor

- Attivare la finestra 'esporta' nell'area 'impostazioni di sistema' della schermata ScoutView (Figura 6-8) e toccare 'avvia esportazione' per attivare l'esportazione dati (tenere presente che 'avvia esportazione' è visualizzato in grigio attenuato se non è presente alcuna unità di memoria USB collegata).
- L'avanzamento dell'esportazione dati viene indicato da una barra di avanzamento: attendere fino al termine dell'esportazione dati oppure toccare 'interrompi esportazione' per interrompere l'operazione
- Quando l'esportazione dati è terminata viene visualizzato il messaggio 'esportazione completata'

È possibile utilizzare i file di "LuMon™ backup" (*.lbk) anche per risolvere eventuali problemi tecnici (12), è quindi possibile che in tal caso venga chiesto di inviarli a Sentec. Questi file non contengono i dati dei pazienti, a eccezione di sesso, peso, altezza e circonferenza sottoseno.

🗘 NOTA

l *dati di TIE* salvati nella memoria interna del LuMon™ Monitor saranno eliminati quando si modifica la data/l'ora. Quando si modifica l'ora, il sistema non chiede alcuna conferma all'operatore.

9.12.3 Esportazione del file di registro eventi dalla memoria interna del LuMon™ Monitor

Il LuMon[™] Monitor salva nella propria memoria interna un registro contenente, tra le altre cose, le occorrenze di messaggi di stato, errori e modifiche delle impostazioni di sistema o dello stato del sistema all'interno del file "eitMonitorLog.zip". Ogni volta che si collega un'unità di memoria USB al LuMon[™] Monitor, il file "eitMonitorLog.zip" viene copiato sull'unità di memoria USB.

Il file "eitMonitorLog.zip" viene utilizzato principalmente per risolvere eventuali problemi tecnici (12), è quindi possibile che in tal caso venga chiesto di inviarlo a Sentec. Questo file non contiene i dati dei pazienti, a eccezione di sesso, peso, altezza e circonferenza sottoseno.

9.12.4 Software di analisi dati disponibili

I *dati di TIE* e gli eventi contrassegnati dall'operatore salvati sull'unità di memoria USB possono essere successivamente importati in diversi strumenti di analisi come descritto brevemente di seguito:

- Il programma ibeX Software è in grado di importare i file *.zri e *.lbk per poi visualizzarli, analizzarli e creare rapporti. È possibile selezionare specifiche sequenze nel *pletismogramma*. Le principali opzioni di analisi sono: "*Region of Interest*," "silent spaces" e "distensione". Il programma comprende strumenti di analisi avanzata come i filtri personalizzati ed è in grado di esportare i risultati in formato PDF, XLS o video. ibeX Software è attualmente utilizzato solo con finalità di ricerca e alcuni degli *indici* che visualizza possono differire dai valori calcolati e mostrati dal LuMon™ Monitor. Contattare Sentec EIT per ulteriori informazioni su ibeX Software.
- STEM Light Software è in grado di importare e riprodurre i file *.eit. La qualità delle misurazioni può
 essere valutata mediante le viste seguenti: electrode contact impedance bar chart, U-shape average
 plot, voltage *Plethysmogram*, IQ plot e voltage spectrum plot. STEM Light Software comprende inoltre
 una funzione semplificata di ricostruzione e visualizzazione delle immagini. STEM Light Software può
 essere attualmente utilizzato solo con finalità di ricerca. Contattare Sentec EIT per ulteriori
 informazioni su STEM Light Software.

 EIDOORS è in grado di importare i file *.eit. EIDOORS è un pacchetto di script open source basato su Matlab sviluppato e mantenuto dalla comunità che ruota attorno alla TIE (http://eidors3d.sourceforge.net/Index.shtml).

10 INTERRUZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DEL MONITORAGGIO

10.1 illustra come interrompere temporaneamente il monitoraggio senza rimuovere la cintura. 10.2 illustra come interrompere temporaneamente il monitoraggio rimuovendo la cintura e 10.3 spiega come terminare il monitoraggio di un paziente.

🗘 NOTA

I valori predefiniti per i dati del paziente e (†) la mezza circonferenza sottoseno o (*) la circonferenza sottoseno completa e lo spostamento della cintura vengono ripristinati all'avvio del monitor. Queste impostazioni devono dunque essere reinserite dopo ogni riavvio del monitor.

10.1 Interruzione temporanea del monitoraggio senza rimozione della cintura

Per mettere in pausa/interrompere il monitoraggio di un paziente senza rimuovere la cintura, procedere come segue:

- Scollegare il connettore per cinture riutilizzabile dalla cintura monopaziente senza spegnere il monitor (vedere la nota precedente). Per scollegare un connettore SensorBeltConnector da una cintura SensorBelt, premere con una mano entrambi i pulsanti di rilascio presenti sui lati della docking station della SensorBelt (Figura 5-5) e con l'altra mano afferrare la MatchBox del SensorBeltConnector (Figura 5-3), quindi tirare delicatamente il connettore per sganciarlo. Per non danneggiare il SensorBeltConnector non tirarlo afferrandone il cavo. Per scollegare un connettore LuMon™ Connector da una cintura LuMon™ Belt, afferrare con una mano il connettore della LuMon™ Belt (Figura 5-), con l'altra mano afferrare la MatchBox del LuMon™ Connector (Figura 5-4) e tirare delicatamente con entrambe le mani per sganciarli. Per non danneggiare il LuMon™ Connector e la LuMon™ Belt, non tirarli afferrandone i cavi.
- Per continuare il monitoraggio, ricollegare il connettore per cinture alla cintura. Per ottenere dati di buona qualità, controllare che le impostazioni siano corrette (8.4) e selezionare una *modalità analisi* adeguata per il pattern respiratorio del paziente (8.5): queste operazioni devono essere effettuate all'inizio del monitoraggio e almeno ogni 8 ore durante il monitoraggio.

10.2 Interruzione temporanea del monitoraggio con rimozione e/o sostituzione della cintura

Per mettere in pausa/interrompere il monitoraggio di un paziente rimuovendo la cintura, procedere come segue:

- Scollegare il connettore per cinture riutilizzabile dalla cintura monopaziente senza spegnere il monitor (vedere la nota precedente). Per scollegare un connettore SensorBeltConnector da una cintura LuMon™ Belt o un connettore LuMon™ Connector da una cintura LuMon™ Belt, procedere come descritto in 10.1.
- Rimuovere la cintura dal paziente.
- Asciugare eventuali residui di agente di contatto/spray presenti sul paziente con un panno o una salvietta monouso.
- Se è ancora possibile utilizzare la cintura rimossa e il *tempo cintura* è adeguato, applicare nuovamente ContactAgent/LuMon[™] Contact Spray o NeoContactAgent, quindi riapplicare la cintura usata come descritto in 8.
- Se il *tempo cintura* della cintura rimossa è già trascorso o se è sporca o non funzionante, smaltire la cintura usata. Seguire le normative locali vigenti relative ai rifiuti medici. Per applicare una nuova cintura, seguire le istruzioni fornite in 8.

Per le istruzioni per la pulizia e la disinfezione del LuMon[™] Monitor e del connettore per cinture, consultare la sottosezione 11.2.

10.3 Termine del monitoraggio

Per terminare il monitoraggio di un paziente, procedere come segue:

- Scollegare il connettore per cinture riutilizzabile dalla cintura monopaziente. Per scollegare un connettore SensorBeltConnector da una cintura LuMon[™] Belt o un connettore LuMon[™] Connector da una cintura LuMon[™] Belt, procedere come descritto in 10.1.
- Rimuovere la cintura dal paziente e smaltirla in conformità alle normative locali vigenti relative ai rifiuti medici.
- Asciugare eventuali residui di agente di contatto/spray presenti sul paziente con un panno o una salvietta monouso.
- Se lo si desidera, riesaminare o esportare i dati dei trend (9.11) del paziente monitorato prima di spegnere il monitor.

• Spegnere il monitor ed eseguire le procedure di pulizia e disinfezione (11.2) del LuMon™ Monitor e del connettore per cinture prima di utilizzarli sul paziente successivo (8).

11 MANUTENZIONE

Durante il normale utilizzo, LuMon™ System non richiede alcuna regolazione interna o calibrazione. Tuttavia, per garantire la continuità delle prestazioni, dell'affidabilità e della sicurezza di LuMon™ System, occorre eseguire regolarmente controlli di routine e procedure di manutenzione preventiva (comprese le operazioni di pulizia/disinfezione), così come controlli di sicurezza.

11.1 Controlli di routine, manutenzione preventiva e controlli di sicurezza

I controlli e le procedure di manutenzione preventiva elencati di seguito devono essere effettuati regolarmente (come minimo con la frequenza indicata di seguito o in accordo con le disposizioni o normative della struttura, locali o nazionali):

- Effettuare il controllo preoperativo (0) ogni volta che si inizia il monitoraggio di un nuovo paziente (8).
- Una volta trascorso il *tempo cintura* o dopo aver terminato il monitoraggio di un paziente (10.3), smaltire la cintura (11.4).
- Pulire e disinfettare il connettore per cinture e il LuMon[™] Monitor (11.2) dopo aver terminato il monitoraggio di un paziente (10.3) e prima di utilizzare il sistema su un nuovo paziente e, durante l'uso su un singolo paziente, a intervalli regolari secondo quanto previsto dal protocollo della struttura.
- Controllare almeno una volta al mese il LuMon[™] Monitor, il relativo cavo di alimentazione e il connettore per cinture per verificare che non siano presenti danni meccanici o funzionali. Sostituire eventuali componenti difettosi con ricambi originali Sentec. Consultare 11.3 per sostituire i fusibili del LuMon[™] Monitor.
- Controllare la data di scadenza dei prodotti monouso (cinture e agente di contatto/spray) almeno una volta al mese. Sostituire gli eventuali prodotti scaduti.
- Effettuare regolarmente un controllo completo della sicurezza e della funzionalità di LuMon™ System (si consiglia di eseguirlo ogni 12 mesi e in ogni caso ogni 24 mesi). Le istruzioni per effettuarlo sono riportate nel Service Manual for the LuMon™ System (manuale di assistenza di LuMon™ System). Contattare un tecnico qualificato (per es., un ingegnere biomedico), il rappresentante di zona di Sentec EIT o Sentec AG.

AVVERTENZA

Il LuMon[™] Monitor non contiene componenti riparabili dall'utente. Lo sportello del LuMon[™] Monitor può essere rimosso esclusivamente da *tecnici autorizzati da Sentec per LuMon*[™]. Le riparazioni e tutti i test di sicurezza e funzionalità devono essere effettuati da tecnici qualificati. In caso contrario si rischia di provocare lesioni, determinare misure non accurate e/o danneggiare il dispositivo.

NOTA

Per effettuare un controllo della sicurezza e della funzionalità e per richiedere interventi di assistenza o riparazione, contattare un tecnico qualificato (per es., un ingegnere biomedico), il rappresentante locale di Sentec EIT o Sentec AG.

🗇 NOTA

Le procedure di assistenza e riparazione che richiedono l'apertura dello sportello del LuMon[™] Monitor devono essere effettuate esclusivamente da *tecnici autorizzati da Sentec per LuMon*[™].

🔷 NOTA

Nella sottosezione 11.5 sono riportate le istruzioni per la disinfezione, il reimballaggio e la spedizione da seguire per rendere apparecchiature e accessori da sottoporre a un controllo di sicurezza e/o su cui effettuare un intervento di assistenza/riparazione.

11.2 Pulizia e disinfezione

A causa della natura e della gravità delle malattie infettive, è importante che le apparecchiature e gli accessori che entrano in contatto con tessuti o fluidi di origine umana vengano sempre trattate come oggetti potenzialmente contaminati e pertanto pericolosi.

Le apparecchiature e gli accessori contaminati devono essere decontaminati. La decontaminazione deve essere effettuata da una persona adeguatamente formata. I protocolli di pulizia e disinfezione variando da struttura a struttura. In caso di dubbi relativi alla contaminazione o alla decontaminazione, rivolgersi al reparto di igiene/all'autorità locale preposta al controllo delle infezioni.

Gli agenti elencati di seguito possono essere utilizzati per pulire e/o disinfettare le superfici dei LuMon[™] Monitor e dei connettori per cinture dopo aver terminato il monitoraggio di un paziente (10.3) e prima di utilizzare il sistema su un nuovo paziente e, durante l'uso su un singolo paziente, a intervalli regolari secondo quanto previsto dal protocollo della struttura. È comunque possibile utilizzare procedure di pulizia/disinfezione diverse con la frequenza richiesta dalle disposizioni della struttura. Poiché il numero di agenti detergenti e disinfettanti disponibili sul mercato varia da Paese a Paese e da struttura a struttura, non è possibile fornire un elenco completo di tutti gli agenti detergenti e disinfettanti adatti. I prodotti di marca elencati di seguito possono essere sostituiti da prodotti di altre marche con una composizione equivalente. Seguire le istruzioni per l'uso del rispettivo produttore per la preparazione, l'applicazione e lo smaltimento degli agenti detergenti.

Per pulire il LuMon[™] Monitor e il connettore per cinture, procedere come segue:

- Strofinare delicatamente le superfici del monitor e del connettore per cinture con il relativo cavo utilizzando gli agenti presenti nell'elenco su un panno morbido; non lasciar penetrare nel monitor o nelle porte dei connettori quantità eccessive di fluidi o umidità.
- Occorre sempre pulire le superfici prima di disinfettarle.
- Lasciar asciugare interamente le superfici prima di utilizzare nuovamente i componenti puliti o prima di reimballarli per poi spedirli (11.5).

^	D			-11 - 1 - C 1	-12 Io 12 11
A.	Pulizia	delle su	perticie	disintezione	di basso livello

Salviette preimbevute Mikrozid (Schülke Mayr)	Etanolo al 25%, isopropanolo al 35%	Strofinare delicatamente le superfici esterne con salviette imbevute di alcool, quindi lasciarle asciugare.
Tamponi impregnati WEBCOL Alcohol Prep Pads (Kendall)	Isopropanolo al 70%	

B. Disinfezione di basso livello

Marca produttrice	Composizione	Procedura consigliata
Terralin Protect (Schülke&Mayr)	22% composti a base di ammonio quaternario (benzil-c12-16- alchildimetil, cloruri)	Preparare una soluzione al 2% (per es. 980 ml acqua deionizzata più 20 ml di Terralin Protec Strofinare con attenzione le superfici esterne Attendere 15 minuti. Strofinare un'ultima volt
	17% 2-fenossietanolo	con salviette Mikrozid preimbevute o
	0,9% amminoalchilglicina	isopropanolo al 70%. Lasciare asciugare.
	5-15% tensioattivi non ionici	

🔺 AVVERTENZA

Prima di pulire il LuMon™ Monitor, ricordarsi sempre di spegnerlo e scollegarlo dalla rete di alimentazione in CA.

AVVERTENZA

Non esporre il LuMon[™] Monitor a livelli elevati di umidità e non consentire la penetrazione di qualsiasi fluido all'interno del LuMon[™] Monitor. Mantenere sempre spine, connettori, prese e porte scrupolosamente puliti e asciutti. In caso contrario si aumenta il rischio di scosse elettriche e/o di danneggiamento del dispositivo.

ATTENZIONE

L'utilizzo di detergenti e disinfettanti diversi da quanto consigliato può provocare danni e/o deterioramento dei materiali del dispositivo, determinando un guasto del dispositivo.

ATTENZIONE

Esercitando sul dispositivo una forza meccanica eccessiva durante la pulizia si rischia di danneggiare i materiali del dispositivo, determinando un guasto del dispositivo.

ATTENZIONE

Non toccare, premere o sfregare le superfici del LuMon™ Monitor o del connettore per cinture con composti detergenti abrasivi, strumenti, spazzole o materiali con superfici ruvide e non far entrare in contatto i dispositivi con qualsiasi cosa in grado di graffiare le superfici del LuMon™ Monitor o del connettore per cinture.

ATTENZIONE

Non utilizzare soluzioni a base di acetone o petrolio né altri solventi aggressivi per pulire il LuMon™ Monitor o il connettore per cinture. Queste sostanze possono deteriorare i materiali del dispositivo, determinando un guasto del dispositivo.

ATTENZIONE

LuMon[™] System e i relativi accessori sono forniti non sterili. Non sterilizzare alcun componente dell'apparecchiatura con radiazioni, vapore o ossido di etilene. Non sterilizzare in autoclave né sotto pressione.

🔶 NOTA

Lo schermo del LuMon[™] Monitor può essere utilizzato esclusivamente toccandolo con le dita. Toccando il touchscreen con strumenti rigidi o acuminati si rischia di danneggiare il display in modo irreparabile.

🗘 nota

Le cinture sono progettate specificamente per essere utilizzate su un singolo paziente e dopo l'uso devono essere smaltite in conformità alle normative locali vigenti relative ai dispositivi medici.

11.3 Sostituzione dei fusibili del LuMon™ Monitor

Prima di sostituire i fusibili del LuMon[™] Monitor, terminare il monitoraggio (10.3), spegnere il LuMon[™] Monitor e scollegare il LuMon[™] Monitor dalla rete di alimentazione in CA.

Per sostituire i fusibili, aprire il portafusibili (Figura 5-2) con un cacciavite e sostituire i fusibili utilizzando esclusivamente i fusibili specificati (14.1).

11.4 Smaltimento dei componenti di o smontati da LuMon™ System

Smaltire tutti i componenti smontati da LuMon™ System secondo il protocollo della struttura. Seguire le normative locali, nazionali o internazionali in materia di tutela ambientale.

AVVERTENZA

Tutti i componenti di LuMon[™] System o rimossi dal sistema devono essere considerati potenzialmente contaminati e sono una potenziale fonte di infezione. Smaltire tutti i componenti rimossi dal dispositivo secondo le normative locali in materia di rifiuti medici.

NOTA

Smaltire tutti i componenti di e smontati da LuMon™ System secondo il protocollo della struttura e/o le normative locali vigenti. I prodotti che contengono componenti elettronici (il LuMon™ Monitor, il relativo cavo di alimentazione, i connettori per cinture e le cinture) devono essere smaltiti secondo speciali standard. Uno smaltimento non corretto può causare inquinamento ambientale grave.

🗘 NOTA

Sentec si impegna a proteggere l'ambiente naturale e garantire costantemente la sicurezza e l'utilizzo efficace del presente prodotto mediante supporto, manutenzione e addestramento adeguati. Pertanto, i prodotti di Sentec vengono progettati e realizzati per rispettare le principali linee guida relative alla protezione ambientale. Se il prodotto viene utilizzato e sottoposto a manutenzione in modo adeguato, non determina rischi per l'ambiente. Il prodotto, tuttavia, può contenere materiali che potrebbero essere dannosi per l'ambiente se smaltiti non correttamente. L'utilizzo di tali materiali è essenziale per l'esecuzione delle funzioni del prodotto e per soddisfare requisiti legislativi e di altro tipo.

11.5 Istruzioni per il reimballaggio e la spedizione

Contattare il rappresentante di Sentec EIT o Sentec AG prima di restituire qualunque materiale.

Le istruzioni seguenti sono valide per la spedizione di LuMon™ System o di qualsiasi suo componente al rappresentante locale di Sentec EIT o a Sentec AG.

- Se non si ricevono istruzioni diverse, spedire solo il LuMon™ Monitor e/o il connettore per cinture, senza allegare i prodotti monouso come cinture o agente di contatto/spray.
- Prima di essere spediti, i dispositivi devono essere disinfettati nel modo corretto (11.2). Il modulo "Certificate of Disinfection" (Certificato di disinfezione) e, se applicabile il "Repair Request Form" (Modulo per richiesta di riparazione) devono essere compilati e inviati via e-mail a Sentec AG e devono essere allegati alla spedizione all'esterno della confezione esterna, per es. inseriti in una busta portadocumenti. Le copie di questi moduli in formato PDF possono essere richieste a Sentec AG (<u>infoeit@Sentec.com</u>).
- Gli oggetti devono essere spediti all'interno dell'imballaggio originale o in un altro imballaggio che offra lo stesso livello di protezione. Utilizzare esclusivamente materiale da imballaggio sanificato.

🗘 NOTA

Qualsiasi spedizione indirizzata al rappresentante locale di Sentec EIT o a Sentec AG priva di "Certificate of Disinfection" (Certificato di disinfezione) e, se applicabile, "Repair Request Form" (Modulo per richiesta riparazione) e qualsiasi spedizione inviata senza l'autorizzazione scritta del rappresentante locale di Sentec EIT o di Sentec AG può essere restituita a spese del mittente senza essere aperta o disinfettata.

🔶 NOTA

Si consiglia di spedire il LuMon™ Monitor con la batteria completamente carica. Se possibile, prima di spedire il LuMon™ Monitor, caricare la batteria.

♦ NOTA Se non si ricevono istruzioni diverse, NON spedire bombolette di ContactAgent/LuMon™ Contact Spray. Le bombolette di ContactAgent/LuMon™ Contact Spray sono pressurizzate e devono quindi essere dichiarate come "beni pericolosi": per spedirle è necessario uno speciale modulo IATA e occorre seguire speciali istruzioni per l'imballaggio.

12 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si sospetta la presenza di un problema relativo a qualsiasi singola misurazione, leggere questo manuale utente e controllare di aver impostato il sistema correttamente. In particolare, verificare che le impostazioni siano corrette (8.4) e che la *modalità analisi* selezionata sia adeguata (8.5). Per risolvere eventuali problemi associati a un messaggio di stato visualizzato, consultare 6.6.2 per conoscere le azioni correttive consigliate.

Se non si riesce a risolvere il problema ipotizzato relativo a singole misurazioni o associato al messaggio di stato visualizzato, oppure nel caso in cui si sospetti la presenza di problemi relativi al dispositivo stesso, contattare un tecnico qualificato (per es., un ingegnere biomedico), il rappresentante locale di Sentec EIT o Sentec AG. Se si fornisce una descrizione completa e accurata del problema, il tecnico o l'ingegnere dell'assistenza riuscirà a individuare più facilmente il problema.

È possibile che vengano chieste informazioni relative alla configurazione del sistema, come:

- Configurazione del LuMon[™] Monitor Adult (LuMon[™] Monitor Adult o LuMon[™] Monitor Neo) indicata sulla base di supporto (Figura 5-1)
- Numero di serie del LuMon[™] Monitor indicato sull'etichetta che indica il tipo di apparecchiatura (Figura 5-2)
- Le versioni dei software installati sul LuMon[™] Monitor (GUI e TIC, 0) visualizzate nell'area 'impostazioni di sistema' della schermata ScoutView (Figura 6-8).
- Numero di serie del connettore per cinture indicato sull'etichetta che indica il tipo di apparecchiatura situata sulla MatchBox (Figura 5-3, Figura 5-4)
- Codice del 'connettore' visualizzato nell'area 'impostazioni di sistema' della schermata ScoutView (Figura 6-8) che contiene in codice le versioni di hardware e software del connettore per cinture collegato al LuMon[™] Monitor.
- Numero di serie o numero di lotto delle cinture, indicato sulla rispettiva etichetta che indica il tipo di apparecchiatura oppure, per la cintura collegata al LuMon[™] Monitor, visualizzato nell'area 'paziente e cintura' della schermata ScoutView (Figura 6-7)

Inoltre, è possibile che venga richiesto di fornire quanto segue:

- Immagini delle schermate dell'interfaccia grafica utente (9.11) potenzialmente utili per documentare il problema ipotizzato
- Il file di "LuMon™ backup" (*.lbk) (○)
- Il file "eitMonitorLog.zip" (9.12.3)

Quando si invia l'apparecchiatura a tecnici qualificati o ai *tecnici autorizzati da Sentec per LuMon*™ per un'analisi più approfondita e/o per la riparazione, seguire le istruzioni per il reimballaggio e la spedizione fornite nella sottosezione 11.5.

🔶 NOTA

Le istruzioni dettagliate per la risoluzione dei problemi sono riportate nel Service Manual for the LuMon[™] System (manuale di assistenza di LuMon[™] System). Tale manuale descrive i problemi, le potenziali cause e le azioni correttive consigliate che l'operatore, i tecnici qualificati o i *tecnici autorizzati da Sentec per LuMon*[™] possono eseguire per risolvere il problema.

Il Service Manual for the LuMon[™] System (manuale di assistenza di LuMon[™] System) è disponibile all'indirizzo <u>www.Sentec.com/education/eit/plpm-eit/</u>.

13 Specifiche tecniche

13.1 Prestazioni del sistema

Tabella 13-1: Prestazioni del sistema

Parametri/indici/funzioni		
Frequenza respiratoria (RRi).	Principio di misurazione	Basata sull'impedenza
	Unità di misura	Respiri al minuto (bpm)
	Intervallo di visualizzazione	4-66 bpm (conf. pazienti adulti/pediatrici)
		4-138 bpm (conf. neonati/lattanti)
	Risoluzione	1 bpm
	Accuratezza (Arms)	Conf. pazienti adulti/pediatrici
		±2 bpm tra 5 e 60 bpm
		Conf. neonati/lattanti
		±2 bpm tra 5 e 70 bpm
		±4 bpm tra 71 e 120 bpm
		±5 bpm tra 121 e 130 bpm
Impedenza polmonare di fine espirazione	Unità di misura	Unità arbitrarie (AU)
(EELI) Impedenza polmonare di fine inspirazione (EILI)	Intervallo di misurazione	Non applicabile
Aerazione		
Distensione relativa del volume corrente	Unità di misura	%
(RTS)	Intervallo di misurazione	0-100%
Centro della ventilazione (CoV)	Unità di misura	%
	Intervallo di misurazione	0-100% per CoV(v) e CoV(h)
Silent spaces	Unità di misura	%
Spazi polmonari funzionali (FLS)	Intervallo di misurazione	0-100%
Dependent Silent Spaces (DSS)		con DSS + NSS = silent spaces
Non-Dependent Silent Spaces (NSS)		e DSS + NSS + FLS = 100%

🔶 NOTA

Le specifiche relative all'accuratezza di RRi sono state validate con un test di laboratorio condotto con un simulatore di *curve* su entrambe le configurazioni. Inoltre, nel caso della configurazione per pazienti adulti/pediatrici, queste specifiche sono state soddisfatte con un ampio margine in uno studio condotto su volontari adulti sani utilizzando un'ampia gamma di *frequenze respiratorie*. Le letture di RRi effettuate da LuMon™ System sono state confrontate con i valori di RR delle *curve* visualizzate su schermo come guida per i volontari. L'accuratezza di RRi è espressa sotto forma di Arms (valore quadratico medio). La variazione indicata equivale più o meno a una deviazione standard, che comprende il 68% della popolazione.

13.2 Caratteristiche del sistema, conformità e compatibilità

Tabella 13-2: Caratteristiche di TIE generali

Caratteristiche di TIE generali	Specifiche
Numero di elettrodi	32
Frequenza immagine	> 50 Hz
Corrente di alimentazione	0,7-3,7 mA _{rms} ; 200 kHz ± 10%
Indice di qualità del segnale	0-100%
Modelli del torace e dei polmoni	Diversi set di modelli predefiniti del torace e dei polmoni estrapolati da TC (9.1) II set di modelli più adatto allo specifico paziente viene selezionato in base al sesso e all'indice di massa corporea (IMC) del paziente nella configurazione per pazienti adulti/pediatrici. Nella configurazione per neonati/lattanti, in cui viene utilizzato un unico modello estrapolato dalla TC, LuMon [™] System tiene conto dello spostamento degli elettrodi lungo la circonferenza del torace rispetto alle presunte posizioni predefinite.

Tabella 13-3: Posizione del paziente

Rotazione	Intervallo di misurazione 0-360°
	Le posizioni supina, laterale destra, prona o laterale sinistra corrispondono rispettivamente a un angolo di <i>rotazione</i> di 0°, 90°, 180° o 270° (oppure -90°).
Inclinazione	Intervallo di misurazione 0-360°
	Per indicare l' <i>inclinazione</i> , l'icona di 'inclinazione ' ha 7 stati possibili, ciascuno dei quali è relativo a uno specifico intervallo angolare dell' <i>inclinazione</i> (6.6.1).

Tabella 13-4: Condizioni ambientali

Temperatura	Di funziona-	LuMon [™] Monitor	Da 10 °C a 35 °C
	mento:	SensorBeltConnector	Da 10 °C a 35 °C
		LuMon [™] Connector	Da 10 °C a 38 °C
		SensorBelt	Da 10 °C a 35 °C
		LuMon™ Belt	Da 10 °C a 40 °C
		ContactAgent/LuMon™ Contact Spray	Da 10 °C a 40 °C
		NeoContactAgent	Da 10 °C a 40 °C
	Di trasporto:	LuMon™ Monitor	Da -20 °C a 60 °C
		SensorBeltConnector	Da -20 °C a 70 °C
		LuMon™ Connector	Da -20 °C a 65 °C
		SensorBelt	Da -25 °C a 70 °C
		LuMon™ Belt	Da -25 °C a 70 °C
		ContactAgent/LuMon™ Contact Spray	\leq 50 °C, tenere lontano dalla luce solare
		NeoContactAgent	≤ 60 °C
	Di conservazione in posizione verticale:	LuMon [™] Monitor	Da -20 °C a 60 °C
		SensorBeltConnector	Da 5 °C a 40 °C
		LuMon™ Connector	Da 5 °C a 40 °C
		SensorBelt	Da 5 °C a 40 °C
		LuMon™ Belt	Da 5 °C a 40 °C
		ContactAgent/LuMon™ Contact Spray	Da 0 °C a 25 °C, tenere lontano dalla luce solare
		NeoContactAgent	Da 0 °C a 30 °C
Pressione atmosferica	Di funziona- mento:	LuMon [™] Monitor	660-1060 hPa (10,15-15,37 psi)
	Di trasporto:	LuMon™Monitor	500-1060 hPa (7,25-15,37 psi)
	Di conservazione in posizione verticale:	LuMon™ Monitor	500-1060 hPa (7,25-15,37 psi)
Umidità relativa	Di funziona- mento:	LuMon [™] Monitor	Da 15 a 90% senza condensa
	Di trasporto:	LuMon™Monitor	Da 10 a 95% senza condensa
	Di conservazione in posizione verticale:	LuMon™Monitor	Da 10 a 95% senza condensa
Classe di protezione in		LuMon [™] Monitor	IP22
Ingresso		SensorBeltConnector	IP54 (MatchBox), IPX1 (ControlBox)
(IEC 60529)		LuMon [™] Connector	IPX1

Tabella 13-5: Compatibilità tra sistemi

Sistema	Compatibilità tra sistemi
LuMon™ Monitor – Adult	Supporta connettori SensorBeltConnector e cinture SensorBelt OPPURE connettori LuMon™ Connector e cinture LuMon™ Belt Adult
LuMon™ Monitor – Neo	Supporta solo connettori LuMon™ Connector e cinture LuMon™ Belt Neo

13.2.1 Conformità/standard

LuMon™ System è stato progettato in conformità agli standard riportati di seguito.

Tabella 13-6: Conformità/standard

Proprietà	Componente	Standard
Approvazioni di sicurezza		IEC 60601-1
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	LuMon™ Monitor	IEC 60601-1-2
	SensorBeltConnector/LuMon™Connector	
	SensorBelt/LuMon™ Belt	
Parte applicata di tipo BF	SensorBelt/LuMon™ Belt	IEC 60601-1
Biocompatibilità	SensorBelt/LuMon™ Belt	ISO 10993
Microambienti con grado di inquinamento 2		IEC 60601-1

13.3 LuMon[™] Monitor

Tabella 13-7: Caratteristiche fisiche

Peso	< 4 kg
Dimensioni	30,8 cm × 21,8 cm × 10,1 cm (12,1" × 8,6" × 4,0")
Montabile su	Supporto a rotelle Sentec per LuMon™ Monitor
	La maggior parte dei supporti di tipo VESA 75 × 75 (per es., supporto a rotelle, staffe di montaggio a parete/su sponde)
Portatile	Maniglia per il trasporto integrata



Tabella 13-8: Schermo/indicatori

Dimensioni schermo	30,7 cm/12,1 pollici
Risoluzione schermo	1280 × 800 pixel
Tipo di schermo	Schermo touchscreen TFT

Tabella 13-9: Livello di pressione sonora

Livello di pressione	< 40 dB(A) durante il funzionamento	
sonora		

13.3.1 Specifiche elettriche del LuMon™ Monitor

Proprietà	Specifiche	
Alimentazione elettrica	100-240 V CA ± 10%, 50/60 Hz	
Consumo	Max 0,3 A a 230 V	
	Max 0,6 A a 100	V
Batteria interna	Tipo	Batteria agli ioni di litio sigillata ricaricabile
	Capacità	Fino a 1 ora (batteria nuova e completamente carica)
	Tempo di ricarica	5 h circa
Modalità di funzionamento	Adatto a un utili	zzo continuativo

Tabella 13-10: Specifiche elettriche

13.3.2 Interfacce di comunicazione

	Description
comunicazione	
Porta per il connettore	Per collegare il connettore SensorBeltConnector/LuMon™ Connector al LuMon™ Monitor
della cintura	Parte applicata di tipo BF, isolamento di classe MOPP 2 da altre porte di interfaccia
2 porte USB	Porta A standard USB 2.0 (tipo A)
	Da utilizzare esclusivamente con unità di memoria (≥1GB) senza alimentazione esterna
	Per esportare dati e schermate e per aggiornare il software
2 porte seriali	RS/EIA-232
	Utilizzo riservato all'assistenza
1 porta LAN	100BASE-TX
	Utilizzo riservato all'assistenza

13.4 Connettori per cinture

Tabella 13-12: Caratteristiche fisiche dei connettori

Dimensioni	Vedere la Figura 13-2	Vedere la Figura 13-3.
Peso	Circa 200 g	Circa 200 g
Lunghezza cavo	Circa 2,5 m	Circa 2,5 m
Compatibilità	LuMon™ Monitor – Adult	LuMon™ Monitor – Neo
	SensorBelt	LuMon™ Belt

Figura 13-2: Dimensioni del SensorBeltConnector



Figura 13-3: Dimensioni del LuMon™ Connector



13.5 Cinture

Tabella 13-13: Caratteristiche fisiche delle cinture

Misure	Vedere la Tabella 13-14.	Vedere la Tabella 13-14.	Vedere la Tabella 13-14.
Larghezza (cm)	Circa 4,0	Circa 4,0	Circa 2,8
Compatibilità	LuMon™ Monitor – Adult	LuMon™ Monitor - Adult	LuMon™ Monitor – Neo
	SensorBeltConnector	LuMon™ Connector	LuMon™ Connector

Tabella 13-14: Misure delle cinture

Dimensione	Circonferenza sottoseno completa in cm
80	78-88
92	88-100
104	100-114
116	114-130

Misura	Circonferenza sottoseno completa in cm	
19	17,0-20,5	
22	20,5-24,0	
26	24,0-28,0	
30	28,0-32,5	
35	32,5-37,5	
40	37,5-43,5	
47	43,5-52,0	

È stata condotta una valutazione biologica sulle cinture SensorBelt e LuMon™ Belt in conformità alla norma ISO 10993-1.

13.6 Agente di contatto

Tabella 13-15: Caratteristiche dell'agente di contatto				
Contenuto del flacone/della bomboletta spray	100 ml	94 ml	25 ml	
Ingredienti (INCI)	Aqua, Dimethyl ether, Alcohol denat., Panthenol, Helianthus annus seed oil, Urea, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Cetearyl alcohol, Cetearyl glucoside, Laureth-9, Cyclohexasiloxane, Phenoxyethanol, Butane, Hexyldecanol, Hexyldecyl laurate, Disodium laureth sulfosuccinate, Propane, Isobutane, Ethylhexylgycerin, Lactic acid, Tocopherol.	Aqua, Glycerin, Butane, Sodium chloride, Isobutane	Aqua, Glycerol e Sodium chloride	

È stata condotta una valutazione biologica sugli agenti di contatto ContactAgent//LuMon™ Contact Spray e NeoContactAgent in conformità alla norma ISO 10993-1.

13.7 Classificazione del dispositivo

Secondo la direttiva europea 93/42/CEE e il regolamento europeo 2017/745

- LuMon[™] Monitor, SensorBeltConnector e LuMon[™] Connector sono classificati come dispositivi di classe Ila
- SensorBelt, LuMon™ Belt, ContactAgent//LuMon™ Contact Spray e NeoContactAgent sono classificati come dispositivi di classe I

🔶 NOTA

È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità al produttore (Sentec AG, Kantonstrasse 14, 7302 Landquart, Svizzera).

13.8 Dichiarazione CEM

LuMon™ System è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.

Tabella 13-16 Emissioni elettromagnetiche: linee guida e dichiarazione del produttore

Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	LuMon™ System utilizza energia a radiofrequenze solo per le funzioni interne.
		Pertanto, le relative emissioni RF sono molto basse e difficilmente causano interferenze alle apparecchiature elettroniche vicine.
	Classe A	LuMon™ System può essere utilizzato in tutti gli edifici diversi da quelli residenziali e negli edifici direttamente collegati alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa tensione che, a sua volta, fornisce energia anche agli edifici a uso residenziale.

Tabella 13-17 Immunità elettromagnetica: linee guida e dichiarazione del produttore

Scarica elettrostatica	±8 kV a contatto	±8 kV a contatto	l pavimenti devono essere realizzati in legno,
(ESD) IEC 61000-4-2	± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV ±15 kV in aria	± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 Kv ±15 kV in aria	sono rivestiti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
			Le scariche elettrostatiche possono compromettere la misurazione generando artefatti o interrompere temporaneamente la misurazione.
Transitori elettrici	±2 kV per le linee di	±2 kV per le linee di	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere
veloci/burst	alimentazione	alimentazione	commerciale.
IEC 61000-4-4	ingresso/uscita	ingresso/uscita	l transitori elettrici veloci possono compromettere la misurazione generando artefatti o interrompere temporaneamente la misurazione.
Sovracorrente	± 0.5 kV, ±1 kV da linea a	± 0.5 kV, ±1 kV da linea a	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere
IEC 61000-4-5	linea; ± 0.5 kV, ± 1 kV, ±2 kV da linea a terra	linea; ± 0.5 kV, ± 1 kV, ±2 kV da linea a terra	quella tipica di un ambiente ospedaliero o commerciale.
Cali di tensione, brevi	< 5% UT (0.5.cicli)	< 5% UT (0,5 cicli)	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere
di tensione sulle linee di	(0,3 cicil)	40% UT	commerciale. Se per l'utente di LuMon™ System è
ingresso dell'alimentazione	40% UT (5 cicli)	(5 cicli)	necessario disporre del funzionamento continuo durante eventuali interruzioni di corrente, si
IEC 61000-4-11	700/ 117	70% UT (25 cicli)	raccomanda di collegare LuMon™ Monitor a un
	(25 cicli)	< 5% UT per 5 s	gruppo di continuita o a una batteria.
	< 5% UT per 5 s		
Nota: UT è la tensione della	a rete di alimentazione in CA	prima dell'applicazione del liv	vello di test.
Campo magnetico a frequenza di rete (50/60 Hz)	100 A/m	100 A/m	l campi magnetici della frequenza di rete devono essere ai livelli caratteristici di un tipico vano in un tipico ambiente ospedaliero o commerciale.
IEC 61000-4-8			
Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili non devono essere usate troppo vicino alle componenti del LuMon™ System, inclusi i cavi, in accordo alla distanza raccomandata d calcolata mediante l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.			
RF condotta	3 Vrms	3 Vrms	I disturbi generati da RF condotte possono
	6 Vrms ^{c)} nelle bande ISM tra 0,15 MHz e 80	6 Vrms ^{c)} nelle bande ISM tra 0,15 MHz e 80	o interrompere temporaneamente la misurazione.
IEC 61000-4-6	MHz	MHz	

Test di immunità	Livello di test secondo IEC 60601	Livello di conformità	Linee guida sull'ambiente elettromagnetico
	150 kHz-80 MHz	150 kHz-80 MHz	
RF irradiata	3 V/m	3 V/m	d = 1,17 *SQRT(P) 80 MHz - 800 MHz
IEC 61000-4-3	80 MHz-6 GHz	80 MHz-6 GHz	d =2,33 *SQRT(P) 800 MHz - 6 GHz
	9-28 V/m	9-28 V/m	l disturbi generati da RF irradiate possono
	385 MHz-5,785 GHz ^{d)}	385 MHz-5,785 GHz ^{d)}	compromettere la misurazione generando artefatti o interrompere temporaneamente la misurazione.

I campi di forza generati da trasmettitori RF, così come stabilito da un rilevamento elettromagnetico in loco^a, devono essere inferiori al livello di conformità di ciascuna gamma di frequenza. Possono verificarsi delle interferenze in prossimità delle apparecchiature

contrassegnate dal simbolo seguente^b:

Nota: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la frequenza maggiore.

Nota: Le presenti linee guida non sono valide per tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dal riflesso di strutture, oggetti e persone.

^a È impossibile prevedere con accuratezza i campi di forza generati da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio di comunicazione civili, radioamatori, stazioni radio AM e FM e stazioni televisive. Per stabilire l'ambiente elttromagnetico generato da trasmettitori RF fissi, è necessario prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in loco. Se il campo di forza misurato nel luogo in cui viene utilizzato il LuMon™ System è superiore al livello di conformità RF applicabile sopra descritto, il LuMon™ System deve essere sorvegliato per verificarne il corretto funzionamento. In caso di anomalie di funzionamento, sarà necessario adottare misure aggiuntive come il riorientamento o la ricollocazione del LuMon™ System.

^b Oltre la gamma di frequenza 150 kHz - 80 MHz, i campi di forza devono essere inferiori a 3 V/m.

^c Le bande ISM (industriali, scientifiche e mediche) comprese tra 0,15 MHz e 80 MHz sono di 6,765 MHz - 6,795 MHz; 13,553 MHz - 13,567 MHz; 26,957 MHz - 27,283 MHz e 40,66 MHz - 40,70 MHz. Le bande amatoriali comprese tra 0,15 MHz e 80 MHz sono di 1,8 MHz - 2,0 MHz, 3,5 MHz - 4,0 MHz, 5,3 MHz - 5,4 MHz, 7 MHz - 7,3 MHz, 10,1 MHz - 10,15 MHz, 14 MHz - 14,2 MHz, 18,07 MHz - 18,17 MHz, 21,0 MHz - 21,4 MHz, 24,89 MHz - 24,99 MHz, 28,0 MHz - 29,7 MHz e 50,0 MHz - 54,0 MHz.

^d Immunità ai campi irradiati in prossimità di apparecchiature di comunicazione RF wireless

14 Allegato

14.1 Accessori, ricambi fondamentali e documenti relativi a LMS

AVVERTENZA

Utilizzare esclusivamente apparecchiature, accessori, prodotti monouso o componenti forniti o consigliati da Sentec AG. L'utilizzo di componenti diversi può provocare lesioni, determinare misure non accurate e/o danneggiare il dispositivo.

Tabella 14-1: Codici Parti di ricambio principali

Prodotto	Codice
Fusibili	200110-107
Cavo di alimentazione con presa europea, 2,5 m	200120-134
Valigetta di trasporto per for LuMon™ System	200140-200
Trolley per LuMon™ Monitor	200240-100

Tabella 14-2: Codici Accessori

LuMon™ System Adult – LuMon™ Belt Adult		
Prodotto	Codice	
LuMon™ Monitor - Adult	2ST200-100-01	
LuMon™ Connector	1ST110-100	
LuMon™ Belt 80	1ST282-100	
LuMon™ Belt 92	1ST283-100	
LuMon™ Belt 104	1ST284-100	
LuMon™ Belt 116	1ST285-100	
Kit LuMon™ Contact Spray	1ST226-100	

LuMon™ Svstem Neo	
Prodotto	Codice
LuMon™ Monitor Neo	2ST200-100-02
LuMon™ Connector	1ST110-100
LuMon™ Belt 19	1ST262-100
LuMon™ Belt 22	1ST263-100
LuMon™ Belt 26	1ST264-100
LuMon™ Belt 30	1ST265-100
LuMon™ Belt 35	1ST266-100
LuMon™ Belt 40	1ST267-100
LuMon™ Belt 47	1ST268-100
Kit NeoContactAgent	1ST232-100

LuMon™ System Adult - SensorBel	t
Prodotto	Codice
LuMon™ Monitor - Adult	2ST200-100-01
SensorBelt Connector	1ST101-100
SensorBelt 80	1ST203-100
Sensor Belt 92	1ST204-100
Sensor Belt 104	1ST206-100
SensorBelt 116	1ST207-100
Kit ContactAgent	1ST224-100

14.2 Terminologia

Tabella 14-1: Ter	minologia relativa alle varianti del prodotto
LuMon™ System (LMS)	LuMon [™] System, configurazione per pazienti adulti/pediatrici (LMS-A), che comprende: LuMon [™] Monitor – Adult SensorBeltConnector (SBC)/LuMon [™] Connector (LMC) SensorBelt (SB)/LuMon [™] Belt Adult (LMBA) ContactAgent (CA)/LuMon [™] Contact Spray Metro a nastro per pazienti adulti/pediatrici LuMon [™] System, configurazione per neonati/lattanti (LMS-N), che comprende: LuMon [™] Monitor – Neo LuMon [™] Connector (LMC) LuMon [™] Belt Neo (LMBN) NeoContactAgent (NCA) Metro a nastro per neonati/lattanti
LuMon™ Monitor	LuMon™ Monitor – Adult (con configurazione per pazienti adulti/pediatrici attivata) LuMon™ Monitor – Neo (con configurazione per neonati/lattanti attivata)
Connettore per cinture	SensorBeltConnector (per collegare le cinture SensorBelt al LuMon™ Monitor – Adult) LuMon™ Connector (per collegare le cinture LuMon™ Belt al LuMon™ Monitor - Neo).
Cintura	SensorBelt/LuMon™ Belt Adult (per pazienti adulti e pediatrici, disponibile in 4 misure) LuMon™ Belt Neo (per neonati e lattanti, disponibile in 7 misure)
Agente di contatto	ContactAgent LuMon™ Contact Spray NeoContactAgent
Metro a nastro	Metro a nastro per pazienti adulti/pediatrici Metro a nastro per neonati/lattanti

Tabella 14-2: Terminologia relativa a Sentec EIT

Aerazione	Media del <i>pletismogramma</i> calcolata su un <i>intervallo di analisi</i> di durata prefissata.	Indice calcolato una volta
(IVILI)	L'aerazione è legata al volume polmonare medio.	per ogni <i>intervalio di</i> <i>analisi</i> (in <i>modalità TB-II).</i>
	Quantificata in unità di misura arbitrarie e non visualizzate. Visualizzazione del trend con una scala automatica.	
Intervallo di analisi	Intervallo di tempo nel corso del quale LuMon™ System determina il minimo, il massimo o la media del <i>pletismogramma</i> .	-
Modalità analisi	Modalità utilizzate da LuMon [™] System per l'analisi del <i>pletismogramma</i> , nello specifico per determinare i punti temporali di fine espirazione e di fine inspirazione necessari per calcolare gli <i>indicie</i> le <i>immagini di TIE</i> legati alla respirazione oltre alla media del <i>pletismogramma</i> relativa a un <i>intervallo di analisi</i> . Inoltre, la quantità di <i>dati di TIE</i> disponibili dipende dalla modalità analisi selezionata. Le modalità analisi disponibili sono la modalità <i>basata sui respiri</i> (breath-based, BB) e le modalità <i>basate sul tempo</i> (time-based, TB-I e TB-II). Vedere 9.7.	-
Modalità BB	Una delle <i>modalità analisi</i> disponibili. Vedere 9.7.1.	-
Piano della cintura	Il piano definito da una cintura applicata al torace di un paziente. Si utilizza un piano leggermente obliquo per i pazienti adulti e pediatrici; si utilizza invece un piano trasversale per le cinture utilizzate su neonati e lattanti. Vedere 5.3.	-
Tempo cintura	Indica per quanto tempo è ancora possibile utilizzare la cintura.	-
	Quando si collega una cintura nuova a LuMon™ System, un contatore inizia a fare un conto alla rovescia partendo dal tempo cintura predefinito fino ad arrivare a zero. Il conto alla rovescia si interrompe se la cintura viene scollegata e riprende quando viene nuovamente collegata. Un'icona indica il tempo cintura sul LuMon™ Monitor e viene evidenziata se il tempo cintura è trascorso.	
	Quantificato in ore.	
Respiro per respiro o basata sui respiri (BB)	Il nome di una delle <i>modalità analisi</i> o un'affermazione utilizzata per indicare che qualcosa avviene o viene effettuata per ogni respiro.	-
Indici e immagini di TIE legati alla respirazione	Gli <i>indici</i> e le <i>immagini di TIE</i> per determinare i quali i) vengono utilizzati i dati disponibili relativi ai punti temporali di fine espirazione o di fine inspirazione oppure ii) i dati disponibili relativi ai punti temporali di fine espirazione vengono sottratti dai dati disponibili per i punti temporali di fine inspirazione associati all'interno degli <i>intervalli di analisi.</i>	-
	Nella <i>modalità BB</i> , questi punti temporali corrispondono all'inizio e alla fine delle inspirazioni dei respiri rilevati. Nella <i>modalità TB-I</i> , si ipotizza che i minimi e i massimi rilevati negli intervalli di 15 secondi, che possono presentarsi in qualsiasi ordine, siano relativi ai respiri; le relative occorrenze vengono quindi interpretate come punti temporali di fine espirazione e di fine inspirazione, non necessariamente dello stesso respiro.	
	Alcuni esempi sono l' <i>immagine della distensione</i> , l' <i>immagine dei silent spaces</i> e gli indici come EELI, EILI, FLS, <i>silent spaces</i> , DSS, NSS e CoV.	
Centro della ventilazione	Centro della ventilazione se la ventilazione è distribuita in modo omogeneo all'interno della <i>ROI dei polmoni.</i>	<i>Indice</i> calcolato quando vengono immessi i dati
omogenea (CoV ^{hom})	In caso di ventilazione omogenea, si suppone che i valori di <i>distensione relativa del volume corrente</i> di tutti i <i>pixel dei polmoni</i> siano gli stessi e diano tutti un contributo di peso equivalente nel calcolo del <i>centro della ventilazione</i> .	la <i>ROI del torace</i> e la <i>ROI del polmoni</i> che meglio si adattano allo specifico
	Si sottolinea che CoV ^{hom} coincide con il centro geometrico della <i>ROI dei polmoni.</i>	paziente (<i>modalità BB</i> e TB-N
	Rappresentato come un punto sull'immagine. Le coordinate non sono visualizzate.	<i>10-1</i>).
<i>Centro della ventilazione</i> (CoV)	Centro geometrico pesato della distribuzione della ventilazione all'interno della <i>ROI dei polmoni</i> , calcolato in base al contributo pesato del valore della <i>distensione</i> <i>relativa del volume corrente di ogni pixel dei polmoni</i> . Il <i>centro della ventilazione</i> è	<i>Indice</i> calcolato una volta per ogni <i>intervallo di</i> <i>analisi.</i>
	un parametro funzionale della TĬE che si utilizza per quantificare la distribuzione della ventilazione.	CoV(v) e CoV(h) vengono inoltre calcolate a ogni
	La componente verticale del centro della ventilazione CoV(v) (9.10) caratterizza la distribuzione della ventilazione nella direzione verticale e viene espressa sotto forma di frazione dell'altezza verticale della <i>ROI dei polmoni</i> . La componente orizzontale del centro della ventilazione CoV(h) (9.10) caratterizza la distribuzione della ventilazione nella direzione orizzontale e viene espressa sotto forma di frazione della larghezza orizzontale della <i>ROI dei polmoni</i> . Si sottolinea che CoV(v) definisce la posizione dell' <i>orizzonte della ventilazione</i> (HoV).	variazione della <i>rotazione</i> (<i>modalità BB</i> e <i>TB-I</i>).
	Rappresentato come un punto sull'immagine. Coordinate espresse sotto forma di % della larghezza della <i>ROI dei polmoni</i> e mostrate in scala.	
Dependent Silent Spaces	Il sottoinsieme di <i>pixel dei polmoni</i> con valori di RTS inferiori o uguali al 10% che si trovano sotto all'HoV, ovvero i <i>silent spaces</i> situati nelle aree polmonari dipendenti.	<i>Indice</i> calcolato una volta per ogni <i>intervallo di</i>
(DSS)	Espressi sotto forma di % dell'area della <i>ROI dei polmoni.</i>	<i>analisi</i> e a ogni variazione della <i>rotazione</i> (<i>modalità BB</i> e <i>TB-I</i>).

Termine		Disponibile/determinato	
Dati di TIE grezzi (o "raw")	Tensioni ottenute durante la misurazione della TIE, ovvero le tensioni risultanti sulla superficie del soggetto in risposta all'applicazione di correnti alternate estremamente deboli.	-	
Dati di TIE	I <i>dati di TIE grezzi</i> e la totalità di <i>immagini di TIE, curve, indici</i> e <i>parametri</i> da essi derivati.	-	
Immagine di TIE	Qualsiasi tipo di immagine ricostruita/derivata dai <i>dati di TIE grezzi</i> .	-	
Regione di sensibilità TIE	Il volume intratoracico le cui variazioni dell'impedenza contribuiscono a generare i <i>dati di TIE</i> (ovvero il volume intratoracico sondato mediante TIE).		
	Siccome è centrata sul <i>piano della cintura</i> , la <i>regione di sensibilità TIE</i> ha a grandi linee la forma di una lente: nelle vicinanze della superficie corporea lo spessore della <i>regione di sensibilità TIE</i> è pari ad almeno l'altezza della cintura (Tabella 13-13) e aumenta man mano che ci si avvicina alla zona centrale del torace, fino a raggiungere uno spessore compreso circa tra metà e due terzi della larghezza del torace.		
Impedenza polmonare di fine espirazione (EELI)	Minimo del <i>pletismogramma</i> in un <i>intervallo di analisi</i> . Supponendo che l'occorrenza del minimo corrisponda alla fine di un'espirazione, questo minimo può essere interpretato come l' <i>impedenza polmonare</i> in un punto temporale di fine espirazione, viene quindi denominata <i>impedenza polmonare di fine espirazione</i> .	Indice calcolato una volta per ogni intervallo di analisi (modalità BBe TB-).	
	Il valore di EELI è legato al volume polmonare di fine espirazione (EELV) se si espira in presenza di una PEEP ed equivale, in caso di espirazione alla pressione ambientale, alla capacità funzionale residua (FRC) se si respira normalmente, mentre equivale al volume residuo (RV) in condizioni di espirazione forzata ().		
	Quantificata in unità di misura arbitrarie e non visualizzate. Visualizzazione del trend con una scala automatica.		
Impedenza polmonaro di	Massimo del pletismogramma in un intervallo di analisi.	Indice calcolato una volta	
polmonare di fine inspirazione (EILI)	Supponendo che l'occorrenza del massimo corrisponda alla fine di un'inspirazione, questo massimo può essere interpretato come l' <i>impedenza polmonare</i> in un punto temporale di fine inspirazione, viene quindi denominata <i>impedenza polmonare di</i> <i>fine inspirazione</i> .	analisi (modalità BBe TB-).	
	Il valore di EILI è legato al volume polmonare di fine inspirazione, quindi la differenza tra EILI ed EELI è legata al volume corrente.		
	Quantificata in unità di misura arbitrarie e non visualizzate. Visualizzazione del trend con una scala automatica.		
Elettrodo non funzionante	Elettrodo con un contatto con la cute insufficiente per l'accoppiamento di impedenza con la cute. A causa dell'impedenza associata eccessiva legata alla qualità del contatto con la cute, non è possibile applicare correnti e misurare tensioni con questo elettrodo.	-	
Spazi polmonari	Il sottoinsieme di <i>pixel dei polmoni</i> con valori di RTS maggiori del 10%.	Indice calcolato una volta	
funzionali (FLS)	Gli <i>Spazi polmonari funzionali</i> riflettono la percentuale delle zone polmonari con variazioni di impedenza non trascurabili durante la respirazione. Queste aree dovrebbero quindi rappresentare la percentuale di regioni polmonari ventilate. Sono legate a quello che in letteratura si definisce dimensione polmonare funzionale [1] o dimensione del volume polmonare disponibile, ovvero la percentuale del polmone ancora ventilato.	per ogni <i>intervallo di</i> analisi (modalità BBe TB- I).	
Immagino	Espressi solito forma di % dell'area della ROI dei poimoni.	Calcolata una volta nor	
dinamica complessiva	dell'impedenza regionale all'interno della <i>ROI del torace</i> (ovvero, l' <i>immagine di riferimento per lo zero</i>) rispetto a una distribuzione dell'impedenza basale mobile.	ogni fotogramma (tutte le modalità).	
	Tipicamente, non è visualizzata come singola immagine ma come visualizzazione in tempo reale di una serie di tomogrammi aggiornati continuamente che creano una sequenza simile a un filmato. La visualizzazione come filmato delle immagini dinamiche complessive offre una rappresentazione visiva della qualità e della plausibilità delle misurazioni.		
	Valori dei pixel quantificati in unità di misura arbitrarie e rappresentati mediante una scala di colori.		
<i>Orizzonte della ventilazione</i> (HoV)	Il piano orizzontale che attraversa il <i>centro della ventilazione</i> , perpendicolare al vettore della forza di gravità. La linea orizzontale che attraversa il <i>centro della ventilazione</i> visualizzata in alcune <i>immagini di TIE</i> corrisponde alla linea di intersezione del <i>piano della cintura</i> con l'HoV.	Calcolato una volta per ogni <i>intervallo di analisi</i> e a ogni variazione della rotazione (modalità BB e	
	L'HoV suddivide le <i>immagini di TIE</i> in zone non dipendenti (parte superiore dell'immagine) e zone dipendenti (parte inferiore dell'immagine).	<i>। В-I</i>).	
Inclinazione	Rotazione del paziente intorno all'asse trasversale, ovvero l'intersezione dei piani frontale e trasversale.	Aggiornata a ogni variazione	
	La posizione supina corrisponde allo zero. Gli angoli di inclinazione aumentano se il paziente si inclina avvicinandosi alla posizione eretta (l'inclinazione è pari a 90° se il paziente è in posizione eretta).	uen <i>mannazione</i> .	
	Espressa in gradi.		

		Disponibile/determinato	
Indice, indici	Una variabile tipicamente numerica calcolata a partire dai <i>dati di TIE grezzi</i> . Gli indici forniscono informazioni aggiuntive all'utente in ambito clinico.	-	
	Alcuni esempi di indici derivati dai <i>dati di 11E grezzi</i> sono: EELI, EILI, NSS, DSS e RTS.		
Contorni dei polmoni	Contorni della <i>ROI dei polmoni.</i>	Aggiornati ogni volta che viene calcolata la <i>ROI dei polmoni</i> (tutte le modalità).	
Impedenza polmonare (LI)	Impedenza totale all'interno della <i>ROI dei polmoni</i> (ovvero la somma dei valori dell'impedenza di tutti i <i>pixel dei polmoni</i>) in un dato fotogramma, con i valori dell'impedenza derivati dall' <i>immagine di riferimento dello zero.</i>	Indice calcolato una volta per ogni fotogramma.	
	Le variazioni dell' <i>impedenza polmonare</i> sono legate a variazioni del volume polmonare.		
	Quantificata in unità di misura arbitrarie e non visualizzate. Visualizzata come curva rappresentata in una scala automatica (vedere la voce <i>pletismogramma</i>).		
Pixel dei polmoni	Una porzione di immagine all'interno della <i>ROI dei polmoni.</i>	Aggiornato ogni volta che viene calcolata la <i>ROI dei polmoni</i> (tutte le modalità).	
ROI del polmone	Region of Interest anatomica, estrapolata da TC, che rappresenta il polmone sul piano della cintura relativo a una cintura applicata a un paziente nel modo consigliato. In base ai dati dello specifico paziente, la ROI dei polmoni, con i relativi contorni	Calcolata quando vengono immessi i dati necessari per determinare la <i>ROI del torace</i> e la <i>ROI del polmoni</i> che meglio si	
	<i>dei polmoni,</i> che meglio si adatta al singolo paziente viene selezionata da una serie di ROI dei polmoni predefinite.	adattano allo specifico paziente (tutte le	
	reoricamente le variazioni dell'impedenza all'interno della ROI dello poimoni sono provocate soprattutto dalle variazioni del volume polmonare dovute alla funzionalità polmonare (ovvero dall'aria che fluisce nei polmoni, si distribuisce al loro interno e ne fuoriesce) e, in misura minore, dall'attività cardiaca e dalla perfusione.	modalità).	
Non- Dependent Silent Spaces	Il sottoinsieme di <i>pixel dei polmoni</i> con valori di RTS inferiori o uguali al 10% che si trovano sopra all'HoV, ovvero i <i>silent spaces</i> situati nelle aree polmonari non dipendenti.	<i>Indice</i> calcolato una volta per ogni <i>intervallo di</i> <i>analisi</i> e a ogni variazione	
(NSS)	Espressi sotto forma di % dell'area della <i>ROI dei polmoni.</i>	della <i>rotazione</i> (<i>modalita</i> <i>BB</i> e <i>TB-I</i>).	
Parametro regolabile dall'aperatore	Una variabile di input del LuMon™ Monitor che può essere modificata o immessa dall'operatore.	-	
	Per esempio, il sesso e la circonferenza sottoseno del paziente, l'intervallo di tempo per i trend o per il <i>pletismogramma.</i>		
Parametro	Una variabile fisiologica, tipicamente numerica, che può essere derivata dai <i>dati di TIE grezzi</i> e validata con un metodo clinico di riferimento.	-	
	Attualmente, l'unico esempio relativo a LuMon™ System è costituito dalla frequenza respiratoria.		
Pletismo-	Curva che rappresenta le variazioni relative dell' <i>impedenza polmonare</i> nel tempo.	Calcolato una volta per	
gramma	Riflette le variazioni relative del volume polmonare nel tempo.	ogni totogramma.	
	Visualizzazione con una scala automatica.		
Tempo cintura prefissato	Il periodo di tempo preimpostato in fabbrica per cui è possibile utilizzare una cintura.	-	
	Quantificato in ore.		
<i>Region of Interest</i> (ROI)	Una zona all'interno di un' <i>immagine di TIE</i> sulla quale è possibile eseguire analisi più approfondite, per esempio per calcolare e visualizzare informazioni regionali come le <i>curve</i> regionali o gli <i>indici regionali</i> .	-	
	Le ROI attualmente utilizzate da Sentec EIT sono la <i>ROI del torace</i> e la <i>ROI dei polmoni.</i>		
Distensione relativa del	Variazione corrente dei pixel dei polmoni normalizzata rispetto alla massima variazione corrente dei pixel dei polmoni.	<i>Indice</i> calcolato una volta per ogni <i>intervallo di</i>	
<i>volume</i> <i>corrente</i> (RTS)	Espressa sotto forma di % della massima variazione corrente dei pixel dei polmoni.	analisi (modalità BBe TB- I).	
Frequenza	Frequenza respiratoria derivata dal pletismogramma.	Parametro calcolato una	
(RRi).	Espressa in respiri al minuto (bpm).	voita per ogni respiro.	
Rotazione	Rotazione del paziente intorno all'asse longitudinale, ovvero l'intersezione dei piani sagittale e frontale.	Aggiornata a ogni variazione della <i>rotazione</i> .	
	La posizione supina corrisponde allo zero. Gli angoli di rotazione aumentano se il paziente ruota avvicinandosi alla posizione laterale destra (la rotazione è pari a 90° se il paziente è sdraiato sul lato destro).		
	Espressa in gradi.		

Termine		
Tecnico autorizzato da Sentec per LuMon™	Tecnico qualificato (per es., un ingegnere biomedico) che abbia completato con successo la formazione "LuMon™ System Service & Repair Training" (Corso sulla riparazione e l'assistenza per LuMon™ System) e sia stato autorizzato (con un'apposita certificazione emessa da Sentec EIT o da terze parti autorizzate) a effettuare interventi di riparazione del LuMon™ Monitor che richiedano di aprirne lo sportello e di installare aggiornamenti software e upgrade sul LuMon™ Monitor.	-
Indice di qualità del segnale	Il numero di misurazioni della tensione utilizzabili per fotogramma espresso come frazione delle 928 misurazioni di tensione possibili. Espresso sotto forma di % delle 928 misurazioni di tensione possibili	Calcolato una volta per ogni fotogramma (tutte le modalità).
Silantsnacas	Il sottoinsieme di <i>nivel dei nolmonic</i> on valori di PTS inferiori o uguali al 10%	Indice calcolato una volta
Sherri spaces	I silent spaces rappresentano la percentuale di zone polmonari con variazioni di impedenza ridotte o nulle durante la respirazione. Queste aree dovrebbero quindi rappresentare la percentuale delle regioni polmonari poco o per nulla ventilate.	per ogni <i>intervallo di</i> <i>analisi</i> (<i>modalità BB</i> e <i>TB-</i>).
	Espressi sotto forma di % dell'area della <i>ROI dei polmoni.</i>	
Immagine dei silent spaces	Immagine che rappresenta la distribuzione regionale degli <i>spazi polmonari</i> <i>funzionali</i> e dei <i>silent spaces</i> , nella quale questi ultimi sono suddivisi in <i>Dependent</i> <i>Silent Spaces</i> e Non-Dependent Silent Spaces.	Calcolata una volta per ogni <i>intervallo di analisi</i> (<i>modalità BBe TB-I</i>).
Immagine della distensione	Immagine che rappresenta la distribuzione regionale della <i>distensione relativa del volume corrente</i> all'interno della <i>ROI dei polmoni.</i>	Calcolata una volta per ogni <i>intervallo di analisi</i>
	Le immagini della distensione dovrebbero rappresentare la distribuzione regionale dei volumi correnti (TV) all'interno dei polmoni.	(modalita BBe TB-I).
	Valori dei pixel quantificati come % della massima variazione corrente dei pixel dei polmoni e rappresentati mediante una scala di colori.	
Modalità TB-I	Una delle <i>modalità analisi</i> disponibili. Vedere 9.7.2.	-
Modalità TB-II	Una delle <i>modalità analisi</i> disponibili. Vedere la 9.7.3.	-
Contorno del torace	Contorno della <i>ROI del torace.</i>	Aggiornato ogni volta che viene calcolata la <i>ROI del</i> <i>torace</i> (tutte le modalità).
Pixel del torace	Una porzione di immagine all'interno della <i>ROI del torace.</i>	Aggiornato ogni volta che viene calcolata la <i>ROI del</i> <i>torace</i> (tutte le modalità).
ROI del torace	<i>Region of Interest</i> anatomica, estrapolata da TC, che rappresenta il torace sul <i>piano della cintura</i> relativo a una cintura applicata a un paziente nel modo consigliato.	Calcolata quando vengono immessi i dati necessari per determinare
	In base ai dati dello specifico paziente, la <i>ROI del torace</i> , con i relativi <i>contorni del torace</i> , che meglio si adatta al singolo paziente viene selezionata da una serie di <i>ROI del torace</i> predefinite.	<i>dei polmonic</i> he meglio si adattano allo specifico paziente (tutte le modalità).
<i>Variazione corrente</i> (TVi)	Differenza di <i>impedenza polmonare</i> tra i punti temporali di fine inspirazione e fine espirazione in un <i>intervallo di analisi</i> o, in altre parole, la variazione di <i>impedenza polmonare</i> dovuta alla ventilazione corrente.	<i>Indice</i> disponibile solo indirettamente come differenza tra i trend di
	Poiché i valori dell' <i>impedenza polmonare di fine inspirazione</i> e <i>di fine espirazione</i> sono legati ai volumi polmonari di fine inspirazione e di fine espirazione, la TVi è legata a (nella <i>modalità BB</i>) oppure approssima (nella <i>modalità TB-I</i>) il volume inalato in un respiro, equivalente al volume corrente (TV) in condizioni di respirazione normale o alla capacità inspiratoria (IC) in condizioni di inspirazione forzata.	EILI ed EELI.
	Quantificata in unità di misura arbitrarie e non visualizzate.	
<i>Basata sul tempo</i> (time- based, TB)	Il nome di due delle <i>modalità analisi</i> (TB-I e TB-II) o un'affermazione utilizzata per indicare che qualcosa avviene ripetutamente o viene effettuata per ogni intervallo di tempo, con intervalli di tempo che hanno una durata prefissata.	-
Curva	La variazione di un <i>indice</i> o di un <i>parametro</i> in funzione del tempo.	-
	Un esempio di curva derivata dai <i>dati di TIE grezzi</i> è il <i>pletismogramma.</i>	
Immagine di riferimento dello zero	Immagine ricostruita dai <i>dati di TIE grezzi</i> che fornisce la distribuzione dell'impedenza regionale all'interno della <i>ROI del torace</i> per un dato fotogramma. Valori dei pixel espressi in unità arbitrarie.	Calcolata una volta per ogni fotogramma (tutte le modalità).

14.3 Abbreviazioni utilizzate in questo manuale utente

Le abbreviazioni sono in ordine alfabetico:

14.3.1 Abbreviazioni relative a Sentec EIT, alla TIE in generale e ai termini clinici

BB	Basata sui respiri	LMCS	LuMon™ Contact Spray
bpm	Respiri al minuto	LMS	LuMon™ System
CA	ContactAgent	LMS-A	LuMon [™] System: configurazione per pazienti adulti/pediatrici
CoV CoV(h)	<i>Centro della ventilazione</i> Componente orizzontale del CoV	LMS-N	LuMon™ System: configurazione per
CoV(v)	Componente verticale del CoV	LUEU	neonali/lattanti
CoVhom	Centro della ventilazione omogenea	LUFU	polmonare
DSS	Dependent Silent Spaces	LuFuView	Visualizzazione funzionalità polmonare
ECG	Elettrocardiogramma	LuMon	Lung Monitor, monitor polmonare
ECMO	Ossigenazione extracorporea a	MLI	<i>impedenza polmonare</i> media
	membrana	NCA	NeoContactAgent
EEG	Elettroencefalografia	NSS	Non-Dependent Silent Spaces
EELI	Impedenza polmonare di fine espirazione	RM	Imaging a risonanza magnetica
EELV	, Volume polmonare di fine espirazione	ROI	Region of Interest
EILI	Impedenza polmonare di fine	RR	Frequenza respiratoria
EMG	inspirazione Elattromiografia	RRi	<i>Frequenza respiratoria</i> derivata dalla <i>curva dell'impedenza polmonare</i>
ENIG	Elettrooculografia	RTS	Distensione relativa del volume
EUG			corrente
I LJ	dimensione polmonare funzionale	RV	Volume residuo
FRC	Capacità polmonare residua	SB	SensorBelt
HFOV	Ventilazione oscillatoria ad alta	SBC	SensorBeltConnector
	frequenza	TB-I	Basata sul tempo l
HoV	Orizzonte della ventilazione	TB-II	Basata sul tempo II
IC	Capacità inspiratoria	TC	Tomografia computerizzata
ICS	Spazio intercostale	TIC	Creazione di imaging tomografico
IMC	Indice di massa corporea	TIE	Tomografia a impedenza elettrica
LI	Impedenza polmonare	TV	Volume corrente
LMBN	LuMon™ Belt Neo	TVi	Variazione corrente
LMBA	LuMon™ Belt Adult	VentView	Visualizzazione ventilazione
LMC	LuMon™ Connector		
14.3.2 A	Itre abbreviazioni		
%	Percentuale	q	grammi
°C	Gradi centigradi	GB	Gigabyte
μT	Simbolo dei microtesla (unità di misura	GHz	Gigahertz
	della densità di flusso magnetico)	GUI	Interfaccia grafica utente
А	Ampere	h	Ora
Arms	Accuratezza quadratica media	HF	Alta freguenza
AU	Unità arbitrarie	hPa	Ettopascal
СА	Corrente alternata	Hz	Hertz
CC	Corrente continua	IEC	International Electro technical
CEM	Compatibilità elettromagnetica Comité international spécial des		Commission (Commissione elettrotecnica internazionale)
	perturbations radioélectriques International (Comitato internazionale	INCI	Nomenclatura internazionale degli ingredienti dei prodotti cosmetici
	speciale per le interferenze radio)	IP	Classe di protezione ingresso
CM		ISO	International Organization for
ав(А)	dell'intensità sonora relativa del suono nell'aria percepita dall'orecchio umano		standardization, Organizzazione internazionale per la standardizzazione
FN	Standard europeo	kg	Chilogrammo
ESD	Scariche elettrostatiche	kHz	Kilohertz
ECC		kV	Kilovolt
100	(Commissione federale statunitense	LAN	Rete di area locale
	per le comunicazioni) Depending on Safety	m	Metri
FIEO	Junoty	mArms	Milliampere (valore quadratico medio)
	Eirst-in Eirst-out: il primo elemento	• • • • ·	

Manuale utente di LuMon™ System

Allegato

min	Minuti
ml	Millilitri
mm	Millimetri
MOPP	Means of Patient Protection (mezzi di protezione del paziente, classe di sicurezza elettrica)
Psi	Libbre per pollice quadrato
RAEE	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
RF	Radiofrequenza
Rms	Valore quadratico medio
S	Secondi
USB	Universal Serial Bus (bus seriale universale)
V	Volt
VCA	Tensione della corrente alternata
Vrms	Tensione quadratica media (tensione efficace)
W	Watt

14.4 Bibliografia

- [1] Amato MB et al. "Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome". N Engl J Med. 2015; 372(8):747-55
- [2]
- Costa EL et al. "Electrical impedance tomography". Curr Opin Crit Care. 2009; 15(1):18-24. Frerichs I et al. "Chest electrical impedance tomography examination, data analysis, terminology, clinical use and recommendations: consensus statement of the TRanslational EIT developmeNt stuDy group". Thorax. 2017; 72(1):83-93. [3]
- Putensen C. et al. "Electrical Impedance Tomography". Ann Transl Med. 2018; 6(2):26. [4] [5]
- Thürk F et al., "Effects of individualized electrical impedance tomography and image reconstruction settings upon the assessment of regional ventilation distribution: Comparison to 4-dimensional computed tomography in a porcine model". [6] PLoS One 2017; 12(8):e0182215.
- [7] West J et al. "West's Respiratory Physiology: The Essentials", Wolters Kluwer 2016.
- Lutfi MF. "The physiological basis and clinical significance of lung volume measurements". Multidiscip Respir Med. 2017; 12:3. [8] [9] Frerichs Let al. "Simple Electrical Impedance Tomography Measures for the Assessment of ventilation Distribution". Am J
- Respir Crit Care Med. 2020; 201(3):386-8.
- [10] Costa EL et al. "Bedside estimation of recruitable alveolar collapse and hyperdistension by electrical impedance tomography". Intensive Care Med. 2009; 35(6):132-7. Luepschen H et al. "Protective ventilation using electrical impedance tomography". Physiol Meas. 2007; 28(7):S247-60. Borges JB et al. "Reversibility of lung collapse and hypoxemia in early acute respiratory distress syndrome". Am J Respir Crit
- [11]
- [12] Care Med. 2006; 174(3):268-78.



Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente in bianco.



Produttore:

Sentec AG | Kantonsstrasse 14 | 7302 Landquart | Svizzera | www.Sentec.com | Telefono: +41(0)81 330 09 70 | Fax · +41(0)81 330 09 71 | info-eit@Sentec.com